PETLIBRO.COM

PETLIBRO®

Petlibro

DOCKSTREAM Smart Fountain

Model: PLWF105, 6236105
©PETLIBRO All Rights Reserved
Manufacturer: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.
Address: Room 501, West Tower, Twin Towers, Galaxy World, No. 8 Yaxing Road, Nankeng Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China
Made in China

PLWF105, 6236105-V0001



FCC ID: 2A3DE-PLWF105 IC: 28987-PLWF105 CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Model: PLWF105

USER MANUAL

DOCKSTREAM Smart Fountain

Please read this manual before using the product and keep it for future reference. Alternatively, open the PETLIBRO app and go to DEVICE SETTINGS > Instructions for the digital manual and instructional video.

LEGAL DISCLAIMER NOTICE

This legal disclaimer applies to purchasers and users of products manufactured by or on behalf of Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. and its affiliates (collectively, “Petlibro”).

Unless otherwise expressly indicated in writing, Petlibro’ s products and instructions relating thereto are subject to change without notice. Users should check for and obtain the latest relevant information and verify that such information is current and complete before placing orders for Petlibro products.

Unless Petlibro has explicitly designated an individual Petlibro product as meeting the requirements of a particular industry standard or a particular qualification, Petlibro is not responsible for any failure of an individual Petlibro product to meet the requirements of such industry standard or particular qualification.

The purchasers and users of Petlibro product are recommended to check the product label or USER MANUAL prior to using any of our products. If there are any discrepancies customers should follow the information provided in the product or packaging. You should contact the manufacturer directly for any clarification relating to the product and recommended use. Unless expressly and specifically approved in writing by Petlibro on a case- by-case basis, use of any Petlibro products in unauthorized applications might not be safe and thus is at the user’ s sole risk.

To the maximum extent permitted by applicable law, Petlibro disclaims (i) any and all liability for special, punitive, consequential, incidental or indirect damages or lost revenues or lost profits, and (ii) any and all implied warranties, including implied warranties of fitness for particular purpose, non-infringement and merchantability.

RECHTLICHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieser Haftungsausschluss gilt für Käufer und Benutzer von Produkten, die von oder im Auftrag von Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. und seinen verbundenen Unternehmen (zusammen „Petlibro “) hergestellt werden.

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes angegeben ist, können die Produkte von Petlibro und die dazugehörigen Anweisungen ohne Vorankündigung geändert werden. Benutzer sollten die neuesten relevanten Informationen prüfen und einholen und überprüfen, ob diese Informationen aktuell und vollständig sind, bevor sie Bestellungen für Petlibro-Produkte aufgeben.

Sofern Petlibro nicht ausdrücklich angegeben hat, dass ein einzelnes Petlibro-Produkt die Anforderungen eines bestimmten Industriestandards oder einer bestimmten Qualifikation erfüllt, ist Petlibro nicht dafür verantwortlich, wenn ein einzelnes Petlibro-Produkt die Anforderungen eines solchen Industriestandards oder einer bestimmten Qualifikation nicht erfüllt.

Käufern und Benutzern von Petlibro-Produkten wird empfohlen, vor der Verwendung unserer Produkte das Produktetikett oder das BENUTZERHANDBUCH zu lesen. Bei Unstimmigkeiten sollten sich Kunden an den Hinweisen auf dem Produkt bzw. der Verpackung orientieren. Für nähere Auskünfte zum Produkt und zur empfohlenen Verwendung sollten Sie sich direkt an den Hersteller wenden. Sofern von Petlibro im Einzelfall nicht ausdrücklich und speziell schriftlich genehmigt, ist die Verwendung von Petlibro-Produkten in nicht autorisierten Anwendungen möglicherweise nicht sicher und erfolgt somit ausschließlich auf Risiko des Benutzers.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, lehnt Petlibro (i) jegliche Haftung für Sonder-, Straf-, Folge-, Neben- oder indirekte Schäden oder entgangene Einnahmen oder entgangene Gewinne und (ii) jegliche stillschweigende Garantien ab, einschließlich stillschweigender Garantien für die Eignung für einen bestimmten Zweck, die Nichtverletzung und die Handelsüblichkeit.

AVVISO DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ LEGALE

La presente esclusione di responsabilità legale si applica agli acquirenti e agli utenti di prodotti fabbricati da o per conto di Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. e delle sue affiliate (collettivamente, "Petlibro").

Salvo diversa indicazione espressa per iscritto, i prodotti Petlibro e le relative istruzioni sono soggetti a modifiche senza preavviso. Gli utenti sono tenuti a verificare e ottenere le informazioni pertinenti più recenti e a verificare che tali informazioni siano aggiornate e complete prima di effettuare ordini per i prodotti Petlibro.

A meno che Petlibro non abbia esplicitamente designato un singolo prodotto Petlibro come conforme ai requisiti di un particolare standard di settore o di una particolare qualifica, Petlibro non è responsabile per l'eventuale mancata conformità di un singolo prodotto Petlibro ai requisiti di tale standard di settore o di tale particolare qualifica.

Si raccomanda agli acquirenti e agli utenti dei prodotti Petlibro di controllare l'etichetta del prodotto o il MANUALE D'USO prima di utilizzare qualsiasi prodotto. In caso di discrepanze, i clienti sono tenuti a seguire le informazioni fornite sul prodotto o sulla confezione. Per qualsiasi chiarimento relativo al prodotto e all'uso consigliato, contattare direttamente il produttore. Salvo espressa e specifica approvazione scritta da parte di Petlibro caso per caso, l'utilizzo di qualsiasi prodotto Petlibro in applicazioni non autorizzate potrebbe non essere sicuro ed è pertanto a esclusivo rischio dell'utente.

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Petlibro declina (i) ogni responsabilità per danni speciali, punitivi, consequenziali, incidentali o indiretti o per mancati ricavi o profitti, e (ii) qualsiasi garanzia implicita, incluse le garanzie implicite di idoneità per uno scopo particolare, non violazione e commerciabilità.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ LÉGALE

Cette clause de non-responsabilité s'applique aux acheteurs et aux utilisateurs de produits fabriqués par ou au nom de Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées (collectivement, « Petlibro »).

Sauf indication contraire expresse par écrit, les produits Petlibro et les instructions s'y rapportant sont sujets à changement sans préavis. Les utilisateurs doivent rechercher et obtenir les dernières informations pertinentes et vérifier que ces informations sont à jour et complètes avant de passer des commandes de produits Petlibro.

À moins que Petlibro n'ait explicitement désigné un produit Petlibro individuel comme répondant aux exigences d'une norme industrielle particulière ou d'une qualification particulière, Petlibro n'est pas responsable de tout échec d'un produit Petlibro individuel à répondre aux exigences d'une telle norme industrielle ou d'une qualification particulière.

Il est recommandé aux acheteurs et aux utilisateurs du produit Petlibro de vérifier l'étiquette du produit ou le MANUEL D'UTILISATION avant d'utiliser l'un de nos produits. En cas de divergences, les clients doivent suivre les informations fournies dans le produit ou l'emballage. Vous devez contacter directement le fabricant pour toute précision relative au produit et à l'utilisation recommandée. Sauf autorisation expresse et spécifique par écrit de Petlibro au cas par cas, l'utilisation de tout produit Petlibro dans des applications non autorisées peut ne pas être sûre et se fait donc aux seuls risques de l'utilisateur.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Petlibro décline (i) toute responsabilité pour les dommages spéciaux, punitifs, consécutifs, accessoires ou indirects ou la perte de revenus ou de profits, et (ii) toute garantie implicite, y compris les garanties implicites de aptitude à un usage particulier, non-contrefaçon et qualité marchande.

AVISO LEGAL

Este aviso legal se aplica a los compradores y usuarios de productos fabricados por o en nombre de Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. y sus filiales (en adelante, “Petlibro”).

Salvo que se indique expresamente lo contrario por escrito, los productos de Petlibro y las instrucciones relacionadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Los usuarios deben consultar y obtener la información más reciente y verificar que esté actualizada y completa antes de realizar pedidos de productos Petlibro.

A menos que Petlibro haya designado explícitamente un producto Petlibro como conforme a los requisitos de una norma o cualificación específica del sector, Petlibro no se responsabiliza de que un producto Petlibro no cumpla con dichos requisitos.

Se recomienda a los compradores y usuarios de productos Petlibro que consulten la etiqueta del producto o el MANUAL DE USUARIO antes de utilizarlos. En caso de discrepancias, los clientes deben seguir la información proporcionada en el producto o su embalaje. Para cualquier aclaración sobre el producto y su uso recomendado, póngase en contacto directamente con el fabricante. Salvo autorización expresa y específica por escrito de Petlibro para cada caso en particular, el uso de cualquier producto Petlibro en aplicaciones no autorizadas podría no ser seguro y, por lo tanto, corre exclusivamente a cargo del usuario.

En la máxima medida permitida por la ley aplicable, Petlibro se exime de (i) toda responsabilidad por daños especiales, punitivos, consecuenciales, incidentales o indirectos, así como por lucro cesante o pérdida de beneficios, y (ii) toda garantía implícita, incluidas las garantías implícitas de idoneidad para un propósito particular, de no infracción y de comerciabilidad.

JURIDISCHE DISCLAIMER

Deze juridische disclaimer is van toepassing op kopers en gebruikers van producten die worden geproduceerd door of namens Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. en haar dochterondernemingen (gezamenlijk "Petlibro").

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk aangegeven, kunnen de producten van Petlibro en de instructies die daarop betrekking hebben, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gebruikers dienen de meest recente relevante informatie te raadplegen en te verifiëren of deze informatie actueel en volledig is voordat ze bestellingen voor Petlibro-producten plaatsen.

Tenzij Petlibro expliciet heeft aangegeven dat een individueel Petlibro-product voldoet aan de vereisten van een bepaalde industrienorm of een bepaalde kwalificatie, is Petlibro niet verantwoordelijk voor het niet voldoen van een individueel Petlibro-product aan de vereisten van een dergelijke industrienorm of bepaalde kwalificatie.

Kopers en gebruikers van Petlibro-producten wordt aangeraden het productetiket of de GEBRUIKERSHANDLEIDING te controleren voordat ze een van onze producten gebruiken. Als er afwijkingen zijn, dienen klanten de informatie op het product of de verpakking te volgen. Neem rechtstreeks contact op met de fabrikant voor meer informatie over het product en het aanbevolen gebruik. Tenzij uitdrukkelijk en specifiek schriftelijk goedgekeurd door Petlibro per geval, is het gebruik van Petlibro-producten in ongeautoriseerde toepassingen mogelijk niet veilig en is dit geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Petlibro (i) alle aansprakelijkheid af voor bijzondere, punitieve, gevolg-, incidentele of indirecte schade of gederfde inkomsten of winst, en (ii) alle impliciete garanties, inclusief impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en verhandelbaarheid.

JURIDISK FRISKRIVNING

Denna juridiska ansvarsfriskrivning gäller köpare och användare av produkter som tillverkats av eller på uppdrag av Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. och dess dotterbolag (gemensamt kallade "Petlibro").

Om inte annat uttryckligen anges skriftligen kan Petlibros produkter och instruktioner relaterade till dessa ändras utan föregående meddelande. Användare bör kontrollera och inhämta den senaste relevanta informationen och verifiera att sådan information är aktuell och fullständig innan de beställer Petlibro-produkter.

Om inte Petlibro uttryckligen har utsett en enskild Petlibro-produkt till att uppfylla kraven i en viss branschstandard eller en viss kvalifikation, ansvarar Petlibro inte för att en enskild Petlibro-produkt inte uppfyller kraven i sådan branschstandard eller viss kvalifikation.

Köpare och användare av Petlibro-produkter rekommenderas att kontrollera produktetiketten eller ANVÄNDARMANUALEN innan de använder någon av våra produkter. Om det finns några avvikelser bör kunder följa informationen i produkten eller förpackningen. Du bör kontakta tillverkaren direkt för eventuella förtydliganden gällande produkten och rekommenderad användning. Om inte Petlibro uttryckligen och specifikt godkänt skriftligen från fall till fall, kan användning av Petlibro-produkter i obehöriga tillämpningar vara osäkra och sker därför på användarens egen risk. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag frånsäger sig Petlibro (i) allt ansvar för särskilda, straffrättsliga, följdskador, oförutsedda eller indirekta skador eller förlorade intäkter eller utebliven vinst, och (ii) alla underförstådda garantier, inklusive underförstådda garantier för lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång och säljbarhet.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsze wyłączenie prawne ma zastosowanie do nabywców i użytkowników produktów wyprodukowanych przez lub w imieniu Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. i jej podmiotów stowarzyszonych (zwanych łącznie „Petlibro").

O ile nie wskazano inaczej na piśmie, produkty Petlibro i instrukcje z nimi związane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Użytkownicy powinni sprawdzić i uzyskać najnowsze istotne informacje oraz upewnić się, że są one aktualne i kompletne przed złożeniem zamówienia na produkty Petlibro.

O ile Petlibro nie oznaczy wyraźnie konkretnego produktu Petlibro jako spełniającego wymagania określonej normy branżowej lub określonej kwalifikacji, Petlibro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności danego produktu Petlibro z wymaganiami takiej normy branżowej lub określonej kwalifikacji.

Nabywcom i użytkownikom produktów Petlibro zaleca się sprawdzenie etykiety produktu lub INSTRUKCJI OBSŁUGI przed użyciem któregokolwiek z naszych produktów. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności klienci powinni postępować zgodnie z informacjami zawartymi w produkcie lub na opakowaniu. W celu uzyskania wyjaśnień dotyczących produktu i zalecanego sposobu użytkowania należy skontaktować się bezpośrednio z producentem. O ile Petlibro nie wyrazi na to wyraźnej i szczegółowej zgody na piśmie w każdym indywidualnym przypadku, używanie produktów Petlibro w nieautoryzowanych zastosowaniach może być niebezpieczne i odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Petlibro zrzeka się (i) wszelkiej odpowiedzialności za szkody szczególne, karne, wtórne, przypadkowe lub pośrednie lub utracone dochody lub zyski, a także (ii) wszelkich dorozumianych gwarancji, w tym dorozumianych gwarancji przydatności do określonego celu, nienaruszalności praw osób trzecich i przydatności handlowej.

Contents

/ English

Safety Instructions	01
Warranty	02
Notice	03
External Power Supply	05
In the Box	05
Product Overview	06
Getting Started	09
App Control	11
Specifications	12

/ Deutsch

Sicherheitshinweise	13
Garantie	14
Hinweis	15
Externes Netzteil	17
Lieferumfang	17
Produktübersicht	18
Erste Schritte	21
App-Steuerung	23
Technische Daten	24

/ ITALIANO

Istruzioni di sicurezza	25
Garanzia	26
Avviso	27
Alimentatore esterno	29
Contenuto della confezione	29
Panoramica del prodotto	30
Guida introduttiva	32
Controllo tramite app	35
Specifiche	36

/ Français

Instructions De Sécurité	37
Garantie	38
Avis	39
Bloc d'alimentation externe	41
Contenu De La Boîte	41
Aperçu Du Produit	42
Démarrage	45
Contrôle Avec L'application	46
Spécifications	48

/ ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad	49
Garantía	50
Aviso	51
Fuente de alimentación externa	53
Contenido de la caja	53
Descripción general del producto	54
Primeros pasos	57
Control mediante la aplicación	59
Especificaciones	60

/ Nederlands

Veiligheidsinstructies	61
Garantie	62
Mededeling	63
Externe voeding	65
In de doos	65
Productoverzicht	66
Aan de slag	69
App-bediening	71
Specificaties	72

/ Svenska

Säkerhetsinstruktioner	73
Garanti	74
Meddelande	75
Extern strömförsörjning	77
I lådan	77
Produktöversikt	78
Komma igång	81
Appkontroll	83
Specifikationer	84

/ Polski

Instrukcje bezpieczeństwa	85
Gwarancja	86
Uwaga	87
Zasilanie zewnętrzne	89
W opakowaniu	89
Opis produktu	90
Pierwsze kroki	93
Sterowanie aplikacją	95
Dane techniczne	96

English

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use the fountain in a dry place.
- Use the fountain on a level surface.
- Dispose of all packaging materials properly. Some items may be packed in plastic bags; these bags could cause suffocation. Keep them away from children and pets.
- Do not use the water fountain with pets that are not able to reach the water tray or with any physical disability.
- Do not immerse the base part in water at any time as it may damage electronic components.
- Do not use the fountain outdoors. Check its operation frequently to be sure it is operating properly.
- Do not disassemble the fountain other than as instructed in this user manual.
- Only use accessories recommended or sold by the manufacturer. The use of accessories not recommended or sold by the manufacturer may cause an unsafe condition.
- Do not modify the fountain.
- Examine the fountain after installation. Do not plug in if there is water on the power cable or plug.
- To avoid tripping, always position the power cable out of the way of foot traffic.
- Do not install or store the fountain where it will be exposed to weather or temperatures below 0°C (32°F).
- Do not use the fountain without adding water first.
- Power off the device when it’ s not in use.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- If the cord set is damaged, it must be replaced by a special cord set available from the manufacturer or its service agent.

WARRANTY

- 24-month warranty
- For guidance on product use, please contact our customer service team via email: **support@petlibro.com.**

NOTICE

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter (s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada' s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC' s and IC' s RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users.

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EXTERNAL POWER SUPPLY

Only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

Model list:

US: TPA-46B050100UU TPA-418G050100UU01

EU: TPA-147K050100VU01 TPA-67B050100VU01
TPA-46050100VU TPA-418K050100VU01

UK: TPA-38A050100BU01 TPA-418K050100BU01


JP: TPA-95A050100UU01 TPA-98B050100PU01
TPA-418G050100PU01

AU: TPA-418K050100SU01 TPA-147C050100SU01


IN THE BOX



1 x Automatic
Pet Water Fountain



1 x Power Adapter





1 x Power Cable



1 x User Manual

PRODUCT OVERVIEW





1. Spout
2. Filter Lid
3. Filter
4. Stainless Steel Water Tray
5. Filter Tray
6. Water Pipe
7. Foam Filter
8. Wireless Water Pump
9. Snap Lids
10. Water Tank
11. Power Cable
12. Power Adapter
13. Tank Base
14. Load Cell Sensor


Warning: Components 4 and 5 are integrated and cannot be detached.

Indicator



Indicator Status	Device Status
Flashes orange once every second	Network configuration mode
Orange light	Wi-Fi is connected
Flashes red and orange once every half a second	Network connection failed
Flashes red once every second	Firmware update
Off	The water fountain is powered off

Button




Button	Operation Status
Reset	After the fountain is connected to Wi-Fi, press and hold for six seconds to reset Wi-Fi settings. The fountain will enter network configuration mode.


GETTING STARTED


Installation

1. Soak the filter in a clean bowl of water for five minutes, then rinse the filter thoroughly with tap water.



2. Install the water fountain and filter.






Note: Scan the QR code above to watch the video for product installation and cleaning.

Power on


Connect the fountain to a wall outlet with the power adapter and power cable.



Please route the cable through one of the cable slots on the bottom of the fountain for accurate water level monitoring.

Power off

Unplug the cable from the outlet.




APP CONTROL

1. Download and install the PETLIBRO app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Follow the instructions to configure the network.



SPECIFICATIONS

Model	PLWF105
Power Adapter	Input: AC 100–240V 50/60Hz Output: DC 5V 1A
Water Tank Capacity	2.5L
Wireless Frequency	2.4GHz
Supported Systems	Android, iOS
Material	ABS, stainless steel
Dimensions	231 × 191 × 161 mm 9.1 × 7.5 × 6.3 in
Weight	858g / 1.9lb

Deutsch

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie den Trinkbrunnen an einem trockenen Ort.
- Verwenden Sie den Trinkbrunnen auf einem ebenen Untergrund.
- Alle Verpackungsmaterialien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Einige Teile sind in Kunststofftüten eingepackt. Diese Tüten können zu Erstickungen führen.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Trinkbrunnen nicht mit Haustieren verwenden, die die Wasserschale nicht erreichen können oder körperliche Behinderungen haben.
- Der Gerätesockel darf nicht in Wasser getaucht werden. Dies kann zu Beschädigungen der elektronischen Komponenten führen.
- Den Trinkbrunnen nicht im Freien verwenden. Betrieb regelmäßig prüfen, um eine ordnungsgemäße Ausgabe sicherzustellen.
- Den Trinkbrunnen nur entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch auseinandernehmen.
- Nur das vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Zubehör verwenden. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu unsicherem Betrieb führen.
- Keine Änderungen am Trinkbrunnen vornehmen.
- Trinkbrunnen nach dem Aufstellen überprüfen. Gerät nicht anschließen, wenn sich Wasser an Netzkabel oder Netzstecker befindet.
- Um eine Stolpergefahr zu vermeiden, stellen Sie den Futterautomaten so auf, dass das Kabel nicht im Weg liegt.

- Trinkbrunnen bei Betrieb und Aufbewahrung vor Wettereinflüssen und Temperaturen unter 0 °C (32 °F) schützen.
- Trinkbrunnen nicht verwenden, ohne zuerst Wasser einzufüllen.
- Gerät ausschalten, wenn es nicht in Betrieb ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Wenn das Kabelset beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabelset ersetzt werden, das beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

GARANTIE

- 24-monatige Garantie
- Für Anleitung zur Produktnutzung wenden Sie sich bitte per E-Mail an unser Kundenserviceteam: **support@petlibro.com.**

HINWEIS

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Richtlinien von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss alle Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für die HF-Strahlung der FCC und IC für eine unkontrollierte Umgebung. Die für diesen Sender verwendeten Antennen müssen so installiert und betrieben werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen eingehalten wird, und dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden. Installateure müssen sicherstellen, dass zwischen dem Gerät (ohne Mobilteil) und den Benutzern ein Abstand von 20 cm eingehalten wird.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Alle Produkte mit diesem Symbol sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden eingerichtet wurde. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte wenden Sie sich an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen zum Standort sowie zu den Bedingungen dieser Sammelstellen zu erhalten.

EXTERNES NETZTEIL

Nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden.

Modellliste:

US: TPA-46B050100UU TPA-418G050100UU01

EU: TPA-147K050100VU01 TPA-67B050100VU01
TPA-46050100VU TPA-418K050100VU01

UK: TPA-38A050100BU01 TPA-418K050100BU01


JP: TPA-95A050100UU01 TPA-98B050100PU01
TPA-418G050100PU01

AU: TPA-418K050100SU01 TPA-147C050100SU01

LIEFERUMFANG



1 x automatischer Haustier-Trinkbrunnen



1 x Netzkabel




1 x Netzteil




1 x Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT




1. Ausgießer
2. Filterdeckel
3. Filter
4. Edelstahl-Wasserschale
5. Filterschale

Achtung: Die Bauteile 4 und 5 sind fest verbaut und können nicht abmontiert werden.




6. Wasserschlauch
7. Schaumstofffilter
8. Kabellose Wasserpumpe
9. Deckel
10. Wasserbehälter
11. Netzkabel
12. Netzteil
13. Behälterboden
14. Wägezelle-Sensor

Anzeige



Anzeigenstatus	Gerätestatus
Blinkt einmal pro Sekunde orange	Netzwerkkonfigurationsmodus
Leuchtet orange	WLAN ist verbunden
Blinkt einmal alle halbe Sekunde rot und orange	Netzwerkverbindung fehlgeschlagen
Blinkt einmal pro Sekunde rot	Firmware-Update
Aus	Der Trinkbrunnen ist ausgeschaltet

Taste




Taste	Betriebsstatus
Zurücksetzen	Nachdem der Brunnen mit dem WLAN verbunden wurde, halten Sie die Taste zum Zurücksetzen der WLAN-Einstellungen sechs Sekunden gedrückt. Der Brunnen ruft den Netzwerkkonfigurationsmodus auf.


ERSTE SCHRITTE


Zusammenbauen

1. Tauchen Sie den Filter fünf Minuten lang in eine Schüssel mit sauberem Wasser, spülen Sie den Filter dann gründlich unter fließendem Wasser ab.



2. Installieren Sie Trinkbrunnen und Filter.






Hinweis: Scannen Sie den obigen QR-Code zur Anzeige des Videos über Produktinstallation und -reinigung.


Einschalten

Schließen Sie den Trinkbrunnen mit Netzteil und Netzkabel an eine Steckdose an.



Ausschalten

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.



Bitte führen Sie das Kabel durch eine der Kabelschlitze auf der Unterseite des Brunnens, um eine genaue Überwachung des Wasserstands zu ermöglichen.


APP-STEUERUNG

1. Laden Sie PETLIBRO-App herunter und installieren Sie sie.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Befolgen Sie die Anweisungen zur Konfiguration des Netzwerks.



Technische Daten

Modell	PLWF105
Netzteil	Eingang: 100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, Ausgang: 5 V Gleichspannung, 1 A
Fassungsvermögen des Wasserbehälters	2.5L
Drahtlosfrequenz	2.4GHz
Unterstütztes System	Android, iOS
Material	ABS, Edelstahl
Abmessungen	231 × 191 × 161 mm 9,1 × 7,5 × 6,3 in
Gewicht	858g / 1.9lb

Italiano

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Utilizzare la fontana in un luogo asciutto.

Utilizzare la fontana su una superficie piana.

- Smaltire correttamente tutti i materiali di imballaggio. Alcuni articoli potrebbero essere imballati in sacchetti di plastica; questi sacchetti potrebbero causare soffocamento. Tenerli lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare la fontana con animali domestici che non sono in grado di raggiungere la vaschetta dell'acqua o con qualsiasi disabilità fisica.
- Non immergere mai la base in acqua poiché potrebbe danneggiare i componenti elettronici.
- Non utilizzare la fontana all'aperto. Controllarne frequentemente il funzionamento per accertarsi che funzioni correttamente.
- Non smontare la fontana se non come indicato nel presente manuale d'uso.
- Utilizzare solo accessori raccomandati o venduti dal produttore. L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore può causare condizioni di pericolo.
- Non modificare la fontana.
- Esaminare la fontana dopo l'installazione. Non collegare la spina se c'è acqua sul cavo di alimentazione o sulla spina.
- Per evitare di inciampare, posizionare sempre il cavo di alimentazione lontano dal passaggio pedonale.
- Non installare o riporre la fontana in luoghi sarà esposto alle intemperie o a temperature inferiori a 0°C (32°F).
- Non utilizzare la fontana senza prima aggiungere acqua.
- Spegnere il dispositivo quando non è in uso.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo di alimentazione speciale disponibile presso il produttore o il suo centro di assistenza.

GARANZIA

- 24 månaders garanti
- För vägledning om produktanvändning, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post: **support@petlibro.com.**

AVVISO

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra le apparecchiature e ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti

da licenza conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze.

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Alterazioni o modifiche a questa unità non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF stabiliti da FCC e IC per un ambiente non controllato. L'antenna/le antenne utilizzate per questo trasmettitore devono essere installate e utilizzate in modo da garantire una distanza di almeno 20 cm da tutte le persone e non devono essere posizionate o utilizzate insieme ad altre antenne o trasmettitori. Gli installatori devono garantire che venga mantenuta una distanza di 20 cm tra il dispositivo (escluso il suo ricevitore) e gli utenti.

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio RAEE

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE ai sensi della direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. È invece necessario proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso un punto di raccolta designato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, designato dal governo o dalle autorità locali. Il corretto smaltimento e riciclaggio contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sull'ubicazione e sui termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

ALIMENTATORE ESTERNO

Da utilizzare solo con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.

Elenco modelli:

Stati Uniti:

TPA-46B050100UU TPA-418G050100UU01

UE: TPA-147K050100VU01 TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU TPA-418K050100VU01

Regno Unito:

TPA-38A050100BU01 TPA-418K050100BU01

Giappone:

TPA-95A050100UU01 TPA-98B050100PU01

TPA-418G050100PU01


Australia:

TPA-418K050100SU01 TPA-147C050100SU01

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



1 x Fontana automatica per animali domestici



1 x Adattatore di alimentazione




1 x Cavo di alimentazione




1 x Manuale utente

PANORAMICA DEL PRODOTTO



1. Beccuccio
2. Coperchio del filtro
3. Filtro
4. Vaschetta raccogli-acqua in acciaio inox
5. Vaschetta raccogli-acqua

Avvertenza: i componenti 4 e 5 sono integrati e non possono essere staccati.



6. Tubo dell'acqua
7. Filtro in schiuma
8. Pompa dell'acqua wireless
9. Coperchi a scatto
10. Serbatoio dell'acqua
11. Cavo di alimentazione
12. Adattatore di alimentazione
13. Base del serbatoio
14. Sensore della cella di carico

Indicatore



Stato dell'indicatore	Stato del dispositivo
Lampeggia in arancione una volta al secondo	Modalità di configurazione di rete
Luce arancione	Wi-Fi connesso
Lampeggia in rosso e arancione una volta ogni mezzo secondo	Connessione di rete non riuscita
Lampeggia in rosso una volta al secondo	Aggiornamento firmware
Spento	La fontana è spenta

Pulsante




Pulsante	Stato operativo
Reset	Dopo aver connesso la fontana al Wi-Fi, tenere premuto per sei secondi per ripristinare le impostazioni Wi-Fi. La fontana entrerà in modalità di configurazione di rete.


GUIDA INTRODUTTIVA


Installazione

1. Immergere il filtro in una bacinella d'acqua pulita per cinque minuti, quindi risciacquarlo accuratamente con acqua del rubinetto.



2. Installare la fontana e il filtro.






Nota: scansiona il codice QR qui sopra per guardare il video sull'installazione e la pulizia del prodotto.

Accensione


Collegare la fontana a una presa a muro con l'adattatore e il cavo di alimentazione.



Fare passare il cavo attraverso una delle fessure sul fondo della fontana per un monitoraggio accurato del livello dell'acqua.

Spegnimento

Scollegare il cavo dalla presa.




CONTROLLO TRAMITE APP

1. Scaricare e installare l'app PETLIBRO.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Seguire le istruzioni per configurare la rete.



SPECIFICHE

Modello	PLWF105
Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC 100–240V 50/60Hz Uscita: DC 5V 1A
Capacità serbatoio acqua	2.5L
Frequenza wireless	2.4GHz
Sistemi supportati	Android, iOS
Materiale	ABS, acciaio inossidabile
Dimensioni	231 × 191 × 161 mm 9,1 × 7,5 × 6,3 pollici
Peso	858g / 1.9libbre

Français

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Utilisez cette fontaine dans un endroit sec.
- Utilisez cette fontaine sur une surface plane.
- Mettez au rebut tous les matériaux d'emballage de manière appropriée. Certaines pièces peuvent être emballés dans des sacs en plastique; ces sacs peuvent poser un risque d'étouffement. Gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'utilisez pas cette fontaine à eau avec des animaux qui ne peuvent pas atteindre le niveau du bol ou qui souffrent d'un handicap physique.
- N'immergez pas la partie inférieure dans de l'eau, car cela peut endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas cette fontaine à l'extérieur. Vérifiez fréquemment son fonctionnement pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Ne démontez pas cette fontaine à eau d'une manière différente de celle indiquée dans les instructions de ce manuel d'utilisation.
- N'utilisez que des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer une situation dangereuse.
- Ne modifiez pas cette fontaine à eau.
- Examinez cette fontaine à eau après l'avoir installé. Ne la branchez pas sur une prise électrique si le cordon d'alimentation ou la fiche est mouillé.
- Pour éviter de trébucher, placez toujours le cordon d'alimentation hors de portée des personnes qui circulent.
- N'installez pas et ne rangez pas cette fontaine à eau dans un endroit où elle sera exposé aux intempéries ou à des températures inférieures à 0°C (32°F).

- N'utilisez pas cette fontaine à eau avant d'avoir ajouté de l'eau.
- Éteignez la fontaine à eau lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les tâches de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni avec.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation spécialisé disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

GARANTIE

- Garantie de 24 mois
- Pour des conseils d'utilisation du produit, veuillez contacter notre service client par email:

  support@petlibro.com.

AVIS

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique

Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC et d'IC définies pour un environnement non contrôlé. L'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et utilisées de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être colocalisées ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les installateurs doivent veiller à ce que la distance de séparation de 20 cm soit respectée entre l'appareil (à l'exclusion de son combiné) et les utilisateurs.

Informations sur l'élimination et le recyclage des DEEE

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez plutôt protéger la santé humaine et l'environnement en remettant vos équipements usagés à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects aideront à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement ainsi que les conditions générales de ces points de collecte."

BLOC D'ALIMENTATION EXTERNE

À utiliser uniquement avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.


Liste des modèles :

US: TPA-46B050100UU TPA-418G050100UU01
EU: TPA-147K050100VU01 TPA-67B050100VU01
TPA-46050100VU TPA-418K050100VU01
UK: TPA-38A050100BU01 TPA-418K050100BU01
JP: TPA-95A050100UU01 TPA-98B050100PU01
TPA-418G050100PU01
AU: TPA-418K050100SU01 TPA-147C050100SU01

CONTENU DE LA BOÎTE



1 x fontaine à eau automatique pour animaux



1 x adaptateur secteur





1 x cordon d'alimentation



1 × manuel de l'utilisateur

APERÇU DU PRODUIT






1. Caño
2. Tapa del filtro
3. Filtro
4. Bandeja de agua de acero inoxidable
5. Bandeja del filtro

Attention : les composants 4 et 5 sont intégrés et ne peuvent pas être détaches.


6. Tubo de agua
7. Filtro de espuma
8. Bomba de agua inalámbrica
9. Tapas a presión
10. Depósito de agua
11. Cable de alimentación
12. Adaptador de alimentación charge
13. Base del depósito
14. Capteur de cellule de

Indicateur



État de l'indicateur	État de l'appareil
Clignote en orange une fois par seconde	Mode de configuration du réseau
Orange allumé	Connecté au Wifi
Clignote en rouge et orange une fois par demi seconde	Échec de connexion réseau
Clignote en rouge une fois par seconde	Mise à jour du firmware
Éteint	La fontaine est éteinte

Bouton




Bouton	État de fonctionnement
Réinitialiser	Une fois que la fontaine est connectée au Wi-Fi, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant six secondes pour réinitialiser les paramètres Wi-Fi. La fontaine entrera en mode de configuration réseau.


DÉMARRAGE


Installation

1. Faites tremper le filtre dans un bol d'eau propre pendant cinq minutes, puis rincez-le soigneusement à l'eau du robinet.



2. Installez la fontaine à eau et le filtre.






Remarque : Scannez le code QR ci-dessus pour regarder la vidéo d'installation et de nettoyage du produit.


Allumé

Branchez la fontaine à eau sur une prise de courant avec l'adaptateur et le cordon d'alimentation.



Ausschalten

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.



Veuillez faire passer le câble à travers l'une des fentes du câble situées sur le bas de la fontaine afin d'assurer une surveillance précise du niveau d'eau.


CONTRÔLE AVEC L'APPLICATION

1. Téléchargez et installez l'application PETLIBRO

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Suivez les instructions pour configurer le réseau.



SPÉCIFICATIONS

Modèle	PLWF105
Adaptateur secteur	Entrée : 100-240V CA, 50/60Hz Sortie : 5V1A CC
Capacité du réservoir d'eau	2.5L
Fréquence sans fil	2.4GHz
Système supporté	Android & iOS
Matériau	ABS, acier inoxydable
Dimensions	231 × 191 × 161 mm 9,1 × 7,5 × 6,3 pouces
Poids	858g / 1.9lb

Español

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Utilice la fuente en un lugar seco.
- Utilice la fuente sobre una superficie nivelada.
- Deseche correctamente todos los materiales de embalaje. Algunos artículos pueden estar embalados en bolsas de plástico; estas bolsas podrían causar asfixia. Manténgalas fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No utilice la fuente con mascotas que no puedan alcanzar la bandeja de agua o con personas con alguna discapacidad física.
- No sumerja la base en agua en ningún momento, ya que podría dañar los componentes electrónicos.
- No utilice la fuente en exteriores. Compruebe su funcionamiento con frecuencia para asegurarse de que funciona correctamente.
- No desmonte la fuente salvo en los casos indicados en este manual de usuario.
- Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar una situación de riesgo.
- No modifique la fuente.
- Examine la fuente después de la instalación. No la enchufe si hay agua en el cable de alimentación o en el enchufe.
- Para evitar tropiezos, coloque siempre el cable de alimentación fuera del paso.
- No instale ni guarde la fuente en lugares expuestos a la intemperie. Temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F).
- No utilice la fuente sin llenarla de agua previamente.
- Apague el aparato cuando no lo utilice.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable de alimentación especial disponible a través del fabricante o su servicio técnico autorizado.

Garantía

- Garantía de 24 meses
- Para obtener ayuda sobre el uso del producto, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente por correo electrónico: **support@petlibro.com.**

AVISO

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA : Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. y receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de

Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF) de la FCC e IC establecidos para un entorno no controlado. La(s) antena(s) utilizada(s) para este transmisor debe(n) instalarse y operarse de manera que se mantenga una distancia de separación de al menos 20 cm con respecto a todas las personas y no debe(n) ubicarse ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor. Los instaladores deben garantizar que se mantenga una distancia de separación de 20 cm entre el dispositivo (excluyendo el auricular) y los usuarios.

Información sobre eliminación y reciclaje de RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con la basura doméstica sin clasificar. Para proteger la salud humana y el medio ambiente, entregue sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en un punto de recogida autorizado para su reciclaje, designado por el gobierno o las autoridades locales. Una correcta eliminación y reciclaje ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de estos puntos de recogida.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA

Utilícese únicamente con la fuente de alimentación suministrada con el aparato.

Lista de modelos:

EE. UU.: TPA-46B050100UU TPA-418G050100UU01

UE: TPA-147K050100VU01 TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU TPA-418K050100VU01

RU: TPA-38A050100BU01 TPA-418K050100BU01

JP: TPA-95A050100UU01 TPA-98B050100PU01


TPA-418G050100PU01

AU: TPA-418K050100SU01 TPA-147C050100SU01

CONTENIDO DE LA CAJA



1 x Fuente de agua automática para mascotas



1 x Adaptadorde corriente




1 x Cable de alimentación




1 x Manual de usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




1. Boquilla
2. Tapa del filtro
3. Filtro
4. Bandeja de agua de acero inoxidable
5. Bandeja del filtro

Advertencia: Los componentes 4 y 5 están integrados y no se pueden desmontar.




6. Tubería de agua
7. Filtro de espuma
8. Bomba de agua inalámbrica
9. Tapas a presión
10. Depósito de agua
11. Cable de alimentación
12. Adaptador de corriente
13. Base del depósito
14. Sensor de celda de carga

Indicador



Estado del indicador	Estado del dispositivo
Parpadea en naranja una vez por segundo	Modo de configuración de red
Luz naranja	Conexión Wi-Fi activada
Parpadea en rojo y naranja una vez cada medio segundo	Error de conexión de red
Parpadea en rojo una vez por segundo	Actualización de firmware
Apagado	La fuente está apagada

Botón




Botón	Estado de funcionamiento
Reiniciar	Después de conectar la fuente a la red Wi-Fi, mantenga pulsado el botón durante seis segundos para restablecer la configuración de Wi-Fi. La fuente entrará en modo de configuración de red.


PRIMEROS PASOS


Installation

1. Sumerja el filtro en un recipiente limpio con agua durante cinco minutos y, a continuación, enjuáguelo bien con agua del grifo.



2. Instale la fuente de agua y el filtro.






Nota: Escanee el código QR de arriba para ver el video de instalación y limpieza del producto.


Encendido

Conecte la fuente a una toma de corriente con el adaptador y el cable de alimentación.



Apagado

Desconecte el cable de la toma de corriente.



Para una correcta monitorización del nivel de agua, pase el cable por una de las ranuras para cables situadas en la parte inferior de la fuente.


CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN

1. Descargue e instale la app PETLIBRO.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Siga las instrucciones para configurar la red.



ESPECIFICACIONES

Modelo	PLWF105
Adaptador de corriente	Entrada : 100-240V CA, 50/60Hz Salida : 5V1A CC
Capacidad del depósito de agua	2.5L
Frecuencia inalámbrica	2.4GHz
Sistemas compatibles	Android & iOS
Material	ABS, acero inoxidable
Dimensiones	231 × 191 × 161 mm 9,1 × 7,5 × 6,3 pulgadas
Peso	858 g / 1,9 lb

Nederlands

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Gebruik de fontein op een droge plaats.
- Gebruik de fontein op een vlakke ondergrond.
- Gooi alle verpakkingsmaterialen op de juiste manier weg. Sommige artikelen kunnen in plastic zakken verpakt zijn; deze zakken kunnen verstikking veroorzaken. Houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Gebruik de fontein niet met huisdieren die de waterbak niet kunnen bereiken of die een lichamelijke beperking hebben.
- Dompel het basisgedeelte nooit onder in water, aangezien dit elektronische componenten kan beschadigen.
- Gebruik de fontein niet buitenshuis. Controleer de werking regelmatig om er zeker van te zijn dat deze goed werkt.
- Demonteer de fontein niet op een andere manier dan aangegeven in deze gebruikershandleiding.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan onveilige situaties veroorzaken.
- Wijzig de fontein niet.
- Controleer de fontein na installatie. Steek de stekker niet in het stopcontact als er water op het netsnoer of de stekker zit.
- Om struikelen te voorkomen, dient u het netsnoer altijd uit de buurt van voetgangers te houden.
- Installeer of bewaar de fontein niet op een plaats Het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden of temperaturen onder 0 °C (32 °F).
- Gebruik de fontein niet zonder eerst water toe te voegen.
- Schakel het apparaat uit wanneer het niet in gebruik is.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voeding.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicemedewerker.

GARANTIE

- 24 maanden garantie
- Voor hulp bij het gebruik van het product kunt u contact opnemen met onze klantenservice via e-mail: **support@petlibro.com.**

MEDEDELING

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
- De afstand tussen de apparatuur en ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science

and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.

(2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan de RF-stralingsblootstellingslimieten van de FCC en IC voor een ongecontroleerde omgeving. De antenne(s) die voor deze zender worden gebruikt, moeten zodanig worden geïnstalleerd en gebruikt dat er een afstand van ten minste 20 cm tot alle personen is en mogen niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt. Installateurs moeten ervoor zorgen dat er een afstand van 20 cm wordt aangehouden tussen het apparaat (exclusief de handset) en de gebruikers.

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EXTERNE VOEDING

Alleen te gebruiken met de bijgeleverde voeding.

Modellijst:

VS: TPA-46B050100UU TPA-418G050100UU01

EU: TPA-147K050100VU01 TPA-67B050100VU01
TPA-46050100VU TPA-418K050100VU01

VK: TPA-38A050100BU01 TPA-418K050100BU01


JP: TPA-95A050100UU01 TPA-98B050100PU01
TPA-418G050100PU01

AU: TPA-418K050100SU01 TPA-147C050100SU01

IN DE DOOS



1 x Automatische drinkfontein voor huisdieren



1 x Stroomadapter





1 x Stroomkabel



1 x Gebruikershandleiding

PRODUCTOVERZICHT






1. Tuit
2. Filterdeksel
3. Filter
4. Waterbak van roestvrij staal
5. Filterbak

6. Waterleiding
7. Schuimfilter
8. Draadloze waterpomp
9. Klikdeksels
10. Watertank
11. Stroomkabel
12. Stroomadapter
13. Tankvoet
14. Weegcelsensor


Waarschuwing: Componenten 4 en 5 zijn geïntegreerd en kunnen niet worden losgemaakt.

Indicator



Indicatorstatus	Apparaatstatus
Knippert oranje, één keer per seconde	Netwerkconfiguratiemodus
Oranje lampje	Wifi is verbonden
Knippert rood en oranje, één keer per halve seconde	Netwerkverbinding mislukt
Knippert rood, één keer per seconde	Firmware-update
Uit	De waterfontein is uitgeschakeld

Knop




Knop	Bedieningsstatus
Reset	Nadat de fontein verbinding heeft gemaakt met wifi, houdt u de knop zes seconden ingedrukt om de wifi-instellingen te resetten. De fontein gaat naar de netwerkconfiguratiemodus.


AAN DE SLAG


Installatie

1. Laat het filter vijf minuten weken in een schone kom met water en spoel het filter vervolgens grondig af met kraanwater.



2. Installeer de waterfontein en het filter.






Let op: Scan de QR-code hierboven om de video over productinstallatie en -reiniging te bekijken.

Inschakelen


Sluit de fontein met de stroomadapter en het netsnoer aan op een stopcontact.



Leid de kabel door een van de kabelopeningen aan de onderkant van de fontein voor nauwkeurige waterstandbewaking.

Uitschakelen

Haal de kabel uit het stopcontact.




APP-BEDIENING

1. Download en installeer de PETLIBRO-app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Volg de instructies om het netwerk te configureren.



SPECIFICATIES

Model	PLWF105
Stroomadapter	Ingang: AC 100–240V 50/60Hz Uitgang: DC 5V 1A
Inhoud watertank	2.5L
Draadloze frequentie	2.4GHz
Ondersteunde systemen	Android, iOS
Material	ABS, roestvrij staal
Afmetingen	231 × 191 × 161 mm 9.1 × 7.5 × 6.3 inch
Gewicht	858g / 1.9lb

Svenska

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Använd fontänen på en torr plats.
- Använd fontänen på en plan yta.
- Kassera allt förpackningsmaterial på rätt sätt. Vissa föremål kan vara förpackade i plastpåsar; dessa påsar kan orsaka kvävning. Håll dem utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd inte vattenfontänen med husdjur som inte kan nå vattenbrickan eller med någon fysisk funktionsnedsättning.
- Sänk inte ner basdelen i vatten då det kan skada elektroniska komponenter.
- Använd inte fontänen utomhus. Kontrollera dess funktion ofta för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Demontera inte fontänen på annat sätt än enligt anvisningarna i denna användarmanual.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka en osäker situation.
- Modifiera inte fontänen.
- Undersök fontänen efter installationen. Anslut inte sladden om det finns vatten på strömkabeln eller kontakten.
- För att undvika snubbel, placera alltid strömkabeln utom vägen för fottrafik.
- Installera eller förvara inte fontänen där den utsätts för väder eller temperaturer under 0°C (32°F).
- Använd inte fontänen utan att först tillsätta vatten.
- Stäng av apparaten när den inte används.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med det. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.

- Apparaten ska endast användas med den strömförsörjningsenhet som medföljer apparaten.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd som finns tillgänglig från tillverkaren eller dess servicerepresentant.

GARANTI

- 24 månaders garanti
- För vägledning om produktanvändning, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post: **support@petlibro.com.**

MEDDELANDE

FCC-uttalande

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

(1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och

(2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadliga störningar för radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar för radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Denna enhet innehåller licensundantagna sändare/mottagare som uppfyller Innovation, Science and Economic Development Canadas licensundantagna RSS (s). Användning är föremål för följande två villkor:

(1) Denna enhet får inte orsaka störningar.

(2) Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive

störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.

Denna utrustning uppfyller FCC:s och IC:s gränsvärden för RF-strålning som anges för en okontrollerad miljö. Antennen/antennerna som används för denna sändare måste installeras och användas så att ett separationsavstånd på minst 20 cm finns mellan alla personer och får inte placeras tillsammans med eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Installatörer måste säkerställa att ett separationsavstånd på 20 cm upprätthålls mellan enheten (exklusive dess handenhet) och användarna.

Information om återvinning och avfallshantering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE)

Alla produkter med denna symbol är avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) som inte får blandas med osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in ditt avfall från utrustningen på en avsedd insamlingsplats för återvinning av avfall från elektriska och elektroniska produkter, utsedd av myndigheter eller lokala myndigheter. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information om platsen samt villkoren för sådana insamlingsplatser.

EXTERN STRÖMFÖRSÖRJNING

För endast användning med den strömförsörjningsenhet som medföljer apparaten.

Modelllista:

USA: TPA-46B050100UU TPA-418G050100UU01

EU: TPA-147K050100VU01 TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU TPA-418K050100VU01

Storbritannien:

TPA-38A050100BU01 TPA-418K050100BU01

JP: TPA-95A050100UU01 TPA-98B050100PU01


TPA-418G050100PU01

AU: TPA-418K050100SU01 TPA-147C050100SU01


I LÅDAN



1 x Automatisk vattenfontän för husdjur



1 x Strömadapter




1 x Strömkabel




1 x Användarmanual

PRODUKTÖVERSIKT




1. Pip
2. Filterlock
3. Filter
4. Vattenbricka i rostfritt stål
5. Filterbricka

Varning: Komponenterna 4 och 5 är integrerade och kan inte lossas.




6. Vattenrör
7. Skumfilter
8. Trådlös vattenpump
9. Snäpplock
10. Vattentank
11. Strömkabel
12. Nätadapter
13. Tankbas
14. Lastcellssensor

Indikator



Indikatorstatus	Enhetsstatus
Blinkar orange en gång per sekund	Nätverkskonfigurationsläge
Orange ljus	Wi-Fi är anslutet
Blinkar rött och orange en gång per halv sekund	Nätverksanslutning misslyckades
Blinkar rött en gång per sekund	Uppdatering av firmware
Av	Vattenfontänen är avstängd

Knapp




Knapp	Driftstatus
Återställ	När fontänen är ansluten till Wi-Fi, tryck och håll in i sex sekunder för att återställa Wi-Fi-inställningarna. Fontänen går in i nätverkskonfigurationsläge.


KOMMA IGÅNG


Installation

1. Blötlägg filtret i en ren skål med vatten i fem minuter och skölj sedan filtret noggrant med kranvatten.



2. Montera vattenfontänen och filtret.






OBS: Skanna QR-koden ovan för att titta på videon om produktinstallation och rengöring.

Slå på fontänen


Anslut fontänen till ett vägguttag med nätadaptern och strömkabeln.



Dra kabeln genom en av kabelhålen på fontänens undersida för noggrann vattennivåövervakning.

Stäng av

Koppla ur kabeln från uttaget.




APPKONTROLL

1. Ladda ner och installera PETLIBRO-appen.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Följ instruktionerna för att konfigurera nätverket.



SPECIFIKATIONER

Modell	PLWF105
Nätadapter	Ingång: AC 100–240V 50/60Hz Utgång: DC 5V 1A
Vattentankens kapacitet	2.5L
Trådlös frekvens	2.4GHz
System som stöds	Android, iOS
Material	ABS, rostfritt stål
Mått	231 × 191 × 161 mm 9.1 × 7.5 × 6.3 in
Vikt	858g / 1.9lb

Polski

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Używaj fontanny w suchym miejscu.
- Używaj fontanny na równej powierzchni.
- Zutylizuj wszystkie materiały opakowaniowe w odpowiedni sposób. Niektóre przedmioty mogą być zapakowane w plastikowe torby; torby te mogą spowodować uduszenie. Trzymaj je z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używaj fontanny w obecności zwierząt domowych, które nie są w stanie dosięgnąć poidła lub mają jakąkolwiek niepełnosprawność fizyczną.
- Nigdy nie zanurzaj podstawy w wodzie, ponieważ może to uszkodzić elementy elektroniczne.
- Nie używaj fontanny na zewnątrz. Regularnie sprawdzaj jej działanie, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Nie rozmontowuj fontanny w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta. Użycie akcesoriów niezalecanych lub sprzedawanych przez producenta może spowodować zagrożenie.
- Nie modyfikuj fontanny.
- Sprawdź fontannę po instalacji. Nie podłączaj do gniazdka, jeśli na kablu zasilającym lub wtyczce znajduje się woda.
- Aby uniknąć potknięcia, zawsze umieszczaj kabel zasilający w miejscu niedostępnym dla pieszych.
- Nie instaluj ani nie przechowuj fontanny w miejscu, w którym będzie narażona na działanie warunków atmosferycznych lub temperatur poniżej 0°C (32°F).
- Nie używaj fontanny bez uprzedniego dolania wody.
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić na specjalny przewód dostępny u producenta lub w serwisie.

GWARANCJA

- 24-miesięczna gwarancja
- Aby uzyskać wskazówki dotyczące użytkowania produktu, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem e-mail: **support@petlibro.com.**

UWAGA

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń, stosując jeden lub kilka z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odstęp między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z obowiązku posiadania licencji, zgodne z wytycznymi RSS Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady. Użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń.

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z niego.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie RF określonymi przez FCC i IC dla środowiska niekontrolowanego. Antena(y) używane w tym nadajniku muszą być zainstalowane i obsługiwane w taki sposób, aby zapewnić odległość co najmniej 20 cm od wszystkich osób i nie mogą być umieszczone ani używane w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem. Instalatorzy muszą zapewnić zachowanie 20 cm odległości między urządzeniem (z wyłączeniem słuchawki) a użytkownikami.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu ZSEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesegregowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki, prosimy o kontakt z instalatorem lub władzami lokalnymi.

ZASILACZ ZEWNĘTRZNY

Używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.

Lista modeli:

USA: TPA-46B050100UU TPA-418G050100UU01

UE: TPA-147K050100VU01 TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU TPA-418K050100VU01

Wielka Brytania:

TPA-38A050100BU01 TPA-418K050100BU01

JP: TPA-95A050100UU01 TPA-98B050100PU01


TPA-418G050100PU01

AU: TPA-418K050100SU01 TPA-147C050100SU01


W OPAKOWANIU



1 x automatyczna fontanna dla zwierząt



1 x zasilacz





1 x zasilacz Kabel



1 x instrukcja obsługi

OPIS PRODUKTU





1. Wylewka
2. Pokrywka filtra
3. Filtr
4. Tacka na wodę ze stali nierdzewnej
5. Tacka na filtr

Ostrzeżenie: Elementy 4 i 5 są zintegrowane i nie można ich odłączć.


6. Rura wodna
7. Filtr piankowy
8. Bezprzewodowa pompa wodna
9. Zatrzaski
10. Zbiornik na wodę
11. Kabel zasilający
12. Zasilacz
13. Podstawa zbiornika
14. Czujnik tensometryczny

Wskaźnik



Stan wskaźnika	Stan urządzenia
Miga na pomarańczowo raz na sekundę	Tryb konfiguracji sieci
Pomarańczowe światło	Połączono z siecią Wi-Fi
Miga na czerwono i pomarańczowo raz na pół sekundy	Błąd połączenia sieciowego
Miga na czerwono raz na sekundę	Aktualizacja oprogramowania układowego
Wyłączony	Fontanna jest wyłączona

Przycisk




Przycisk	Stan działania
Resetuj	Po połączeniu fontanny z siecią Wi-Fi naciśnij i przytrzymaj przez sześć sekund, aby zresetować ustawienia Wi-Fi. Fontanna przejdzie w tryb konfiguracji sieci.


PIERWSZE KROKI


Instalacja

1. Namocz filtr w czystej misce z wodą przez pięć minut, a następnie dokładnie wypłucz go wodą z kranu.



2. Zainstaluj fontannę i filtr.






Uwaga: Zeskanuj powyższy kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący instalacji i czyszczenia produktu.

Włącz


Podłącz fontannę do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza i kabla zasilającego.



Aby zapewnić dokładny pomiar poziomu wody, poprowadź kabel przez jeden z otworów na kable na spodzie fontanny.

Wyłącz

Odłącz kabel od gniazdka.




STEROWANIE APLIKACJĄ

1. Pobierz i zainstaluj aplikację PETLIBRO.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować sieć.



DANE TECHNICZNE

Model	PLWF105
Zasilacz	Wejście: AC 100–240V 50/60Hz Wyjście: DC 5V 1A
Pojemność zbiornika na wodę	2.5L
Częstotliwość bezprzewodowa	2.4GHz
Obsługiwane systemy	Android, iOS
Materiał	ABS, stal nierdzewna
Wymiary	231 × 191 × 161 mm 9.1 × 7.5 × 6.3 cala
Waga	858g / 1.9funta