Calendrier de l'Avent érotique 24 surprises – Premium 2026

Informations complémentaires sur le produit, la sécurité et la conformité

1. Identification

Article	AMO203-PREMIUM
EAN	0747916400073
Désignation fabricant	Couples Advent Calendar 2026 (réf. Lovehoney 88189, 88190, 88191, 88192, 88588, 88593, 88594; réf. revendeur 88191)
Fabricant du calendrier	Lovehoney Group UK Ltd, 100 Locksbrook Road, Bath BA1 3EN, Royaume-Uni
Distributeur	Amorana, Suisse
Conformité de l'ensemble	Déclaration de conformité GPSR (règlement UE 2023/988) du 18.06.2026, signée par Lovehoney Group UK Ltd. Représentant UE: Lovehoney Group Germany GmbH, Hermann-Blankenstein-Str. 5, 10249 Berlin.
Dimensions emballage (L x l x h)	38.5 x 28.8 x 15.1cm
Poids	2.61kg (emballé); articles seuls 1.413kg
Pays de fabrication	Chine

2. Jouets électriques

Womanizer Liberty 2 (WZ11B)

Type	Stimulateur clitoridien
Fabricant	WOW Tech Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Str. 5, 10249 Berlin, Allemagne
Connectivité	Aucune (pas d'appli, pas de Bluetooth)
Étanchéité	IPX7, étanche (déclaration du fabricant)
Batterie	Lithium-ion, modèle 601523, 3.7V, 160mAh, 0.592Wh, 3.5g
Conformité	CE (RoHS 2011/65/UE et 2015/863, CEM 2014/30/UE), sécurité générale des produits (règlement UE 2023/988), batterie (règlement UE 2023/1542), tests de transport UN38.3
Substances REACH (SVHC)	Aucune substance de la liste candidate au-delà de 0.1% (déclaration du 26.09.2023).
Matériaux	Silicone, plastique ABS (guide de sécurité Lovehoney)
Temps de charge	Environ 60min (câble USB magnétique)
Autonomie	Jusqu'à 120min (guide de démarrage rapide Lovehoney)
Niveaux d'intensité	8
Usage	Stimulation externe du clitoris uniquement. Pas d'usage anal. Verrouillage de voyage.

We-Vibe Sync Lite (SCL2A)

Type	Vibromasseur pour couples en forme de C
Fabricant	WOW Tech Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Str. 5, 10249 Berlin, Allemagne
Connectivité	Bluetooth (2402 à 2480MHz), appli We-Vibe
Données de l'appli	Utilisable sans compte. Statistiques d'usage anonymisées, collectées uniquement avec consentement (Google Firebase), désactivables dans l'appli. Conservation jusqu'à 14 mois; données de connexion partenaire supprimées après 90 jours d'inactivité.
Étanchéité	IPX4, résiste aux éclaboussures. Ne pas immerger.
Batterie	Lithium-ion, modèle 601623, 3.7V, 160mAh, 0.592Wh, 3g
Conformité	CE (RoHS 2011/65/UE et 2015/863, équipements radio 2014/53/UE), sécurité générale des produits (règlement UE 2023/988), batterie (règlement UE 2023/1542), règlement UE sur les données 2023/2854, tests de transport UN38.3
Substances REACH (SVHC)	Plomb (CAS 7439-92-1), 0.455%, dans une pièce métallique du moteur; 1,3-propane sultone (CAS 1120-71-4), 0.24%, dans l'électrolyte de la batterie. Inaccessibles en usage normal et prévisible; aucun risque attendu pour l'utilisateur selon le fabricant. Utiliser et éliminer selon le mode d'emploi.
Matériaux	Silicone (guide de sécurité Lovehoney)
Temps de charge	90min (notice We-Vibe)
Autonomie	Jusqu'à 45min (guide de démarrage rapide Lovehoney)
Modes de vibration	10 (Low, Medium, High, Ultra, Pulse, Cha-Cha, Tease, Ramp, Tempo, Heartbeat)
Usage	Stimulation interne (point G) et externe (clitoris), se porte pendant l'amour. Pas d'usage anal. Nettoyer avec un chiffon humide, ne pas immerger.

Bullet vibrant télécommandé Lovehoney, rose gold

Type	Bullet vibrant rechargeable avec télécommande sans fil et embouts interchangeables
Fabricant	Lovehoney Ltd, 100 Locksbrook Road, Bath BA1 3EN, Royaume-Uni. Représentant UE: WOW Tech Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Str. 5, 10249 Berlin, Allemagne
Télécommande	Radio 433.92MHz. Résiste aux éclaboussures (IPX4)
Étanchéité	IPX4, bullet et télécommande résistent aux éclaboussures. Ne pas immerger.
Batterie	Lithium-ion intégrée, non remplaçable, modèle 751525, 3.7V, 240mAh, 0.888Wh, 4.61g
Conformité	CE (RoHS 2011/65/UE et 2015/863, équipements radio 2014/53/UE), sécurité générale des produits (règlement UE 2023/988), batterie (règlement UE 2023/1542), tests de transport UN38.3
Substances REACH (SVHC)	Aucune substance de la liste candidate au-delà de 0.1%
Matériaux	Plastique ABS, bouton en silicone
Temps de charge	Environ 60min (câble USB fourni)
Autonomie	Jusqu'à 60min
Modes	3 vitesses et 7 programmes de vibration
Verrouillage de voyage	Maintenir le bouton d'alimentation 5 secondes, appareil éteint. Répéter ou mettre en charge pour déverrouiller.
Avertissements	Article de divertissement pour adultes, pas un dispositif médical. Vérifier l'absence de dommages avant utilisation; arrêter en cas de douleur, d'irritation ou de dysfonctionnement. Ne pas utiliser le bullet seul par voie anale: pour l'usage anal, utiliser uniquement les embouts prévus à cet effet, selon leurs instructions. Utiliser un lubrifiant à base d'eau; pas de lubrifiant à base de silicone ou d'huile, ni d'huile de massage parfumée avec les produits en silicone. Tenir à distance des stimulateurs cardiaques et des cartes magnétiques. Garder le chargeur et les câbles à l'écart des liquides. Utiliser le câble USB fourni et un adaptateur USB adapté; ne pas utiliser ni nettoyer pendant la charge, débrancher après la charge. Ne pas exposer à plus de 45°C ni au soleil direct; ne pas démonter.
Source	Guide de sécurité et guide de démarrage rapide Lovehoney du calendrier

3. Mode d'emploi et avertissements des jouets électriques

Consignes communes à tous les jouets électriques du calendrier, reprises du guide de sécurité Lovehoney et des notices Womanizer, We-Vibe et Arcwave. Les avertissements propres au bullet figurent dans sa fiche ci-dessus.

Sécurité

• Vendu comme article de divertissement uniquement, ne convient pas à un usage médical. Utiliser uniquement pour l'usage prévu.

• Réservé aux adultes. Tenir hors de portée des enfants: ils ne doivent ni jouer avec le produit, ni le nettoyer, ni l'entretenir. Les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ne l'utilisent que sous surveillance ou après avoir reçu les consignes de sécurité.

• En cas de suivi médical ou de port d'un dispositif médical, consulter un médecin avant utilisation.

• Arrêter immédiatement en cas d'irritation, de douleur ou d'inconfort, et consulter un médecin.

• Ne pas utiliser sur une peau enflée ou enflammée. Retirer piercings et bijoux de la zone génitale avant utilisation.

• Nettoyer avant et après chaque utilisation. Ne pas partager le produit, sauf avec son ou sa partenaire, et utiliser une protection si nécessaire (risque de transmission d'infections sexuellement

transmissibles).

• Ne pas utiliser si le revêtement présente des fissures ou des signes d'usure. Contrôler régulièrement le produit et le chargeur; ne pas les utiliser s'ils sont endommagés.

• Sauf mention contraire, les jouets ne sont pas conçus pour un usage anal. Le bullet ne doit pas être utilisé seul par voie anale: utiliser uniquement les embouts prévus à cet effet.

• Ne pas exposer le produit ni sa batterie à plus de 45°C. Ne pas le démonter ni l'endommager.

• L'aimant de charge peut perturber les stimulateurs cardiaques: ne pas utiliser le produit directement au-dessus d'un stimulateur et consulter un médecin. Tenir les cartes à bande magnétique à distance.

• En cas de dysfonctionnement, éteindre le produit et consulter le support du fabricant.

Charge

• Vérifier avant la première utilisation que la tension du réseau ne dépasse pas celle indiquée sur le chargeur. Adaptateur secteur USB non fourni.

• Ne pas utiliser ni nettoyer le produit pendant la charge. Ne jamais immerger le chargeur ou le câble.

• Débrancher le câble après chaque charge. Recharger régulièrement, même sans utilisation, pour préserver la batterie (intégrée, non remplaçable).

Lubrifiants

Utiliser uniquement un lubrifiant à base d'eau, comme celui du calendrier. Ne pas utiliser de lubrifiants parfumés ou à base d'alcool, de gels ni d'huiles de massage avec les jouets (l'huile de massage du calendrier est destinée au massage du corps uniquement). Ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicone avec les jouets en silicone.

Nettoyage et rangement

Jouet étanche IPX7 (Liberty 2): rincer à l'eau tiède avec un savon doux ou un nettoyant pour jouets, puis sécher. Jouets IPX4 (Sync Lite, bullet): nettoyer avec un chiffon humide et un nettoyant pour jouets, sans immerger. Ranger au sec, à l'abri du soleil, dans la pochette.

4. Produits de soin

Gel lubrifiant Womanizer Toy Gel à base d'eau, 60ml

Fabricant	Lovehoney Group UK Ltd, Bath, Royaume-Uni
Marque	Womanizer (fabriqué pour Lovehoney Group)
Statut	Pas de marquage CE selon le recueil des déclarations CE Lovehoney.
Composition	Aqua (Water), Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Lactic Acid
pH	4.0 à 5.5
Précautions d'emploi	N'est pas un contraceptif. Compatible avec les préservatifs en latex. Arrêter en cas d'inconfort ou d'irritation. Éviter le contact avec les yeux; en cas de contact, rincer abondamment à l'eau. Ne pas avaler. Conserver à température ambiante, flacon bien fermé, hors de portée des enfants.
Allergènes	Aucun allergène à déclarer dans la composition
Durée d'utilisation après ouverture	36 mois
Source	Guide de sécurité Lovehoney du calendrier et tableau de conformité Amorana (novembre 2026); fiche de données de sécurité Lovehoney, octobre 2026

Huile de massage Lovehoney à la vanille, 30ml

Fabricant	Lovehoney Ltd, Bath, Royaume-Uni
Statut	Cosmétique sans rinçage, conforme au règlement (CE) n°1223/2009
Composition (INCI)	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma)
Précautions d'emploi	Usage externe uniquement. Ne pas appliquer sur une peau abîmée ou irritée. Éviter le contact avec les yeux. Arrêter l'utilisation en cas d'inconfort ou d'irritation. Ne pas utiliser avec les jouets. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et hors de portée des enfants.
Allergènes	Contient un parfum. Aucun allergène parfumant listé séparément dans la composition.
Durée d'utilisation après ouverture	6 mois
Source	Guide de sécurité Lovehoney du calendrier et tableau de conformité Amorana (novembre 2026); rapport de sécurité cosmétique (CPSR) du 24.12.2024

Baume plaisir au menthol Lovehoney, 7g

Fabricant	Lovehoney Ltd, Bath, Royaume-Uni
Statut	Cosmétique sans rinçage pour la vulve, conforme au règlement (CE) n°1223/2009
Composition (INCI)	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Beeswax, Tridecyl Trimellitate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric Triglyceride, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Menthol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Tocopheryl Acetate, Propylparaben, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Isobornyl Acetate, Bisabolol, Phenoxyethanol, Triticum Vulgare (Wheat) Bran Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Linoleic Acid
Précautions d'emploi	Usage externe uniquement. N'est pas un baume à lèvres. Éviter le contact avec les yeux. Arrêter en cas d'inconfort ou d'irritation. Conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur et du soleil, hors de portée des enfants.
Allergènes	**Contient de l'huile d'amande douce: déconseillé aux personnes allergiques aux fruits à coque.** Contient aussi des huiles de macadamia et de soja, et un extrait de son de blé.
Durée d'utilisation après ouverture	6 mois
Source	Guide de sécurité Lovehoney du calendrier et tableau de conformité Amorana (novembre 2026); rapport de sécurité cosmétique (CPSR) du 23.12.2024

Lingettes nettoyantes pour jouets Lovehoney Fresh Toy Wipes, 10 pièces

Fabricant	Lovehoney Ltd, Bath, Royaume-Uni
Usage	Nettoyage des jouets uniquement, compatibles avec tous les jouets. Pas destinées à la peau.
Support	Fibres non tissées de pâte de bois
Composition de la solution	Aqua (Water), Propylene Glycol, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid
Précautions d'emploi	Éviter le contact avec les yeux (légèrement irritant). Rincer les jouets et se laver les mains après utilisation. Ne pas avaler (nocif en cas d'ingestion). Refermer le sachet après usage. Tenir éloigné de la chaleur et des flammes. Conserver au frais, au sec, à l'abri du soleil et hors de portée des enfants.
Allergènes	Aucun allergène parfumant dans la composition
Durée d'utilisation après ouverture	24 mois
Source	Guide de sécurité Lovehoney du calendrier et tableau de conformité Amorana (novembre 2026); fiche de données de sécurité Lovehoney, avril 2026

5. Accessoires et jouets sans électronique

Article	Matériaux	Avertissements spécifiques
Embout rabbit pour le bullet	Silicone	Mettre un peu de lubrifiant à base d'eau sur le bullet avant de l'insérer dans l'embout.
Embout anneau pénien pour le bullet	Silicone	Mettre un peu de lubrifiant à base d'eau sur le bullet avant de l'insérer dans l'embout. 30min maximum par utilisation, 60min de pause. Ne pas s'endormir avec. Consulter un médecin en cas de trouble de la coagulation, de maladie vasculaire, de diabète ou de maladie nerveuse. Ne protège ni d'une grossesse ni des IST.
Embout stimulateur pour doigt	Silicone	Mettre un peu de lubrifiant à base d'eau sur le bullet avant de l'insérer dans l'embout.
Embout chapelet anal	Silicone	Mettre un peu de lubrifiant à base d'eau sur le bullet avant de l'insérer dans l'embout. Lubrifier abondamment (à base d'eau). Ne pas passer de l'anus au vagin sans nettoyer. Ne pas insérer entièrement. Pas sous l'effet d'alcool, de drogues ou de crème désensibilisante. Arrêter en cas de douleur.

Article	Matériaux	Avertissements spécifiques
Embout stimulateur prostatique / point G	Silicone	Mettre un peu de lubrifiant à base d'eau sur le bullet avant de l'insérer dans l'embout. Lubrifier abondamment (à base d'eau). Ne pas passer de l'anus au vagin sans nettoyer. Ne pas insérer entièrement. Pas sous l'effet d'alcool, de drogues ou de crème désensibilisante. Arrêter en cas de douleur.
Embout gode point G	Silicone	Mettre un peu de lubrifiant à base d'eau sur le bullet avant de l'insérer dans l'embout. Lubrifier abondamment (à base d'eau). Ne pas passer de l'anus au vagin sans nettoyer. Ne pas insérer entièrement. Pas sous l'effet d'alcool, de drogues ou de crème désensibilisante. Arrêter en cas de douleur.
Embout mini wand	Silicone	Mettre un peu de lubrifiant à base d'eau sur le bullet avant de l'insérer dans l'embout.
Plug anal avec cristal	Aluminium, acrylique	Lubrifier abondamment (à base d'eau). Ne pas passer de l'anus au vagin sans nettoyer. Ne pas insérer entièrement. Pas sous l'effet d'alcool, de drogues ou de crème désensibilisante. Arrêter en cas de douleur.
Boules de geisha	Silicone	Commencer par 15min et augmenter progressivement. Retirer en tirant doucement sur le cordon.
Anneau pénien réglable	Silicone	30min maximum par utilisation, 60min de pause. Ne pas s'endormir avec. Consulter un médecin en cas de trouble de la coagulation, de maladie vasculaire, de diabète ou de maladie nerveuse. Ne protège ni d'une grossesse ni des IST.
Masturbateur pour pénis	TPE (élastomère thermoplastique)	Utiliser un lubrifiant à base d'eau.
Entraves pour poignets et chevilles	Alliage de zinc, polyester, polyamide, néoprène	Ne jamais laisser seule une personne attachée. Laisser passer deux doigts entre l'entrave et la peau. Convenir d'un mot de sécurité. Arrêter en cas de douleur ou d'inconfort.
Entrave pour les mains dans le dos	Alliage de zinc, polyester, polyamide, nylon	Ne jamais laisser seule une personne attachée. Laisser passer deux doigts entre l'entrave et la peau. Convenir d'un mot de sécurité. Arrêter en cas de douleur ou d'inconfort.

Article	Matériaux	Avertissements spécifiques
Ventouses pour tétons	Silicone	10min maximum par utilisation, 30min de pause entre deux utilisations, 30min au total maximum sur 12h.
Bandeau	Polyester, polyamide	Ne jamais laisser seule une personne attachée. Laisser passer deux doigts entre l'entrave et la peau. Convenir d'un mot de sécurité. Arrêter en cas de douleur ou d'inconfort.
Mini paddle	Polyester, PVC	Ne jamais laisser seule une personne attachée. Laisser passer deux doigts entre l'entrave et la peau. Convenir d'un mot de sécurité. Arrêter en cas de douleur ou d'inconfort.
Jeu de cartes de positions	Carton	—
Décoration Womanizer	Verre	—

6. Batteries et élimination

Les jouets électriques contiennent des batteries lithium-ion intégrées. Les recharger uniquement avec le câble fourni et selon le mode d'emploi. Ne pas jeter les appareils ni les batteries avec les ordures ménagères: les rapporter à un point de vente ou de collecte des appareils électriques et électroniques.