English (EN) 1
Français (FR) 2
Deutsch (DE) 3
Español (ES) 4
Italiano (IT) 5

EN **COUPLE'S SEX TOY ADVENT CALENDAR 2026**
Manufactured for: Lovehoney Ltd., 100 Lockbrook Road, Bath, BA1 3EN, UK
EU RP: WEW TECH Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Straße 5, 10249, Berlin, Germany
Made in China
Please read this document carefully before first use.
Keep this manual for future reference.

SAFETY INFORMATION

The following warnings apply to all products:

WARNING

Sold as a novelty product only. Not suitable for medical purposes. Only use as directed. Do not use if packaging is damaged. Do not use if under the age of 16 or under a physician's care and/or have a condition requiring the use of any medical device, please consult your physician before using this product. Stop using the product immediately if you experience any skin irritation, pain or discomfort and consult your physician.

This product can be used by adults only. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge may only use the product if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children. Do not use on swollen or inflamed skin.

Remove piercings or jewellery in the genital area before use.

Unless otherwise specified, the product is not designed for anal use. Do not use anally!

Always clean the product before and after use according to the instructions given in the manual.

To avoid damage to the product, the product and its battery must not be exposed to temperatures above 45°C, be dismantled or mechanically or electrically damaged.

Sharing sex toys may transmit sexual diseases. Do not share your sex toys with users other than your partner. Use protective measures with your partner if necessary. Do not use the toy if you detect any cracks or signs of degradation in the cover material.

Store in a secure, dry location without exposure to direct sunlight.

We recommend using a water-based lubricant with your product. To prevent damage to the product, do not use perfumed, alcohol-based lubricants, gels or massage oils with the product. Do not use silicone-based lubricants with silicone products.

To prevent stains, do not place the soft side of your product on an absorbent surface.

In addition to all product warnings, the following products require the below warnings:

USB RECHARGEABLE BULLET VIBRATOR WITH REMOTE CONTROL (1) WE-VIBE SYNC LITE APP-CONTROLLED COUPLE'S VIBRATOR (10) WOMANIZER LIBERTY 2 CLITORAL SUCTION STIMULATOR (20)

Check the charging device and the product regularly for damage and do not use in any case if damaged.

Magnetic fields can influence mechanical and electronic components such as pacemakers. Do not use the product close to such devices. Contact your physician for more information.

Keep cards with magnetic stripes (such as credit cards) away from the product, as they may be damaged by the product's magnet.

If your product appears to be functioning abnormally, turn it off and consult the support section on our website.

FOR OPTIMAL USE OF THESE PRODUCTS, PLEASE FOLLOW THE FOLLOWING GUIDELINES:

To guarantee a long battery life, please charge the product regularly, even if not in use.

Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight.

This product is not designed for anal use. Do not use anally!

We recommend using a water-based lubricant with your product. To prevent damage to the product, do not use perfumed, alcohol-based lubricants, gels or massage oils with the product. Do not use silicone-based lubricants with silicone products.

CHARGING

Before the first use of the charging device, check the local voltage level, since the local voltage may not exceed the maximum voltage level given on the charging device.

The product must only be charged at an appropriate, extra-low voltage corresponding to the marking on the product.

Do not use or clean the product while the battery is charging.

Never immerse the charging device or charging cable in water or other fluids.

This product contains batteries that are non-replaceable.

This product cannot be charged while in use.

Disconnect the charging cable from the electrical supply each time after the product has been charged.

NOTE ON BATTERIES

European regulations require that we provide the following information:

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste. As an end user, you are legally required to return used batteries. Please use the collection facilities built up for the collection points provided by public waste management authorities to do so. You can also return used batteries that we carry or have carried as new batteries to us. Please contact us at customercare@lovehoney.com. To prevent short circuits, cover the battery contacts with adhesive tape before disposal. For safety reasons, we ask you not to send the batteries to us by mail and refer you to the regulations for sending hazardous goods provided by mail carriers.

If the batteries are permanently installed in the product, please do not try to remove them yourself. This may cause permanent damage to the device. Your obligations as a customer are otherwise regulated by the WEEE Directive and the national implementation law.

Please observe the information in the manual for safety instructions to prevent waste and littering.

Used batteries contain harmful substances that can damage the environment or your health if they are not stored or disposed of properly. In particular, this applies to the improper handling of lithium batteries.

Batteries also contain important raw materials such as iron, zinc, manganese and nickel and can be recycled. Separate collection allows these raw materials to be recycled and prevents negative impacts on the environment and human health from released pollutants.

The sign with the crossed-out waste bin means that you must not dispose of batteries and accumulators with household waste.

If the legal requirements are present, this sign means that the following heavy metals and their meaning must be used for labelling the batteries:

Hg: Battery contains more than 0.005 per cent mercury by mass

Cd: Battery contains more than 0.004 per cent lead by mass

Cd: Battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass

NOTES ON THE DISPOSAL OF ELECTRICAL EQUIPMENT

European regulations require that we provide the following information:

We would like to point out: In general, all electrical equipment and electrical equipment must be collected separately from municipal waste in accordance with applicable legal regulations. Batteries and accumulators that are not firmly encased in the old electrical equipment, as well as bulbs that can be removed from the equipment without being destroyed, must be separated from the old equipment in a non-destructive way before being given to the collection point. Municipal collection points for old electrical devices serve the proper disposal of batteries. The symbol of a crossed-out waste bin shown below and affixed to old electrical equipment also indicates that the equipment must be collected separately.

According to the WEEE Directive and the national implementation law, as distributors of electrical equipment, we are required to take back certain waste electrical equipment free of charge.

When you purchase a new electrical and electronic device, you can return your old device (which has essentially fulfilled the same function as the new device you purchased) free of charge. Small electrical devices with no external dimension greater than 25 centimeters (in any dimension), you can also surrender in small quantities, free of charge without purchasing a new device. Please contact us at customercare@lovehoney.com. We will then arrange the return of the old device for disposal. For safety reasons, we would like to ask you to refrain from shipping lighting equipment (such as bulbs). Please use the collection facilities built up for the collection points provided by authorities to return lighting equipment or contact us directly at the aforementioned e-mail address.

You can also return old electrical equipment to any of the collection points run by the public waste disposal authorities. You are making an important contribution to the reuse, recycling and other forms of recovery of old devices by sending your old electrical equipment for separate collection in the proper collection places.

As the end user, you are responsible for deleting personal data from the used electrical equipment to be disposed of. So for disposal:

Please observe the information in the manual and safety instructions to prevent waste. Please check for possible repair options.

MINT ORGASM BALM 7G / 0.25OZ.
For external use only. Store at room temperature, away from heat and direct sunlight. Keep out of reach of children. Discontinue use if discomfort or irritation occurs. Avoid contact with eyes. Not a contraceptive. Avoid contact with latex. Not recommended for individuals with nut allergies.

VANILLA MASSAGE OIL 30ML / 1 FL OZ.
Store in a cool dry place away from direct sunlight and out of reach of children. For external use only. Do not use if broken or inflamed skin. Discontinue use if discomfort or irritation occurs. Avoid contact with eyes.

WOMANIZER TOY GEL 60ML / 2 FL OZ.
For external use only. Not a contraceptive. Avoid contact with eyes. Latex condom safe. Store in a cool dry place away from direct sunlight and out of reach of children. Discontinue use if discomfort or irritation occurs.

FRESH SEX TOY WIPES (10 WIPES)
Avoid contact with eyes. Not suitable for use internally. Store in a cool dry place away from direct sunlight and out of reach of children. Discontinue use if discomfort or irritation occurs. Rinse toys and hands after use.

COUPLE'S COCK RING (53)

ADJUSTABLE COCK RING (23)
If you experience discomfort or pain during use while erect, discontinue sexual activity and sexual aids immediately and do not use your erection to stabilize before attempting removal. Removal of a penis ring while erect may cause bruising, painful injury or damage to the penis, scrotum and/or testes.

Do not use the penis ring if you have decreased hand strength because this may make removal of the penis ring difficult.

Limit use of penis rings to a maximum of 30 minutes per use.

Prolonged use of the product (i.e. without removal) may cause permanent injury to the penis, scrotum and/or testes between each use.

It is not recommended to wear the product while doing sports. If you do, stop immediately if you feel pain or discomfort.

Do not wear the product during high-impact sports.

Please use precaution when intending to use multiple toys simultaneously.

Misuse of a penis ring may cause bruising, painful injury or permanent damage to the penis, scrotum and/or testes.

Discontinue use if genitals feel cold or you experience penile discomfort such as irritation, swelling, numbness, discolouration or loss of sensation. Consult a physician if this does not subside once the penis ring has been removed.

Do not use if you have a pre-existing medical condition, or have health conditions: a blood clotting disorder, peripheral vascular disease, priapism or a new sexual partner. Do not use if on the penis ring's advice of your physician.

The penis rings do not prevent pregnancy or sexually transmitted infections.

Do not fall asleep while wearing a penis ring since prolonged use may cause permanent damage to the penis, scrotum and/or testes.

Do not use penis rings under the influence of alcohol or drugs, since such use may impair the user's judgement and increase the risk of injury.

Do not use penis rings if you have a decreased sensation of pain in any area of the penis, since this could influence your ability to detect possible injury.

If you have concerns regarding your health, don't be shy and consult your doctor before using this penis ring.

If you have symptoms of erectile dysfunction, for example the inability to achieve an erection that is sufficient for sexual intercourse, consult your physician prior to using this penis ring to avoid a potentially harmful delay in diagnosing your most common cause of this condition, such as diabetes, multiple sclerosis, cirrhosis of the liver, chronic renal failure or alcoholism.

The use of penis rings may aggravate already existing medical conditions such as Peyronie's disease (the formation of hardened tissue in the penis that causes pain, curvature and distortion, usually during erection), priapism (persistent, usually painful erection of the penis as a consequence of disease and not related to sexual arousal), and urethral stricture (a urethral stricture is an area of hardened tissue which narrows the urethra and sometimes makes it difficult to urinate).

Use only a penis ring that will not rupture the blood vessels within the penis or scrotum, resulting in petechiae (a small purplish spot on a body surface, such as the skin or mucous membrane, caused by a minute haemorrhage), or the formation of a hematoma (localised swelling filled with blood resulting from a break in a blood vessel).

G-SPOT DILDO (22)
CRYSTAL BUTT PLUG (6)
RABBIT VIBRATOR SET (3)
G-/P-SPOT MASSAGER (19)
ANAL BEADS (12)

Before use, consult your physician if you have any of the following health conditions: a blood clotting disorder, peripheral vascular disease, nerve disease, rectal bleeding, Crohn's disease or active diverticulitis (colitis (UC)). If you experience any complications when using this device, discontinue use and consult your physician. Medical attention is a priority concern regarding your health, don't be shy to consult your doctor before using this device.

Product design may vary from each unit.

Failure to sufficiently lubricate may cause tearing of the delicate skin during the anus.

To prevent the transfer of bacteria, do not swap the product from the anus to the vagina without cleaning it or the toy with soap and water or cleanser first.

Misuse of anal stimulators/prostate massagers may cause bruising, painful injury or, in rare cases, permanent damage to the anus.

Do not use anal stimulators/prostate massagers if you have a history of alcohol or drugs, since such use may impair the user's judgement and increase the risk of injury.

Do not use desensitising sprays or creams prior to insertion, as this will prohibit your pain receptors from responding.

Do not use the device if you have a decreased sensation of pain in the area of the anus, since this could hinder your ability to detect injury.

Do not attempt to insert the product completely into the anus. Should this occur, seek medical attention immediately. The optimum stimulator and/or base should sit comfortably outside of the body (if applicable).

NIPPLE SUCKERS (14)

Limit use to a maximum of 10 minutes per use. Prolonged use of the product (i.e. without removal) may cause permanent injury. Allow 30 minutes between each use. Never wear more than 30 minutes (in total) in 12 hours.

BLINDFOLD (4)
WRIST & ANKLE RESTRAINTS (11)
MINI PADDLE (16)
HOGTIE (18)

Follow these tips to ensure play is safe and fun for everyone involved:

- Never leave a restrained person unattended.
- During restraint play, always leave room to slide two fingers between restraints and the person's skin.

- Only use products as intended and for no other use.
- If use of a product causes pain, discomfort or uncomfortable, stop immediately.
- Choose an easy-to-remember safe word in advance that either partner can use to indicate that they want play to stop.
- Be patient, as restraint play can result in an absorbent surface if it becomes wet.

MATERIALS/INGREDIENTS

USB RECHARGEABLE BULLET VIBRATOR REMOTE CONTROL	ABS plastic, Silicone button.
WOMANIZER TOY GEL (60ML / 2 FL OZ.)	Water, Glycerin, Hydroxyethylcellulos, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate,Lactic acid.
FRESH SEX TOY WIPES (10 pieces)	Ingredients: Aqua (Water), Propylene Glycol, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid
RABBIT VIBRATOR SLEEVE	Silicone.
BUNGI POUCH	Polyester, Polyamide.
COUPLE'S COCK RING	Silicone.
CRYSTAL BUTT PLUG	Glass.
ORGASM BALM (7G / 0.25 OZ.)	Ingredients: Aqua (Water) Almond Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Beeswax, Cetyl Alcohol, Glyceryl Monostearate, Cetyl Palmitate, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Menthol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Xanthan Gum, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma), Trihexyl Lauroyl Lysine, Tocopherol, Citronellol, Limonene, Linalool, Calendula Officinalis Flower Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Lactic Acid
KEGEL BALLS	Silicone.
FINGER VIBRATOR SLEEVE	Silicone.
WE-VIBE SYNC LITE	Silicone, ABS plastic.
SEX POSITION SNAP CARDS	Cord.
WE-VIBE SYNC LITE CHARGING CABLE	Zinc alloy, Polyester, Polyamide, Neoprene.
ANAL BEADS	Silicone.
ORNAMENT	Glass.
MINI PADDLE	Polyester, PVC.
BUTT SUCKERS	Silicone.
MINI WAND VIBRATOR LEAVE	Silicone.
HOGTIE	Cotton, Polyester, Polyamide, Nylon.
G-/P-SPOT MASSAGER	Silicone.
VANILLA MASSAGE OIL (30ML / 1 FL OZ.)	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma).
STROKER	TPE.
G-SPOT DILDO	Silicone.
ADJUSTABLE COCK RING	Silicone.
WOMANIZER LIBERTY 2	Silicone, ABS plastic.

FR **CALENDRIER DE L'AVENT SEXTOYS COUPLE 2026**
Veuillez lire attentivement ce document avant la première utilisation.
Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer ultérieurement.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Les avertissements suivants sont valables pour tous les produits :

AVERTISSEMENT

Vendu uniquement en tant qu'article de divertissement. N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu. Tenez cet appareil hors de portée des enfants. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Ne pas utiliser si vous avez moins de 16 ans ou souffrez d'une maladie qui requiert l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin traitant avant d'utiliser cet appareil. Interrompez immédiatement l'utilisez cet appareil si vous constatez des irritations cutanées, des douleurs ou une sensation de malaise et consultez votre médecin traitant.

Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes. Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires doivent uniquement utiliser cet appareil si elles ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de cet appareil afin de mieux en connaître les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil ni effectuer son nettoyage et son entretien. Ne pas utiliser en cas de gonflement ou d'inflammation de la peau.

Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation.

Sauf indication contraire, le produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser par voie anale !

Veuillez toujours nettoyer l'appareil avant et après son utilisation en vous conformant aux instructions données dans le mode d'emploi.

Pour éviter tout dommage, n'exposez jamais l'appareil ou son chargeur à des températures supérieures à 45°C, ne tentez jamais de le démonter et évitez tout dommage mécanique ou électrique.

Partager des sex toys peut favoriser la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos sex toys avec d'autres utilisateurs que votre partenaire habituel et utilisez des mesures de protection si cela s'avère nécessaire. N'utilisez pas l'appareil si vous détectez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de surface.

À conserver dans un endroit sec sans exposition directe au soleil.

Nous vous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau pour l'usage de l'appareil. Pour prévenir tout dommage, n'utilisez pas de lubrifiants, gels ou huiles de massage parfumés ou à base d'alcool avec ce produit.

Ne pas utiliser de lubrifiants à base de silicone avec des produits en silicone.

Ne placez pas la partie souple de votre appareil sur une surface absorbante afin d'éviter les taches.

En plus des avertissements valables pour tous les produits, les produits suivants nécessitent les avertissements ci-dessous :

MINI VIBROMASSEUR RECHARGEABLE USB AVEC TELECOMMANDE (1) STIMULATEUR CONNECTÉ POUR COUPLE WE-VIBE SYNC LITE (10) WOMANIZER LIBERTY 2 STIMULATEUR CLITORIDIEN (24)

Vérifiez régulièrement l'état du chargeur et de l'appareil et remplacez-le utilisez l'appareil si certains de ses éléments sont endommagés.

Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. Ne pas utiliser le produit à proximité de ce type d'appareils médicaux. Consultez votre médecin traitant pour plus d'informations.

Les cartes à puce magnétiques (comme les cartes de crédit) peuvent être endommagées par l'aimant incorporé.

Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement, veuillez l'éteindre et contacter le service d'assistance sur notre site web.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE CET APPAREIL, VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES :

Pour garantir une longue autonomie, veuillez régulièrement recharger l'appareil, même si vous ne l'utilisez pas. Si l'appareil doit être stocké sans être utilisé, choisissez un endroit sec à l'abri de l'exposition directe aux rayons du soleil.

À conserver dans un endroit sec sans exposition directe au soleil.

Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser par voie anale !

Nous vous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau pour l'usage de l'appareil. Pour prévenir tout dommage, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base de alcool avec ce produit.

CHARGE

Avant la première utilisation du chargeur, vérifiez la voltage local car celui-ci ne doit pas excéder la voltage maximale indiquée sur l'appareil.

L'appareil ne doit être rechargé qu'à un voltage approprié et extrêmement basse correspondant à celui indiqué sur l'appareil.

N'utilisez et ne nettoyez pas le produit pendant le chargement de la batterie.

N'immergez jamais le chargeur ou le câble de recharge dans de l'eau ou dans d'autres fluides.

Cet appareil contient des piles non remplaçables.

Cet appareil contient une pile li-ion rechargeable.

Débranchez le câble de charge de l'alimentation électrique après chaque processus de charge.

CONSIGNES RELATIVES AUX BATTERIES

La réglementation européenne nous impose de transmettre les consignes suivantes :

Les batteries et les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de restituer les batteries usagées. Pour ce faire, vous pouvez vous servir des points de collecte des services publics d'élimination des déchets. Les batteries que nous vendons ou avons vendues comme neuves, nous les reprenons aussi. Pour cela, vous pouvez nous contacter à l'adresse customercare@lovehoney.com. Afin d'éviter les courts-circuits, couvrez les pôles des batteries avec du ruban adhésif avant la restitution. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous renvoyer les batteries par courrier postal. À ce sujet, nous vous renvoyons aux réglements des transporteurs relatifs à l'envoi de marchandises dangereuses.

Si les batteries sont solidement installées à l'intérieur du produit, n'essayez en aucun cas de les retirer vous-même. Cela pourrait endommager l'appareil de manière définitive. Les obligations en tant que client relèvent par ailleurs de la directive WEEE et de sa transposition en droit national.

Afin de réduire les déchets et d'éviter la dégradation de l'environnement et de la santé, veuillez respecter les instructions et consignes de sécurité dans le présent mode d'emploi.

Les batteries usagées contiennent des substances toxiques qui peuvent être nocives pour l'environnement ou pour votre santé si les batteries ne sont pas stockées ou éliminées de manière appropriée. Cela s'applique en particulier à la manipulation incorrecte des piles au lithium usagées.

Les matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse ou le nickel qui peuvent être recyclées. Le tri sélectif permet de recycler

ces matières premières et d'éviter les effets nocifs des substances toxiques libérées sur l'environnement et la santé des personnes.

Le symbole de la poubelle barrée d'une croix indique que vous ne devez pas jeter les batteries et les piles avec les déchets ménagers.

En fonction des conditions légales, les abréviations suivantes (leur signification est indiquée ci-dessous) doivent apparaître sous ce symbole :

Hg : la batterie contient plus de 0,005 % en poids de mercure

Pb : la batterie contient plus de 0,004 % en poids de plomb

Cd : la batterie contient plus de 0,002 % en poids de cadmium

CONSIGNES POUR LA MISE AU REBUT D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

La réglementation européenne nous impose de transmettre les consignes suivantes :

Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que, conformément aux dispositions légales en vigueur, les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée. Les piles et les piles qui ne sont pas solidement installées dans l'appareil électrique usagé, ainsi que les ampoules pouvant être retirées de l'appareil sans qu'elles en aient été détruites, doivent être retirées de l'appareil usagé sans occasionner de dégâts avant que celui-ci ne soit remis à un point de collecte. Les points de collecte municipaux pour appareils électriques usagés servent à leur mise au rebut de batteries, veuillez respecter les consignes particulières. Les piles conformant aux instructions données dans le mode d'emploi et éliminées en toute sécurité. Le symbole de la poubelle barrée d'une croix, représenté ci-dessous et figurant sur les appareils électriques usagés, indique en outre l'obligation de tri sélectif :

Conformément à la directive WEEE et à sa transposition en droit national, nous sommes tenus, en tant que distributeur d'appareils électriques, de reprendre gratuitement certains appareils électriques usagés.

Lorsque vous faites l'acquisition d'un nouvel appareil électrique ou électronique, vous pouvez retourner votre ancien appareil électrique (qui remplissait sensiblement les mêmes fonctions que le nouvel appareil) ; si les dimensions de votre appareil électrique usagé ne dépassent pas 25 cm en tout sens, vous pouvez également nous le remettre en petites quantités, gratuitement et sans avoir à acheter un nouvel appareil électrique. Veuillez contacter pour ce faire customercare@lovehoney.com. Nous pourrons alors organiser la restitution de l'appareil électrique usagé. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer des éléments d'éclairage (ampoules par exemple). Pour restituer des appareils électriques usagés, veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les services publics d'élimination des déchets ou nous contacter directement en utilisant l'adresse électronique susmentionnée.

Vous pouvez aussi déposer les appareils électriques usagés dans tous les points de collecte gérés par les services publics d'élimination des déchets. En respectant les règles de tri sélectif pour l'élimination des appareils électriques usagés, vous contribuez grandement au réemploi, au recyclage et à d'autres formes de valorisation des appareils usagés.

En tant qu'utilisateur final, il vous appartient d'effacer les données à caractère personnel présentes sur les appareils électriques usagés à mettre au rebut avant de les déposer.

Afin de limiter les déchets, les instructions et consignes de sécurité doivent être respectées et toutes les possibilités de réparation examinées.

BAUME ORGASMIQUE À LA MENTHE 7G / 0.25OZ.

Uniquement destiné à un usage externe. À conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil. À garder hors de portée des enfants. Mettre un terme à l'utilisation en cas d'inconfort ou d'irritation. Éviter tout contact avec les yeux. Ce n'est pas une crème pour les mains. Contient des noix. Déconseillé aux personnes allergiques aux fruits à coque.

HUILE DE MASSAGE À LA VANILLE 30ML / 1 FL OZ.

À conserver dans un endroit frais et sec loin de la lumière directe du soleil et hors de portée des enfants. Uniquement destiné à un usage externe. Ne pas utiliser en cas de peau abîmée ou enflammée. Mettre un terme à l'utilisation en cas d'irritation ou d'inconfort. Éviter tout contact avec les yeux.

GEL WOMANIZER POUR SEXTOYS 60ML / 2 FL OZ.

Uniquement destiné à un usage externe. Ce produit n'est pas un dispositif contraceptif. Éviter tout contact avec les yeux. Compatible avec les préservatifs en latex. À conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil, et hors de portée des enfants. En cas d'inconfort ou d'irritation, veuillez interrompre l'utilisation.

LINGETTES POUR SEXTOYS FRESH (PAQUET DE 10)

Éviter tout contact avec les yeux. Compatible avec n'importe quel type de matériau. À conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil, et hors de portée des enfants. En cas d'inconfort ou d'irritation, veuillez interrompre l'utilisation. Rincer les jouets et les mains après utilisation.

ANNEAU PÉNIEN COUPLE (5)
ANNEAU PÉNIEN RÉGLABLE (23)

Si vous ressentez une gêne ou une douleur pendant l'utilisation et pendant que votre pénis est en érection, mettez un terme à votre activité sexuelle et à votre érection érotique avant d'essayer de retirer l'anneau. Le retrait d'un anneau pénien pendant une érection peut entraîner des ecchymoses, des lésions douloureuses, des blessures ou avoir un impact négatif sur le pénis, le scrotum et/ou des testicules.

Retirez votre anneau pénien si vous avez peu de force dans vos mains, car cela peut rendre difficile le retrait de l'anneau pénien.

Limitez l'utilisation des anneaux péniens à un maximum de 30 minutes par utilisation. Une utilisation prolongée du produit (c'est-à-dire sans retrait) peut entraîner des blessures permanentes du pénis, du scrotum et/ou des testicules entre chaque utilisation.

Il n'est pas recommandé de porter le produit en faisant du sport. Si vous le faites, arrêtez immédiatement si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort.

N'utilisez pas le produit pendant les sports à fort impact.

Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous prévoyez d'utiliser plusieurs jouets simultanément.

Une mauvaise utilisation de l'anneau pénien peut causer des contusions, des blessures douloureuses, ou des dommages irréversibles du pénis, du scrotum ou des testicules.

Cessez de l'utiliser en cas de sensation de froid dans les parties génitales ou si vous éprouvez des sensations pénibles telles que la gêne,

gonflement, une douleur, une décoloration ou si vous constatez une perte de sensation ou niveau du pénis. Consultez votre médecin si vous ne ressentez pas de changement après le retrait de l'anneau.

Consultez votre médecin avant de l'utiliser, si vous présentez les troubles suivants : trouble de la coagulation du sang, acrosyndrome, diabète ou affection nerveuse. N'utilisez pas l'anneau vibrant sans avoir consulté votre médecin.

Les anneaux péniens ne préviennent pas les grossesses ou les infections sexuellement transmissibles.

Ne vous endormez pas en portant un anneau pénien car une utilisation prolongée pourrait causer des blessures permanentes du pénis, du scrotum et/ou des testicules.

N'utilisez pas d'anneaux péniens lorsque vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou de drogues, car une telle utilisation peut remettre en question votre sens du jugement et augmenter le risque de blessure.

N'utilisez pas d'anneaux péniens si vous avez une diminution de la sensation de douleur dans la région du pénis, car cela pourrait nuire à votre capacité à détecter une blessure.

Si vous avez des préoccupations liées à votre santé, ne soyez pas timide ; consultez votre médecin avant d'utiliser cet anneau pénien.

Si vous présentez des symptômes de dysfonctionnement érectile, tels que l'incapacité à obtenir une érection suffisante pour avoir un rapport sexuel, consultez votre médecin avant d'utiliser cet anneau pénien afin d'éviter un retard potentiellement néfaste dans le diagnostic des causes les plus courantes de ce problème, comme le diabète, la sclérose en plaques, la cirrhose, l'insuffisance rénale chronique, ou l'alcoolisme.

L'utilisation d'anneaux péniens peut aggraver des problèmes médicaux existantes telles que la maladie de la Peyronie (la formation de tissu dur dans le pénis qui provoque des douleurs, une courbure et une déformation, habituellement pendant l'érection), le priapisme (érection persistante, généralement douloureuse, sans excitation sexuelle, qui est due à une maladie et non à une excitation sexuelle) et la sténose urétrale (la sténose urétrale est une zone de tissu dur), qui rétrécit l'urètre rendant parfois la miction difficile.)

Utilisez uniquement un anneau pénien qui ne risque pas de rompre les vaisseaux sanguins dans le pénis ou le scrotum, entraînant une pétéchie (petite tache violacée sur la surface corporelle, par exemple sur la peau ou la muqueuse, causée par une petite hémorragie), ou la formation d'un hématome (gonflement localisé rempli de sang résultant de la rupture d'un vaisseau sanguin.)

CODE SPÉCIAL POINT G (22)
PLUG ANAL BASE CRISTAL (6)
MANCHON VIBROMASSEUR LAPIN (3)
MASSEUR POINT G (19)
PERLES ANALES (12)

Consultez votre médecin avant utilisation si vous avez les conditions de santé suivantes : trouble de la coagulation du sang, maladie vasculaire périphérique, saignement rectal, maladie de Crohn ou diverticulite active (colite). Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cet appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé, ne soyez pas timide et consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

Désinfectez votre appareil immédiatement après son utilisation avec. Ne pas lubrifier suffisamment peut provoquer une déchirure de la peau délicate l'intérieur l'anus.

Pour éviter la transmission de bactéries, n'alternez pas entre l'utilisation anale et vaginale de l'appareil sans l'avoir nettoyé à l'eau et au savon ou un équivalent.

Une mauvaise utilisation des stimulateurs anaux/appareils de massage de la prostate peut entraîner des ecchymoses, des blessures douloureuses ou, dans de rares cas, des dommages permanents à l'anus.

Ne pas utiliser de stimulateurs anaux/masseurs de prostate sous l'influence de l'alcool ou de drogues, car une telle utilisation peut altérer le jugement de l'utilisateur et augmenter le risque de blessure.

N'utilisez pas de sprays ou de crèmes désensibilisants avant l'insertion, car ils empêcheront votre corps de ressentir la douleur.

N'utilisez pas l'appareil si vous avez une sensation réduite dans la zone de l'anus, car cela pourrait nuire à votre capacité à détecter d'éventuelles blessures.

Ne tentez pas d'insérer complètement le produit dans l'anus. Si cela se produit, consultez immédiatement un médecin. Le stimulateur ou partie(s) et/ou la base doivent être installés confortablement à l'extérieur du corps (si possible).

VENTOUSES À TÉTONS (14)

Ne pas utiliser plus de 10 minutes par utilisation. L'utilisation prolongée du produit (c.-à-d., sans retrait de ce dernier) peut engendrer des blessures permanentes. Attendez 30 minutes entre chaque utilisation. Ne portez jamais plus de 30 minutes (au total) en 12 heures.

BANDEAU POUR LES YEUX (4)
MENOTTES ET CHEVILLÈRES (11)
PETITE PALETTE À FESSÉE (16)
CAPUCHE (18)

Suivre les conseils ci-dessous pour garantir une utilisation ludique et sécurisée à tous les participants concernés :

- Ne jamais laisser une personne portant une contrainte de bondage sans surveillance.
- Toujours garder suffisamment d'espace pour pouvoir glisser deux doigts entre les contraintes et la peau de la personne.

- N'utilisez ces produits pour aucun autre usage que celui auquel ils sont destinés.
- Mettre immédiatement un terme au port de la contrainte lorsqu'elle provoque une douleur ou une sensation désagréable.
- Définir un safeword/mot de sécurité facile à retenir à l'avance pour permettre à n'importe lequel des partenaires de mettre un terme à la séance à n'importe quel moment.
- Faites preuve de patience, car le port de contraintes peut entraîner l'humidification de la surface absorbante s'il est mouillé.

MATÉRIAUX/INGRÉDIENTS

BAUME ORGASMIQUE À LA MENTHE	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Beeswax, Cetyl Alcohol, Glyceryl Monostearate, Cetyl Palmitate, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Menthol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Xanthan Gum, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma), Trihexyl Lauroyl Lysine, Tocopherol, Citronellol, Limonene, Linalool, Calendula Officinalis Flower Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Lactic Acid
MENOTTES ET CHEVILLÈRES	Fabriqué en silicone, acier inoxydable, polyamide et polyester.
PERLES ANALES	Fabriqué en silicone.
MANCHON VIBROMASSEUR LAPIN MUGUETTE MAUVE	Fabriqué en silicone.
ORNEMENT	Fabriqué en verre.
PETITE PALETTE À FESSÉE	Fabriqué en polyester et PVC.
VENTOUSES À TÉTONS	Fabriqué en silicone.
JEU DE CARTES SMA POSITIONS SEXUELLES	Fabriqué en carton.
CHARGEUR WE-VIBE SYNC LITE	Fabriqué en zinc, polyester, polyamide, nylon, néoprène.
MASSEUR POINT G/P	Fabriqué en silicone.
HUILE DE MASSAGE À LA VANILLE	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma).
MANCHON DE MASTURBATION/BANDE	Fabriqué en silicone.
GODE SPÉCIAL POINT G	Fabriqué en silicone.
ANNEAU PÉNIEN RÉGLABLE	Fabriqué en silicone.
WOMANIZER LIBERTY 2 STIMULATEUR CLITORIDIEN	Fabriqué en silicone et plastique ABS.

DE **SEXSPIELZEUG-ADVENTSKALENDER FÜR PAARE 2026**
Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig vor dem ersten Gebrauch Bewahren Sie dieses Handbuch zum erneuten Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Warnhinweise gelten für alle Produkte:

WARNUNG

Safety Guide
Guide de sécurité
Sicherheitshinweise
Manual de seguridad
Manuale di sicurezza

ANTIFAZ (4)
ATADURAS PARA MUÑECAS & TOBILLOS (11)
MINI PALA DE AZOTES (16)
ATADURAS HOGTIE (18)

Sigue estas recomendaciones para que el juego sea seguro y placentero para todas las personas que participan:

- Nunca dejes solo a una persona atada.
- En los juegos de inmovilización, deja siempre dos dedos de holgura entre las esposas o las ataduras y la piel de la persona inmovilizada.
- Utiliza los productos única y exclusivamente para el fin que han sido concebidos.
- Si el uso de un producto resulta doloroso o incómodo, deja de utilizarlo de inmediato.
- Elige de antemano una palabra de seguridad fácil de recordar que interrumpirá el juego. Asegúrate puedas usar para indicar que deseas interrumpir el juego.
- Para evitar las manchas, no colloques el producto sobre una superficie absorbente o se moja.

MATERIALES / INGREDIENTES	
BALA VIBRADORA RECARGABLE POR USB CON MANDO A DISTANCIA	Materiales: plástico ABS y silicona.
GEL WOMANIZER PARA JUGUETES SEXUALES	INGREDIENTES: Water, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Lactic acid.
TOALLITAS LIMPIADORAS PARA JUGUETES SEXUALES FRESH	Toallitas: Fibra de pulpa de madera no tejida
	Ingredientes: Aqua (Water), Propylene Glycol, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid.
FUNDA PARA VIBRADOR CONEJITO	Material: silicona.
ANTIFAZ	Material: poliester y poliamida.
ANILLO PARA EL PENE PARA PAREJAS	Material: silicona.
PLUG ANAL CON JOYA	Materiales: aluminio y acrílico.
BALSAMO ORGÁSMICO DE MENTA	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Beeswax, Tridecyl Trimellitate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric Triglyceride, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Menthol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Tocopheryl Acetate, Propylparaben, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Isatoraf Acetate, Bisabolol, Phenoxyethanol, Triticum Vulgare (Wheat) Bran Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Linoleic Acid.
BOLAS DE KEGEL	Material: silicona.
DEDAL VIBRADOR	Material: silicona.
VIBRADOR CONTROLADO POR APLICACIÓN WOMANIZER WE-VIBE SYNC LITE	Material: silicona.
ATADURAS PARA MUÑECAS Y TOBILLOS	Material: aleación de zinc, poliester, poliamida y neopreno.
BOLAS ANALES	Material: silicona.
FUNDA PARA MINI VIBRADOR MARTA	Material: silicona.
ORNAMENTO	Material: vidrio.
MINI PALA DE AZOTES	Material: poliester y PVC.
SUCCIONADOR DE CLITORIS	Material: silicona.
JUEGO DE CARTAS SNAP DE POSTURAS SEXUALES	Material: cartón.
ATADURAS HOGTIE	Material: aleación de zinc, poliester, poliamida, nailon.
MASAJEADOR PUNTO G Y P	Material: silicona.
ACEITE DE MASAJE DE VAINILLA	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma).
MASTURBADOR ESTIRADO	Material: TPE.
DILDO PARA PUNTO G	Material: silicona.
ANILLO PARA EL PENE AJUSTABLE	Material: silicona.
SUCCIONADOR DE CLITORIS LIBERTY 2 DE BOMBMANIZER	Materiales: plástico ABS y silicona.

CALENDARIO DELL'AVVENTO SEX TOYS PER PIPPA 2026

Leggi attentamente questo documento prima di prima utilizzo.
Conserva questo manuale per consultazioni future.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Le seguenti avvertenze sono valide per tutti i prodotti:

ATTENZIONE

Vendulo solo come novità. Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Non adatto a scopi medici. Se siete in cura da una specialista e/o soffrite di un problema che potrebbe essere influenzato dall'utilizzo di questo prodotto, consultate prima di utilizzare questo prodotto. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di irritazioni cutanee, dolore o disagio e rivolgersi al vostro medico.

Questo apparecchio può essere utilizzato solo da adulti e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure da persone prive di esperienza e conoscenza, solo se sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza, che li abbia istruiti all'utilizzo dell'apparecchio in maniera sicura, e se ne hanno compreso i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini. Non utilizzare su aree di pelle gonfie o infiammate.

Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime.

Se non diversamente specificato, il prodotto non è destinato all'uso anale. Non utilizzare per via anale!

Pulire sempre il prodotto prima e dopo l'uso secondo le istruzioni riportate nel manuale.

Per evitare danni, il prodotto e le sue batterie non devono essere esposti a temperature superiori a 45°C, non devono essere smontati o danneggiati meccanicamente o elettricamente.

La condivisione di giocattoli sessuali può trasmettere malattie sessuali. Non condividere i giocattoli sessuali con altre persone di di fuori del proprio partner. Se necessario, usare misure di protezione con il partner. Non utilizzare il giocattolo se si rilevano crepe o segni di deterioramento nel materiale di rivestimento.

Conservare in un luogo sicuro e asciutto senza esposizione diretta alla luce del sole.

Con il glicerolo, consigliamo di utilizzare un lubrificante a base di acqua. Per evitare danni, non utilizzare lubrificanti, gel o oli da massaggio profumati a base di silicone o a base alcolica.

Non posizionare il tutto morbido del prodotto su una superficie assorbente per evitare macchie.

Oltre agli avvertimenti validi per tutti i prodotti, i seguenti avvertimenti sono validi per i seguenti prodotti:

MINI VIBRATORE BULLET RICARICABILE USB CON TELECOMANDO (1)
STIMOLATORE CONNESSO PER COPPIA WE-VIBE SYNC LITE (10)
STIMOLATORE CLITORIDEO SUCCHIA CLITORIDE WOMANIZER LIBERTY 2 (24)

Controllare regolarmente il caricabatteria e il giocattolo per verificare la presenza di eventuali danni e non utilizzare il dispositivo se i componenti sono danneggiati.

I campi magnetici possono influenzare componenti meccanici ed elettronici, come per es. pacemaker. Non utilizzare il prodotto direttamente su un pacemaker. Per ulteriori informazioni rivolgersi al produttore. Non avvicinare al prodotto schede con banda magnetiche (per es. carte di credito), in quanto i magneti presenti nel prodotto potrebbero danneggiarle.

Se il giocattolo sembra funzionare in modo anomalo, spegnetelo e consultate la sezione di assistenza sul nostro sito web.

PER UN USO OTTIMALE DEL PRODOTTO, SEGUIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE:

Per garantire una lunga durata della batteria, si prega di ricaricare il dispositivo regolarmente, anche se non utilizzato.

Conservare in un luogo sicuro e asciutto senza esposizione diretta alla luce del sole.

Questo apparecchio non è stato sviluppato per l'uso anale. Non utilizzare per via anale!

Con il glicerolo, consigliamo di utilizzare un lubrificante a base di acqua. Per evitare danni, non utilizzare lubrificanti, gel o oli da massaggio profumati a base di silicone o a base alcolica.

RICARICA

Primo del primo utilizzo del caricabatteria, verificare la tensione di alimentazione indicata sul caricabatteria. Non utilizzare con una tensione di rete massima indicata sul caricabatteria.

L'apparecchio deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza con separazione sicura dell'alimentazione primaria.

Non utilizzare o pulire il prodotto mentre la batteria è in carica.

Non immergere mai il caricabatteria o il cavo di ricarica in acqua o altri liquidi.

Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio.

Scollegare il cavo di ricarica dall'alimentazione elettrica dopo ogni ricarica.

INDICAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

In ottemperanza alle normative europee siamo tenuti a dare le seguenti indicazioni:

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. È consumatore ha l'obbligo per legge di smaltire le batterie esauste. Usare i centri di raccolta ufficiali addetti a questo scopo, come i punti di raccolta della azienda pubblica di smaltimento dei rifiuti.

Le batterie esauste due diano in dotazione come batterie nuove possono anche essere restituite a noi.

Per assistenza si prega di contattare customercare@lovehoney.com.
Per evitare cortocircuiti, i terminali delle batterie al litio devono essere coperti con nastro isolante prima dello restituzione. Per motivi di sicurezza, invitiamo a non inviare le batterie tramite posta e di attenersi al regolamento dell'operatore postale riguardante l'invio di merci pericolose.

Le batterie che sono installate in modo fisso nel prodotto, non devono in nessun modo essere rimosse dal proprio involucro, altrimenti l'apparecchio non può più essere smaltito in modo ecologico dall'consumatore sono altresì regolati dalle direttive WEEE e delle leggi nazionali.

Per ridurre la produzione e l'accumulo di rifiuti, occorre attenersi alle situazioni del manuale e le avvertenze sulla sicurezza.

Le batterie esauste contengono sostanze inquinanti che possono recare danno all'ambiente o alla salute se non conservate e smaltite correttamente. Questo pericolo è particolarmente alto per le batterie al litio. Le batterie contengono, inoltre, importanti materie prime come ferro, zinco, manganio o nichel che possono essere riutilizzate. La raccolta differenziata permette il riutilizzo di queste materie prime ed evita l'impatto di sostanze inquinanti sull'ambiente e sulla salute umana.

Il simbolo del bidone sbarrato indica che le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici.



Sotto questo simbolo devono essere utilizzate, a norma di legge, le seguenti sigle (Il cui significato è riportato di seguito) per contrassegnare le batterie:

Hg: La batteria contiene più di 0,0005 percento peso di mercurio
Pb: La batteria contiene più di 0,004 percento peso di piombo
Cd: La batteria contiene più di 0,002 percento peso di cadmio

Indicazioni relative allo smaltimento di apparecchiature elettroniche e elettriche

In ottemperanza alle normative europee siamo tenuti a dare le seguenti indicazioni:

Segnaliamo ai proprietari di apparecchi elettronici ed elettrici che, in conformità alle disposizioni di legge, è vietato smaltire i rifiuti elettrici insieme ai rifiuti urbani. Le batterie e gli accumulatori che non sono montati in modo fisso agli apparecchi elettrici, nonché le lampade, che possono essere rimosse dall'apparecchio senza danno, devono essere separati nella loro interezza e essere consegnati al centro di smaltimento designato. Per lo smaltimento delle batterie, si prega di attenersi alle seguenti indicazioni. Il simbolo del bidone sbarrato mostrato qui di seguito apposto sugli apparecchi elettronici e elettrici indica l'obbligo di raccolta separata.



Secondo le direttive WEEE e le leggi nazionali siamo obbligati, come distributori di apparecchi elettronici e elettrici, a ritirare gratuitamente alcuni vecchi apparecchi.

Quando si acquista un nuovo apparecchio elettronico o elettrico, è possibile restituire gratuitamente il vecchio apparecchio se esso essenzialmente svolge le stesse funzioni del nuovo. Se il vecchio apparecchio non eccede le 25 cm, può essere restituito indipendentemente dall'acquisto di un nuovo apparecchio. Per assistenza si prega di contattare customercare@lovehoney.com. Organizzeremo la restituzione dei vecchi apparecchi elettronici. Per motivi di sicurezza di prego di non inviare apparecchi di illuminazione (come lampade). Per la restituzione degli apparecchi di illuminazione, si prega di utilizzare i punti di raccolta della azienda pubblica di smaltimento dei rifiuti o di contattarci direttamente all'indirizzo e-mail indicato sopra.

Presso i punti di raccolta della azienda pubblica di smaltimento dei rifiuti è possibile consegnare anche i vecchi apparecchi elettronici e elettrici.

Tramite la raccolta differenziata e la consegna dei vecchi apparecchi elettronici e elettrici presso gruppi di raccolta corretti si dà un importante contributo al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei vecchi apparecchi.

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sugli apparecchi da smaltire prima di consegnarli.

Per ridurre la produzione di rifiuti, occorre seguire le istruzioni del manuale e le avvertenze sulla sicurezza, e informarsi sulle possibilità di riparazione.

BALSAMO ORGASMICO ALLA MENTA 7G / 0.25 OZ.



Destinato unicamente a uso esterno. Da conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Interrompere l'utilizzo in caso d'irritazione o di fastidio. Evitare il contatto con gli occhi. Non a uno cronia labbra. Contiene olio di mandorle. Non consigliato alle persone sofferenti alla frutta secca.

OLIO DA MASSAGGIO ALLA VANIGLIA 30ML / 1 FL OZ.



Da conservare in un luogo fresco e secco lontano dalla Luce diretta del sole e fuori dalla portata dei bambini. Destinato unicamente a uso esterno. Non utilizzarlo sulla cute infiammata o lacerata. Interrompere l'uso in caso di irritazione o di fastidio. Evitare il contatto con gli occhi.

GEL WOMANIZER PER SEX TOYS 60ML / 2 FL OZ.



Solo per uso esterno. Non è un contraccettivo. Evitare il contatto con gli occhi. Compatibile coi preservativi in lattice. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla Luce. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di fastidio o irritazione, interrompere l'uso. Sciacquare i giocattoli e le mani dopo l'uso.

SALVIETTINE DETERGENTI PER SEX TOYS FRESH (10 SALVIETTINE)



Evitare il contatto con gli occhi. Compatibile con tutti i sex toys. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla luce. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di fastidio o irritazione, interrompere l'uso. Sciacquare i giocattoli e le mani dopo l'uso.

ANELLO PER COPPIA (5)
ANELLO PENIENE REGOLABILE (23)

Se provi dolore o fastidio durante l'utilizzo, durante l'erezione, interrompi l'rapporto sessuale ed evita l'eccitazione sessuale per calmare l'erezione al fine di rimuovere l'anello per il pene. Togliere l'anello durante un'erezione può causare lesioni, ferite dolorose o danni permanenti del pene o del testicolo.

Non utilizzare il dispositivo se hai poca forza nelle mani, altrimenti potrebbe risultare difficile da togliere.

Utilizzo il cockring per un massimo di 30 minuti per utilizzo. Un uso prolungato del prodotto può causare lividi, ferite dolorose o danni permanenti del pene. Aspetta 60 minuti tra un utilizzo e il seguente.

È sconsigliato utilizzare il prodotto quando si fa sport. Se lo fai, fermati se senti dolore o fastidio.

Non utilizzare il dispositivo durante gli sport ad alto impatto.

Esercita la massima cautela se prevedi di utilizzare più toys allo stesso tempo.

Un cattivo utilizzo del cockring può causare contusioni, ferite dolorose o danni irreversibili al pene, ai testicoli o all'inguine.

Interrompi l'utilizzo in caso di sensazione di freddo nelle parti genitali o se noti un cambiamento del colore della pelle (pallore, rossore, lividi) o gonfiore o se consenti la perdita di sensazioni a livello del pene. Consulta il tuo medico se non senti un cambiamento dopo aver tolto il cockring.

Se soffri di una delle seguenti condizioni, consulta il tuo medico prima di utilizzarlo: problemi di coagulazione del sangue, eccessivi timori vescicali, diabete o disturbi neurologici. Non utilizzare l'anello vibrante senza aver consultato il medico.

L cockring non protegge la gravidanza o le infezioni sessualmente trasmissibili.

Non addormentarti mentre indossi un anello per pene perché un utilizzo prolungato può causare ferite permanenti al pene, allo scrotо e/o ai testicoli.

Non utilizzare il cockring se sei sotto l'effetto di alcool o drogа, perché in questi casi il tuo giudizio potrebbe essere alterato, aumentando il rischio di ferite.

Non utilizzare l'anello per pene se hai un abbassamento della sensibilità al dolore nella regione del pene, perché potrebbe influenzare la tua capacità di individuare eventuali ferite.

Se hai dei dubbi legati alla tua salute, non farti prendere dalla timidezza; consulta il tuo medico prima di utilizzare il dispositivo.

Se presenti sintomi di disfunzione erettile, cioè l'incapacità di avere erezioni o mantenerle, consulta il tuo medico prima di utilizzare il toy medico prima di utilizzare il prodotto per evitare un ritardo potenzialmente nefasto per la diagnosi delle cause principali di questo stato, come il diabete, la sclerosi multipla, la cirrosi, l'insufficienza renale cronica, o l'alcolismo.

L'utilizzo del cockring può aggravare alcune malattie esistenti come la malattia di Peyronie (la formazione di tessuti fibrosi nel pene che causano dolori, malessere e distorsioni, abitualmente durante l'erezione). Il priapismo (erezione del pene persistente, normalmente dolorosa, che dervia da una malattia o non a legata all'eccitazione sessuale), le stenosi uretrali (la riduzione del diametro dell'uretra a causa di cicatrici, che restringe l'uretra rendendo a volte difficoltoso la minzione).

L'utilizzo del dispositivo può causare contusioni o la rottura dei vasi sanguigni del pene o della scrotо, causando delle petecchie (piccole macchie violacee sulla superficie corporea, per esempio la pelle o la mucosa, causata da una piccola emorragia), o la formazione di un ematoma (rigonfiamento locale riempito di sangue risultante dalla rottura di un vaso sanguigno).

DILDO SPECIALE PUNTO G (22)
PLUG ANALE BASE CRISTALLO (6)
GUAINA PER VIBRATORE CON ORECCHIE DI CONIGLIO (3)
MASSAGGIATORE PUNTO G/P (19)
PALLINE ANALI (12)

Prima dell'utilizzo, consulta il tuo medico se hai una delle seguenti condizioni di salute: un problema di coagulazione sanguigna, una malattia vascolare periferica, una malattia nervosa, un'emorragia rettale, una malattia di Crohn o una colite ulcerosa attiva (CU).

Se riscontri delle complicazioni al momento dell'utilizzo del prodotto, interrompi subito l'uso e consulta un medico.

Se hai dubbi e inquietudini riguardo la tua salute, non esitare a consultare il tuo medico prima dell'utilizzo di questo dispositivo.

Disinfetta il tuo dispositivo subito dopo un utilizzo anale.

Una lubrificazione insufficiente può provocare lacerazioni della pelle delicata che riveste l'ano.

Per evitare la trasmissione di batteri, non alternare l'utilizzo anale e vaginale senza aver prima lavato il toy con dell'acqua e del sapone o con un equivalente.

Un cattivo utilizzo degli stimolatori analiAlcl dispositivi di massaggio della prostata può causare lividi, ferite dolorose o, in rari casi, dei danni permanenti all'ano.

Non utilizzare gli stimolatori analiAi massaggiatori di prostata sotto l'effetto dell'alcool o di droghe, in quanto tali sostanze possono alterare il giudizio di chi utilizza il prodotto e così aumentare il rischio di ferire.

Non utilizzare sprays o creme desensibilizzanti prima dell'inserimento, in quanto impediscono ai tuoi sensori del dolore di reagire.

Non utilizzare il dispositivo se hai una sensazione ridotta nella zona dell'ano, perché ciò può influenzare la tua capacità di rilevare eventuali ferite.

Non provare a inserire completamente il prodotto nell'ano. Nel caso in cui questo avvenga, consulta immediatamente un medico. La stimolatore del perineo e/o la base devono essere comodamente installati all'esterno del corpo (se possibile).

SUCCHIA CAPEZZOLI (14)

Non utilizzare per più di 10 minuti per utilizzo. L'uso prolungato del prodotto può causare lividi, ferite dolorose o danni permanenti. Aspetta 30 minuti tra un utilizzo e il seguente. Non indossare per più di 30 minuti (in totale) in 12 ore.

BENDA PER GLI OCCHI (4)
MANETTE E CAVIGLIERE (11)
MINI PADDLE (16)
COSTRITTIVO HOGTIE (18)

Segui le istruzioni riportate di seguito per garantire un utilizzo ludico e sicuro per tutte le persone che partecipano:

- Non lasciare mai una persona che indossa le ciaghie per il letto senza sorveglianza.
- Lascia sempre lo spazio sufficiente e infilare due dita tra le cinghie per il bondage e la pelle.
- Non utilizzare questi prodotti per usi diversi da quelli a cui sono destinati.
- Stop immediatamente le cinghie se causano dolore, fastidio o mancanza di comfort.
- Definisci prima una safeword (parola di sicurezza facile da memorizzare per permettere a chiunque partecipi di porre fine al gioco.
- Per evitare macchie, se il prodotto è bagnato non posarlo su una superficie assorbente.

MATERIALI / INGEDIENTI	
MINI VIBRATORE BULLET RICARICABILE USB CON TELECOMANDO	Realizzato in silicone e ABS.
GEL WOMANIZER PER GIOCATTOLI SESSUALI 2 FL.OZ.	INGEDIENTI: Water, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Lactic acid.
SALVIETTINE DETERGENTI PER SEX TOYS FRESH (10 SALVIETTINE).	Salviette: Fibra di polpa di legno non tessuto. Ingredienti: Aqua (Water), Propylene Glycol, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid.
GUAINA PER VIBRATORE CON ORECCHIE DI CONIGLIO	Realizzato in silicone.
BENDA PER GLI OCCHI	Realizzato in poliestere e poliammide.
ANELLO PER COPPIA	Realizzato in silicone.
PLUG ANALE BASE CRISTALLO	Realizzato in alluminio e acrilico.
BALSAMO ORGASMICO ALLA MENTA	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Beeswax, Tridecyl Trimellitate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric Triglyceride, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Menthol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Tocopheryl Acetate, Propylparaben, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seeds Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Isatoraf Acetate, Bisabolol, Phenoxyethanol, Triticum Vulgare (Wheat) Bran Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Linoleic Acid.
PALLINE DA GEISHA	Realizzato in silicone.
DITO VIBRANTE	Realizzato in silicone.
STIMOLATORE CONNESSO PER COPPIA WE-VIBE SYNC LITE	Realizzato in silicone.
MANETTE E CAVIGLIERE	Realizzato in lega di zinco, poliestere, poliammide e neoprene.
PALLINE ANALI	Realizzato in silicone.
ACCESSORIO PER MINI VIBRATORE WAND	Realizzato in silicone.
ORNAMENTO	Realizzato in vetro.
MINI PADDLE	Realizzato in poliestere e PVC.
SUCCHIA CAPEZZOLI	Realizzato in silicone.
GIOCO DI CARTE SNAP POSIZIONI SESSUALI	Realizzato in cartone.
COSTRITTIVO HOGTIE	Realizzato in lega di zinco, poliestere, poliammide, nylon.
MASSAGGIATORE PUNTO G/P	Realizzato in silicone.
OLIO DA MASSAGGIO ALLA VANIGLIA	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma).
GUAINA PER MASTURBAZIONE CON NERVATURE	Realizzato in TPE.
DILDO SPECIALE PUNTO G	Realizzato in silicone.
ANELLO PENIENE REGOLABILE	Realizzato in silicone.
STIMOLATORE CLITORIDEO WOMANIZER LIBERTY 2	Realizzato in silicone e ABS.

SKU	EAN
88189	5060189994779
88190	5060189994786
88191	0747916400073
88192	3760414123319
88588	4251460637305
88593	4251460637299
88594	4251460637336

ELECTRICAL RATING

Model: Couples Sex Toy Advent Calendar 2026
Model No.: 88189, 88190, 88191, 88192, 88588, 88593, 88594
Bullet vibrator and remote control:

3.7V ⎓ 0.3A: Toy built-in li-ion rechargeable battery.
3.7V ⎓ 0.3A: Remote control built-in li-ion rechargeable battery.
5V ⎓ 1.0A: Toy when charged using USB charging device.
5V ⎓ 1.0A: Remote control when charged using USB charging device.
We-Vibe Sync Lite:
3.7V ⎓ 0.24A : Built-in li-ion rechargeable battery.
5V ⎓ 0.5A : When charged using USB Charging device.
Womanizer Liberty 2:
3.7V ⎓ 0.3A : Built-in li-ion rechargeable battery.
5V ⎓ 0.3A : When charged using USB Charging device.
Use USB AC adapter (not included) with power output corresponding to product rating.
Use original provided cable only.

COMPLIANCE INFORMATION

FCC SDoC (Lovehoney Group Couple's Sex Toy Advent Calendar 2026): 88188, 88189, 88191, 88192, 88588, 88593, 88594

Responsible party – U.S. Contact Information:
WOW Tech USA Ltd.
103 Fouth Rd, Ste. 202
Wilmington, DE, USA
19803-3742
Attention: President

FCC AND IC STATEMENTS:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license exempt RSS

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

The device is compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités au aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correspondante.

Bullet vibrator / Mini vibromasseur:
FCC ID: 2AM7I-88303
IC: 28162-88303
HVIN: 88303
Model: USB rechargeable remote control
Model number: 88-003

Sync lite:
FCC ID: 9804A-SCL2A
IC: 9804A-SCL2A
HVIN: SCL2A
Model: We Vibe Sync Lite
Model number: SCL2A

RADIO EQUIPMENT:

WOW Tech Europe GmbH hereby declares that the radio equipment type (Non-Specific Short Range Device) is compliant with Directive 2014/53/EU. WOW Tech Europe GmbH declares that the product is also compliant with Directive 2011/65/EC (RoHS). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: we-vibe.com/legal.

Par la présente, WOW Tech Europe GmbH déclare que le type de matériel radio (dispositif non spécifique à courte portée) est conforme à la directive 2014/53/UE. WOW Tech Europe GmbH déclare que le produit est également conforme à la directive 2011/65/CE (RoHS). Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : we-vibe.com/legal.

WOW Tech Europe GmbH erklärt hiermit, dass der Funkgerätetyp für die Kurzstreckenkommunikation (Non-Specific Short Range Device) die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. WOW Tech Europe GmbH erklärt, dass das Produkt ebenfalls der Richtlinie 2011/65/EG (RoHS) erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: we-vibe.com/legal.

Por la presente, WOW Tech Europe GmbH declara que el tipo de equipo de radio (dispositivo de corto alcance no específico) cumple con la Directiva 2014/53/UE. WOW Tech Europe GmbH declara que el producto también cumple con la Directiva 2011/65/CE (RoHS). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: we-vibe.com/legal

WOW Tech Europe GmbH dichiara che la tipologia di apparecchiatura radio (apparecchiatura a corto raggio non specifica) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. WOW Tech Europe GmbH dichiara che il prodotto è conforme anche alla direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Web: we-vibe.com/legal.

WE-VIBE SYNC LITE, FOR EU ONLY

OPERATION FREQUENCY (MHZ)	MAX. RF OUTPUT POWER (DBM).
2402-2480	<0,81

Textiles
quefairedemesdechets.fr
Manuals
Packaging
Products
FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Safety Guide
Guide de sécurité
Sicherheitshinweise
Manual de seguridad
Manuale di sicurezza