Erotik-Adventskalender mit 24 Überraschungen – Premium 2026

Weitere Informationen zu Produkt, Sicherheit und Konformität

1. Identifikation

Artikel	AMO203-PREMIUM
EAN	0747916400073
Herstellerbezeichnung	Couples Advent Calendar 2026 (Lovehoney-Ref. 88189, 88190, 88191, 88192, 88588, 88593, 88594; Händler-Ref. 88191)
Hersteller des Kalenders	Lovehoney Group UK Ltd, 100 Locksbrook Road, Bath BA1 3EN, Vereinigtes Königreich
Vertrieb	Amorana, Schweiz
Konformität des Sets	Konformitätserklärung GPSR (Verordnung EU 2023/988) vom 18.06.2026, unterzeichnet von Lovehoney Group UK Ltd. EU-Vertreter: Lovehoney Group Germany GmbH, Hermann-Blankenstein-Str. 5, 10249 Berlin.
Verpackungsmasse (L x B x H)	38.5 x 28.8 x 15.1cm
Gewicht	2.61kg (verpackt); Artikel allein 1.413kg
Herstellungsland	China

2. Elektrische Toys

Womanizer Liberty 2 (WZ11B)

Typ	Klitorisstimulator
Hersteller	WOW Tech Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Str. 5, 10249 Berlin, Deutschland
Konnektivität	Keine (keine App, kein Bluetooth)
Wasserdichtigkeit	IPX7, wasserdicht (Herstellererklärung)
Akku	Lithium-Ionen, Modell 601523, 3.7V, 160mAh, 0.592Wh, 3.5g
Konformität	CE (RoHS 2011/65/EU und 2015/863, EMV 2014/30/EU), allgemeine Produktsicherheit (Verordnung EU 2023/988), Batterien (Verordnung EU 2023/1542), Transporttests UN38.3
REACH-Stoffe (SVHC)	Keine Stoffe der Kandidatenliste über 0.1% (Erklärung vom 26.09.2023)
Materialien	Silikon, ABS-Kunststoff (Lovehoney-Sicherheitshandbuch)
Ladedauer	Ca. 60min (magnetisches USB-Kabel)
Akkulaufzeit	Bis zu 120min (Lovehoney-Schnellstartanleitung)
Intensitätsstufen	8
Anwendung	Nur zur äusseren Stimulation der Klitoris. Nicht zur analen Anwendung. Reisesperre.

We-Vibe Sync Lite (SCL2A)

Typ	C-förmiger Paarvibrator
Hersteller	WOW Tech Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Str. 5, 10249 Berlin, Deutschland
Konnektivität	Bluetooth (2402 bis 2480MHz), We-Vibe-App
App-Daten	Ohne Konto nutzbar. Anonymisierte Nutzungsstatistiken, nur mit Einwilligung erhoben (Google Firebase), in der App deaktivierbar. Speicherung bis zu 14 Monate; Partnerverbindungsdaten werden nach 90 Tagen Inaktivität gelöscht.
Wasserdichtigkeit	IPX4, spritzwassergeschützt. Nicht untertauchen.
Akku	Lithium-Ionen, Modell 601623, 3.7V, 160mAh, 0.592Wh, 3g
Konformität	CE (RoHS 2011/65/EU und 2015/863, Funkanlagen 2014/53/EU), allgemeine Produktsicherheit (Verordnung EU 2023/988), Batterien (Verordnung EU 2023/1542), EU-Datenverordnung 2023/2854, Transporttests UN38.3
REACH-Stoffe (SVHC)	Blei (CAS 7439-92-1), 0.455%, in einem Metallteil des Motors; 1,3-Propansulton (CAS 1120-71-4), 0.24%, im Elektrolyt des Akkus; nicht zugänglich bei normalem und vorhersehbarem Gebrauch; laut Hersteller kein Risiko für die Nutzer:innen zu erwarten. Gemäss Gebrauchsanweisung verwenden und entsorgen.
Materialien	Silikon (Lovehoney-Sicherheitshandbuch)
Ladedauer	90min (We-Vibe-Anleitung)
Akkulaufzeit	Bis zu 45min (Lovehoney-Schnellstartanleitung)
Vibrationsmodi	10 (Low, Medium, High, Ultra, Pulse, Cha-Cha, Tease, Ramp, Tempo, Heartbeat)
Anwendung	Innere (G-Punkt) und äussere (Klitoris) Stimulation, wird beim Sex getragen. Nicht zur analen Anwendung. Mit einem feuchten Tuch reinigen, nicht untertauchen.

Lovehoney Bullet-Vibrator mit Fernbedienung, Roségold

Typ	Wiederaufladbarer Bullet-Vibrator mit kabelloser Fernbedienung und austauschbaren Aufsätzen
Hersteller	Lovehoney Ltd, 100 Locksbrook Road, Bath BA1 3EN, Vereinigtes Königreich. EU-Vertreter: WOW Tech Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Str. 5, 10249 Berlin, Deutschland
Fernbedienung	Funk 433.92MHz. Spritzwassergeschützt (IPX4)
Wasserdichtigkeit	IPX4, Bullet und Fernbedienung sind spritzwassergeschützt. Nicht untertauchen.
Akku	Fest eingebauter Lithium-Ionen-Akku, nicht austauschbar, Modell 751525, 3.7V, 240mAh, 0.888Wh, 4.61g
Konformität	CE (RoHS 2011/65/EU und 2015/863, Funkanlagen 2014/53/EU), allgemeine Produktsicherheit (Verordnung EU 2023/988), Batterien (Verordnung EU 2023/1542), Transporttests UN38.3
REACH-Stoffe (SVHC)	Keine Stoffe der Kandidatenliste über 0.1%
Materialien	ABS-Kunststoff, Taste aus Silikon
Ladedauer	Ca. 60min (USB-Kabel inklusive)
Akkulaufzeit	Bis zu 60min
Modi	3 Geschwindigkeiten und 7 Vibrationsmuster
Reisesperre	Bei ausgeschaltetem Gerät die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden gedrückt halten. Zum Entsperren wiederholen oder aufladen.
Warnhinweise	Erotikartikel für Erwachsene, kein Medizinprodukt. Vor dem Gebrauch auf Schäden prüfen; bei Schmerzen, Reizungen oder Fehlfunktionen die Anwendung abbrechen. Den Bullet nicht allein anal verwenden: Für die anale Anwendung ausschliesslich die dafür vorgesehenen Aufsätze gemäss deren Anleitung verwenden. Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden; kein Gleitmittel auf Silikon- oder Ölbasis und kein parfümiertes Massageöl mit Silikonprodukten. Von Herzschrittmachern und Magnetkarten fernhalten. Ladegerät und Kabel von Flüssigkeiten fernhalten. Das mitgelieferte USB-Kabel und einen geeigneten USB-Adapter verwenden; während des Ladens weder benutzen noch reinigen, nach dem Laden ausstecken. Nicht über 45°C oder direktem Sonnenlicht aussetzen; nicht zerlegen.
Quelle	Sicherheitshandbuch und Schnellstartanleitung von Lovehoney zum Kalender

3. Gebrauchsanweisung und Warnhinweise der elektrischen Toys

Gemeinsame Hinweise für alle elektrischen Toys des Kalenders, übernommen aus dem Lovehoney-Sicherheitshandbuch und den Anleitungen von Womanizer, We-Vibe und Arcwave. Die spezifischen Warnhinweise für den Bullet stehen in dessen Datenblatt oben.

Sicherheit

• Nur als Erotikartikel verkauft, nicht für medizinische Zwecke geeignet. Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.

• Nur für Erwachsene. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren: Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen, es reinigen oder warten. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Produkt nur unter Aufsicht oder nach Einweisung in die sichere Anwendung verwenden.

• Bei ärztlicher Behandlung oder wenn ein medizinisches Gerät verwendet wird, vor der Anwendung ärztlichen Rat einholen.

• Bei Hautreizungen, Schmerzen oder Unbehagen die Anwendung sofort abbrechen und ärztlichen Rat einholen.

• Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Piercings und Schmuck im Genitalbereich vor der Anwendung entfernen.

• Vor und nach jeder Anwendung reinigen. Das Produkt nicht mit anderen Personen als der Partnerin oder dem Partner teilen und bei Bedarf Schutzmassnahmen treffen (Übertragungsrisiko sexuell übertragbarer Infektionen).

• Nicht verwenden, wenn die Oberfläche Risse oder Abnutzungserscheinungen aufweist. Produkt und Ladegerät regelmässig prüfen; bei Beschädigungen nicht verwenden.

• Sofern nicht anders angegeben, sind die Toys nicht für die anale Anwendung vorgesehen. Den Bullet nicht allein anal verwenden: ausschliesslich die dafür vorgesehenen Aufsätze verwenden.

• Produkt und Akku keinen Temperaturen über 45°C aussetzen. Nicht zerlegen oder beschädigen.

• Der Lademagnet kann Herzschrittmacher beeinflussen: das Produkt nicht direkt über einem Herzschrittmacher verwenden und ärztlichen Rat einholen. Karten mit Magnetstreifen fernhalten.

• Bei Fehlfunktionen das Produkt ausschalten und den Support des Herstellers kontaktieren.

Laden

• Vor der ersten Verwendung prüfen, dass die Netzspannung nicht höher ist als die auf dem Ladegerät angegebene. USB-Netzadapter nicht inklusive.

• Das Produkt während des Ladens weder benutzen noch reinigen. Ladegerät und Kabel nie in Flüssigkeiten tauchen.

• Kabel nach jedem Ladevorgang ausstecken. Regelmässig aufladen, auch bei Nichtgebrauch, um den Akku zu schonen (fest eingebaut, nicht austauschbar).

Gleitmittel

Nur Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden, wie das im Kalender enthaltene. Keine parfümierten oder alkoholhaltigen Gleitmittel, Gele oder Massageöle mit den Toys verwenden (das Massageöl im Kalender ist nur für die Körpermassage bestimmt). Kein Gleitmittel auf Silikonbasis mit Silikon-Toys verwenden.

Reinigung und Aufbewahrung

Wasserdichtes Toy IPX7 (Liberty 2): mit lauwarmem Wasser und milder Seife oder einem Toy-Reiniger abspülen, dann trocknen. Toys IPX4 (Sync Lite, Bullet): mit einem feuchten Tuch und einem Toy-Reiniger reinigen, nicht untertauchen. Trocken, vor Sonnenlicht geschützt im Beutel aufbewahren.

4. Pflegeprodukte

Gleitgel Womanizer Toy Gel auf Wasserbasis, 60ml

Hersteller	Lovehoney Group UK Ltd, Bath, Vereinigtes Königreich
Marke	Womanizer (hergestellt für Lovehoney Group)
Status	Laut Sammlung der CE-Erklärungen von Lovehoney keine CE-Kennzeichnung.
Zusammensetzung	Aqua (Water), Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Lactic Acid
pH-Wert	4.0 bis 5.5
Vorsichtsmassnahmen	Kein Verhütungsmittel. Kompatibel mit Latexkondomen. Bei Unbehagen oder Reizungen die Anwendung abbrechen. Kontakt mit den Augen vermeiden; bei Kontakt gründlich mit Wasser ausspülen. Nicht verschlucken. Bei Raumtemperatur, gut verschlossen und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
Allergene	Keine deklarationspflichtigen Allergene in der Zusammensetzung
Haltbarkeit nach dem Öffnen	36 Monate
Quelle	Lovehoney-Sicherheitshandbuch des Kalenders und Konformitätsübersicht von Amorana (November 2026); Lovehoney-Sicherheitsdatenblatt, Oktober 2026

Lovehoney Massageöl Vanille, 30ml

Hersteller	Lovehoney Ltd, Bath, Vereinigtes Königreich
Status	Kosmetikum ohne Abspülen, konform mit Verordnung (EG) Nr. 1223/2009
Zusammensetzung (INCI)	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma)
Vorsichtsmassnahmen	Nur zur äusserlichen Anwendung. Nicht auf verletzter oder gereizter Haut anwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Unbehagen oder Reizungen die Anwendung abbrechen. Nicht mit den Toys verwenden. Kühl und trocken, vor Sonnenlicht geschützt und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
Allergene	Enthält Parfum. In der Zusammensetzung sind keine Duftstoffallergene separat aufgeführt.
Haltbarkeit nach dem Öffnen	6 Monate
Quelle	Lovehoney-Sicherheitshandbuch des Kalenders und Konformitätsübersicht von Amorana (November 2026); Sicherheitsbericht für kosmetische Mittel (CPSR) vom 24.12.2024

Lovehoney Lustbalsam mit Menthol, 7g

Hersteller	Lovehoney Ltd, Bath, Vereinigtes Königreich
Status	Kosmetikum ohne Abspülen für die Vulva, konform mit Verordnung (EG) Nr. 1223/2009
Zusammensetzung (INCI)	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Beeswax, Tridecyl Trimellitate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric Triglyceride, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Menthol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Tocopheryl Acetate, Propylparaben, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Isobornyl Acetate, Bisabolol, Phenoxyethanol, Triticum Vulgare (Wheat) Bran Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Linoleic Acid
Vorsichtsmassnahmen	Nur zur äusserlichen Anwendung. Kein Lippenbalsam. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Unbehagen oder Reizungen die Anwendung abbrechen. Bei Raumtemperatur, vor Hitze und Sonnenlicht geschützt und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
Allergene	**Enthält Süssmandelöl: nicht empfohlen für Personen mit Nussallergie.** Enthält ausserdem Macadamia- und Sojaöl sowie Weizenkleieextrakt.
Haltbarkeit nach dem Öffnen	6 Monate
Quelle	Lovehoney-Sicherheitshandbuch des Kalenders und Konformitätsübersicht von Amorana (November 2026); Sicherheitsbericht für kosmetische Mittel (CPSR) vom 23.12.2024

Lovehoney Fresh Toy Wipes Reinigungstücher für Toys, 10 Stück

Hersteller	Lovehoney Ltd, Bath, Vereinigtes Königreich
Anwendung	Nur zur Reinigung von Toys, mit allen Toys kompatibel. Nicht für die Haut bestimmt.
Trägermaterial	Vliesstoff aus Holzzellstofffasern
Zusammensetzung der Lösung	Aqua (Water), Propylene Glycol, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid
Vorsichtsmassnahmen	Kontakt mit den Augen vermeiden (leicht reizend). Toys nach der Anwendung abspülen und Hände waschen. Nicht verschlucken (gesundheitsschädlich beim Verschlucken). Packung nach Gebrauch wieder verschliessen. Von Hitze und Flammen fernhalten. Kühl, trocken, vor Sonnenlicht geschützt und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
Allergene	Keine Duftstoffallergene in der Zusammensetzung
Haltbarkeit nach dem Öffnen	24 Monate
Quelle	Lovehoney-Sicherheitshandbuch des Kalenders und Konformitätsübersicht von Amorana (November 2026); Lovehoney-Sicherheitsdatenblatt, April 2026

5. Accessoires und Toys ohne Elektronik

Artikel	Materialien	Spezifische Warnhinweise
Rabbit-Aufsatz für den Bullet	Silikon	Etwas Gleitmittel auf Wasserbasis auf den Bullet geben, bevor er in den Aufsatz eingeführt wird.
Penisring-Aufsatz für den Bullet	Silikon	Etwas Gleitmittel auf Wasserbasis auf den Bullet geben, bevor er in den Aufsatz eingeführt wird. Maximal 30min pro Anwendung, 60min Pause. Nicht damit einschlafen. Bei Blutgerinnungsstörungen, Gefässerkrankungen, Diabetes oder Nervenerkrankungen ärztlichen Rat einholen. Schützt weder vor Schwangerschaft noch vor sexuell übertragbaren Infektionen.
Fingervibrator-Aufsatz	Silikon	Etwas Gleitmittel auf Wasserbasis auf den Bullet geben, bevor er in den Aufsatz eingeführt wird.
Analkugel-Aufsatz	Silikon	Etwas Gleitmittel auf Wasserbasis auf den Bullet geben, bevor er in den Aufsatz eingeführt wird. Grosszügig Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden. Nicht ohne Reinigung vom Anus zur Vagina wechseln. Nicht vollständig einführen. Nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder betäubenden Cremes verwenden. Bei Schmerzen abbrechen.

Artikel	Materialien	Spezifische Warnhinweise
Prostata- / G-Punkt-Aufsatz	Silikon	Etwas Gleitmittel auf Wasserbasis auf den Bullet geben, bevor er in den Aufsatz eingeführt wird. Grosszügig Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden. Nicht ohne Reinigung vom Anus zur Vagina wechseln. Nicht vollständig einführen. Nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder betäubenden Cremes verwenden. Bei Schmerzen abbrechen.
G-Punkt-Dildo-Aufsatz	Silikon	Etwas Gleitmittel auf Wasserbasis auf den Bullet geben, bevor er in den Aufsatz eingeführt wird. Grosszügig Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden. Nicht ohne Reinigung vom Anus zur Vagina wechseln. Nicht vollständig einführen. Nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder betäubenden Cremes verwenden. Bei Schmerzen abbrechen.
Mini-Wand-Aufsatz	Silikon	Etwas Gleitmittel auf Wasserbasis auf den Bullet geben, bevor er in den Aufsatz eingeführt wird.
Analplug mit Kristall	Aluminium, Acryl	Grosszügig Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden. Nicht ohne Reinigung vom Anus zur Vagina wechseln. Nicht vollständig einführen. Nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder betäubenden Cremes verwenden. Bei Schmerzen abbrechen.
Liebeskugeln	Silikon	Mit 15min beginnen und die Dauer schrittweise steigern. Zum Entfernen sanft an der Rückholschlaufe ziehen.
Verstellbarer Penisring	Silikon	Maximal 30min pro Anwendung, 60min Pause. Nicht damit einschlafen. Bei Blutgerinnungsstörungen, Gefässerkrankungen, Diabetes oder Nervenerkrankungen ärztlichen Rat einholen. Schützt weder vor Schwangerschaft noch vor sexuell übertragbaren Infektionen.
Masturbator für den Penis	TPE (thermoplastisches Elastomer)	Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden.

Artikel	Materialien	Spezifische Warnhinweise
Hand- und Fussfesseln	Zinklegierung, Polyester, Polyamid, Neopren	Eine gefesselte Person nie unbeaufsichtigt lassen. Zwei Finger Platz zwischen Fessel und Haut lassen. Vorher ein Safeword vereinbaren. Bei Schmerzen oder Unbehagen abbrechen.
Hogtie-Fessel (Hände auf dem Rücken)	Zinklegierung, Polyester, Polyamid, Nylon	Eine gefesselte Person nie unbeaufsichtigt lassen. Zwei Finger Platz zwischen Fessel und Haut lassen. Vorher ein Safeword vereinbaren. Bei Schmerzen oder Unbehagen abbrechen.
Nippelsauger	Silikon	Maximal 10min pro Anwendung, 30min Pause zwischen den Anwendungen, insgesamt maximal 30min innerhalb von 12h.
Augenbinde	Polyester, Polyamid	Eine gefesselte Person nie unbeaufsichtigt lassen. Zwei Finger Platz zwischen Fessel und Haut lassen. Vorher ein Safeword vereinbaren. Bei Schmerzen oder Unbehagen abbrechen.
Mini-Paddle	Polyester, PVC	Eine gefesselte Person nie unbeaufsichtigt lassen. Zwei Finger Platz zwischen Fessel und Haut lassen. Vorher ein Safeword vereinbaren. Bei Schmerzen oder Unbehagen abbrechen.
Kartenspiel mit Stellungen	Karton	—
Womanizer-Dekoration	Glas	—

6. Akkus und Entsorgung

Die elektrischen Toys enthalten fest eingebaute Lithium-Ionen-Akkus. Nur mit dem mitgelieferten Kabel und gemäss Gebrauchsanweisung aufladen. Geräte und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen, sondern an einer Verkaufsstelle oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgeben.