English (EN) 1
Français (FR) 2
Deutsch (DE) 3
Español (ES) 4
Italiano (IT) 5

EN LUXURY SEX TOY ADVENT CALENDAR 2026

Manufactured for: Lovehoney Ltd., 100 Lockbrook Road, Bath, BA1 3EN, UK

EU 9Pr. Wow TECH Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Straße 5, 10249, Berlin, Deutschland

Made in China

Please read this document carefully before first use.
Keep this manual for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

The following warnings apply to all products:

WARNING

Sold as a novelty product only. Not suitable for medical purposes. Only use as directed for the intended purpose. Keep out of reach of children. Do not use under a physician's care and/or have a condition requiring the use of any medical device, please consult your physician before using this product. Stop using the product immediately if you experience any skin irritation, pain or discomfort and consult your physician.

This product can be used by adults only. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge may only use the product if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children. Do not use in the swollen or inflamed areas of skin.

Remove piercings or jewellery in the genital area before use.

Unless otherwise specified, the product is not designed for anal use. Do not use anally!

Always clean the product before and after use according to the instructions given in this manual.

To avoid damage to the product, the product and its battery must not be exposed to temperatures above 45°C, be dismantled or mechanically or electrically damaged.

Sharing sex toys may transmit sexual diseases. Do not share your sex toys with users other than your partner. Use protective measures with your partner if necessary. Do not use the toy if you detect any cracks or signs of degradation in the cover material.

Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight.

We recommend using a water-based lubricant with your product. To prevent damage to the product, do not use perfumed, alcohol-based lubricants, gels or massage oils with the product. Do not use silicone-based lubricants with silicone products.

To prevent stains, do not place the soft side of your product on an absorbent surface.

In addition to all product warnings, the following products require the below warnings:

USB RECHARGEABLE BULLET VIBRATOR WITH REMOTE CONTROL (1) WE-VIBE SYNC LITE APP-CONTROLLED COUPLE'S VIBRATOR (10) ARCWAVE ZING MASTURBATOR (17) MINI MASSAGE WAND VIBRATOR (20) WOMANIZER ENHANCE CLITORAL SUCTION STIMULATOR (24)

Check the charge and the product regularly for damage and do not use in any case of damage.

Magnetic fields can influence mechanical and electronic components such as pacemakers. Do not use the product directly over a pacemaker. Contact your physician for more information.

Keep cards with magnetic stripes (such as credit cards) away from the product, as they may be damaged by the product's magnets.

If your product appears to be functioning abnormally, turn it off and consult the support section of this manual.

FOR OPTIMAL USE OF THESE PRODUCTS, PLEASE FOLLOW THE FOLLOWING GUIDELINES:

To guarantee a long battery life, please charge the product regularly, even if not in use.

Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight.

This product is not designed for anal use. Do not use anally!

We recommend using a water-based lubricant with your product. To prevent damage to the product, do not use perfumed, alcohol-based lubricants, gels or massage oils with the product. Do not use silicone-based lubricants with silicone products.

CHARGING

Before the first use of the charging device, check the local voltage level, since the local voltage may not exceed the specifications when using this device, given on the charging device.

The product may only be charged at an appropriate, extra-low voltage corresponding to the marking on the product.

Do not use or clean the product while the battery is charging.

Never immerse the charging device or charging cable in water or other fluids.

This product contains batteries that are non-replaceable.

This product contains a rechargeable Li-ion battery.

Disconnect the charging cable from the electrical supply each time after the product has been charged.

NOTE ON BATTERIES

European regulations require that we provide the following information:

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste. As an end user, you are legally required to return used batteries. Please use official collection facilities such as the collection points provided for this purpose or anywhere batteries are sold. You can also return used batteries that we carry or have carried as new batteries to us. Please contact us at customercare@lovehoney.com. To prevent short circuits, the poles of lithium batteries should be taped batteries.ing. For safety reasons, we ask you not to send the batteries to us by mail and refer you to the regulations for sending hazardous goods provided by mail carriers.

If the batteries are permanently installed in the product, please do not try to remove them yourself. This may cause permanent damage to the device. Your obligations as a customer are otherwise regulated by the WEEE Directive and the national implementation law.

Please observe the information in the manual and the safety instructions to prevent waste and littering.

Used batteries contain harmful substances that can damage the environment or your health if they are not stored or disposed of properly. In particular, this applies to the improper handling of lithium batteries. Batteries also contain important raw materials such as iron, zinc, manganese or nickel, which can be recycled. Please observe the directions above regarding batteries to be recycled and protect the resulting impacts on the environment and human health from released pollutants.

The sign with the crossed-out waste bin means that you must not dispose of batteries and accumulators with household waste.

If the legal requirements are present, this sign means that the following symbols and chemical symbols must be used when labeling the batteries:

Hg: Battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass

Pb: Battery contains more than 0.004 per cent lead by mass

Cd: Battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass

NOTES ON THE DISPOSAL OF ELECTRICAL EQUIPMENT

European regulations require that we provide the following information:

We would like to point out to owners of electrical equipment that old electrical equipment must be collected separately from municipal waste in accordance with applicable legal regulations. Batteries and accumulators that are not enclosed in old devices must be removed from the old devices. You can also return old devices that are no longer used without being disclosed, must be separated from the old equipment in a non-destructive way before being given to a collection point for proper disposal. Please refer to the separate instructions for the disposal of batteries. The symbol of a crossed-out waste bin shown below and affixed to old electrical equipment also indicates that the equipment must be collected separately.

According to the WEEE Directive and the national implementation law, as distributors of electrical equipment, we are required to take back electrical equipment free of charge.

When you purchase a new electrical and electronic device, you can surrender an old electrical device for disposal. Small devices with no external dimensions as the new device to us free of charge. If your old electrical equipment is not stored in any dimensions in any dimension, you can also surrender it to us free of charge without purchasing a new device. Please contact us at customercare@lovehoney.com to arrange for the storage or the return of the old electrical equipment. Alternatively, you would like to ask you to refrain from shipping lighting equipment (such as bulbs), fuses and batteries for collection points provided by public waste management authorities to return lighting equipment or contact us directly at the aforementioned e-mail address.

You can also return old electrical equipment to any of the collection points run by the public waste management authorities. You are making an important contribution to the reuse, recycling and other recovery of old appliances by handing in old electrical equipment for separate collection at the collection group.

As the end user, you are responsible for deleting personal data from the used electrical equipment before handing it in for disposal.

Please observe the information in the manual and safety instructions to prevent waste, and please dispose of packaging properly.

MINT ORGASM BALM 7G / 0.25OZ.

For external use only. Store at room temperature, away from heat and direct sunlight. Keep out of reach of children. Discontinue use if discomfort or irritation occurs. Avoid contact with eyes. Not a lip cream. Contains: Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil.

WOMANIZER SEX OIL 30ML / 1 FL OZ.

Store in a cool dry place away from direct sunlight and out of reach of children. For external use only. Do not use on broken or damaged skin. Discontinue use if irritation occurs. Avoid contact with eyes.

WOMANIZER TOY GEL 60ML / 2 FL OZ.

For external use only. Not a contraceptive. Avoid contact with eyes. Store at room temperature. Keep out of reach of children. Discontinue use if discomfort or irritation occurs.

FRESH SEX TOY WIPES (10 WIPES)

Avoid contact with eyes. Compatible with all sex toys. Store in a cool dry place away from direct sunlight and out of reach of children. Discontinue use if discomfort or irritation occurs.

Rinse toys and hands after use.

RABBIT VIBRATOR SLEEVE (3) CRYSTAL BUTT PLUG (6) CLASS DILDO (13) ANAL BEADS (21) G-/P-SPOT MASSAGER (23)

Before use, consult your physician if you have any of the following health conditions: a blood clotting disorder, genital herpes, diabetes, heart disease, rectal bleeding, active Crohn's disease or active Ulcerative Colitis (UC). If you experience any complications when using this device, discontinue use immediately and seek medical attention. If you have concerns regarding your health, do not be shy to consult your doctor before using this device.

Disinfect directly after each anal use.

Failure to sufficiently lubricate may cause tearing of the delicate skin lining the anus.

To prevent the transfer of bacteria, do not swap the product from the anus to the vagina without washing the toy with soap and water or toy cleaner first.

Misuse of anal stimulators/prostate massagers may cause bruising, painful injury or, in rare cases, permanent damage to the anus.

Do not use anal stimulators/prostate massagers under the influence of alcohol or drugs, since such use may impair the user's judgement and ability to use the product safely.

Do not use desensitising sprays or creams prior to insertion, as this will prohibit your pain sensors from responding.

Do not use the device if you have a decreased sensation of pain in the area of the anus, since this could hinder your ability to detect possible injury.

Do not attempt to insert the product completely into the anus. Should this occur, seek medical attention immediately. The perineum stimulator and/or base should sit comfortably outside of the body (if applicable).

NIPPLE AND CLITORAL CLAMPS (14)

Limit use to a maximum of 10 minutes per use. Prolonged use of the product (i.e. without breaks) may cause permanent injury. Allow 30 minutes between each use. Never wear clamps more than 30 minutes (in total) in 12 hours.

COUPLE'S COCK RING (5)

If you experience discomfort or pain during use while erect, discontinue sexual activity and avoid sexual arousal to allow your erection to subside before attempting removal. Removal of a penis ring while erect may cause bruising, painful injury or permanent damage to the penis, scrotum and/or testes.

Do not use the penis ring if you have decreased hand strength because this may make removal of the penis ring difficult.

Limit use of penis rings to a maximum of 30 minutes per use.

Prolonged use of the product (i.e. without removal) may cause permanent injury to the penis. Allow 60 minutes between each use.

It is not recommended to wear the product while doing sports. If you do, stop immediately if you feel pain or discomfort.

Do not wear the product during high-impact sports.

Please use precaution when combining penis rings with toys simultaneously.

Misuse of a penis ring may cause bruising, painful injury or permanent damage to the penis and/or testes.

Discontinue use if genitals feel cold or you experience penile discomfort such as irritation, swelling, discolouration or loss of sensation. Consult your physician if this does not subside once the penis ring has been removed.

Be aware, some users may experience any of the following health conditions: a blood clotting disorder, peripheral vascular disease, diabetes or nerve disease. Do not use the penis ring before consulting your physician.

Penis rings do not prevent pregnancy or sexually transmitted infections.

Do not fall asleep while wearing a penis ring since prolonged use may cause permanent injury to the penis, scrotum and/or testes.

Do not use penis rings under the influence of alcohol or drugs, since such use may impair the user's judgement and ability to use the product safely.

Do not use penis rings if you have a decreased sensation of pain in any area of the penis, since this could hinder your ability to detect possible injury.

If you have concerns regarding your health, don't be shy and consult your doctor before using this penis ring.

If you have symptoms of erectile dysfunction, for example the inability to achieve an erection that is sufficient for sexual intercourse, consult your physician prior to using this penis ring to avoid a potentially harmful delay in diagnosing any of the most common causes of this condition, such as diabetes, multiple sclerosis, cirrhosis of the liver, chronic renal failure or atherosclerosis.

Use of penis rings may aggravate already existing medical conditions of the penis or scrotum, including Peyronie's disease, priapism, penile cancer, skin issues (pain, curvature, discolouration, swelling erection), penile priapism (persistent, usually painful erection of the penis as a consequence of prolonged sexual arousal not related to sexual arousal), and urethral strictures (a urethral stricture is an area of hardened tissue which narrows the urethra, sometimes making it difficult to urinate).

Use of a penis ring may bruise or rupture the blood vessels within the penis. Be vigilant for symptoms including pain, swelling, numbness eye valve pulmonary such as the skin or mucous membrane, caused by a minute haemorrhage), blood in the ejaculate (caused by a minute haemorrhage), swelling filled with blood resulting from a break in a blood vessel).

THE HUDFOLDS WRIST & ANKLE RESTRAINTS (11) MINI PADDLE (16) UNDER-MATTRESS RESTRAINT (18) PINWHEEL (16)

Follow these tips to ensure play is safe and fun for everyone involved:

- Never leave an individual unsupervised.
- During restraint play, always leave room to slide two fingers between the restraint and the wearer's skin.
- Only use products as intended and for no other use.
- In case of a product becoming painful or uncomfortable, stop immediately.
- Choose an easy-to-remember safe word in advance that either partner can use to indicate that they want play to stop.
- Do not leave restraints in contact with an absorbent surface if it becomes wet.

MATERIALS/INGREDIENTS

USB RECHARGEABLE BULLET VIBRATOR WITH REMOTE CONTROL	ABS plastic, Silicone button.
WOMANIZER TOY GEL (60ML / 2 FL OZ.)	Water, Glycerin, Hydroxyethylcellulos, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate,Lactic acid.
FRESH SEX TOY WIPES (10 PIECES)	Aloe Barbadensis Leaf Extract, Nonwoven fabric, Ingredients: Aqua (Water), Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid.
RABBIT VIBRATOR SLEEVE	Silicone.
CRYSTAL BUTT PLUG	Aluminium and Acrylic.
COUPLE'S COCK RING	Silicone.
FINGER VIBRATOR SLEEVE	Silicone.
RIBBED STROKER	TPE.
VANILLA MASSAGE OIL (30ML / 1 FL OZ.)	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Parfum (aroma).
MINT ORGASM BALM (7G / 0.25 OZ.)	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Beeswax, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Menthol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Menthol Lactate (Peppermint) Oil, Eucalyptus Globulus Oil, Parfum (Fragrance), Tritium Vulgare (Wheat) Bran Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Calendula Officinalis Flower Extract, Linalool, Acid.
WE-VIBE SYNC LITE APP-CONTROLLED COUPLE'S VIBRATOR	ABS plastic, Silicone.
WRIST & ANKLE RESTRAINTS	Zinc alloy, Polyester, Polyamide, Neoprene.
KEGEL BALLS	Silicone.
GLASS DILDO	Glass.
NIPPLE AND CLITORAL CLAMPS	Silicone, Iron.
HOLD-UPS	Nylon.
MINI PADDLE	Polyester, PVC.
PINWHEEL	Zinc alloy.
ARCWAVE ZING MASTURBATOR	ABS plastic, Silicone.
UNDER-MATTRESS RESTRAINT	Polypropylene, Iron and Polyoxymethylene.

MATERIALS/INGREDIENTS

SEX POSITION SNAP CARD GAME	Card.
SEXY DICE	Acrylic.
MINI MASSAGE WAND VIBRATOR	Silicone, ABS plastic.
ANAL BEADS	Silicone.
BODY JEWELLERY	Iron, Acrylic.
G-/P-SPOT MASSAGER	Silicone.
WOMANIZER ENHANCE CLITORAL SUCTION STIMULATOR	Silicone, ABS plastic.

FR CALENDRIER DE L'AVENT DE SEXTOYS DE LUXE 2026

Veuillez lire attentivement ce document avant la première utilisation. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer ultérieurement.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Les avertissements suivants sont valables pour tous les produits :

AVERTISSEMENT

Vendu uniquement en tant qu'article de gadget d'divertissement. N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser sous un usage médical. Si vous suivez actuellement un traitement médical ou si vous souffrez d'une affection nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin traitant avant d'utiliser cet appareil. Renoncez immédiatement à utiliser cet appareil si vous ressentez des irritations cutanées, des douleurs ou une sensation de malaise et consultez votre médecin traitant.

Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes. Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires doivent être placées sous supervision et recevoir des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les dangers éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil ni effectuer son nettoyage et sa maintenance. Ne pas utiliser sur des zones gonflées ou enflammées de la peau.

Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation.

Sauf indication contraire, le produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser par voie anale !

Nettoyez toujours le produit avant et après son utilisation en vous conformant aux instructions données dans le manuel.

Pour éviter tout endommagement, ne pas exposer ou non chargeur à des températures supérieures à 45°C, ne tentez jamais de le démonter et évitez tout endommagement de nature électrique.

Partager des sex toys peut favoriser la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos sex toys avec des personnes autres que votre partenaire habituel et utilisez des mesures de protection si cela s'avère nécessaire. N'utilisez pas le produit si vous détectez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture.

À conserver dans un endroit sec et sécurisé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Nous vous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau pour l'usage de l'appareil. Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base de silicone ou d'alcool.

Ne placez pas la partie souple de votre appareil sur une surface absorbante afin d'éviter les taches.

En plus des avertissements valables pour tous les produits, les avertissements ci-dessous sont valables pour les produits suivants :

MINI VIBROMASSEUR RECHARGEABLE USB AVEC TELECOMMANDE (1) STIMULATEUR CONNECTÉ POUR COUPLE WE-VIBE SYNC-LITE (10) MASTURBATEUR ARCWAVE ZING (17) MINI VIBROMASSEUR BAGUETTE MAGIQUE (20) WOMANIZER ENHANCE STIMULATEUR CLITORIDIEN (24)

Vérifiez régulièrement l'état du chargeur et de l'appareil et renoncez à utiliser l'appareil si certains dommages sont constatés.

Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. Ne pas utiliser le produit directement au-dessus du stimulateur cardiaque. Si vous êtes concerné, veuillez consulter votre médecin traitant pour obtenir de plus amples renseignements. Ne pas placer des cartes avec des bandes magnétiques (par exemple, des cartes de crédit) à proximité du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant incorporé.

Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement, veuillez l'éteindre et contacter le service d'assistance sur notre site web.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE CET APPAREIL, VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES :

Pour garantir une longue autonomie, veuillez régulièrement recharger l'appareil, même si vous ne l'utilisez pas. Si l'appareil doit être stocké sans être utilisé pendant une longue période, les piles peuvent commencer à s'user.

À conserver dans un endroit sec sans exposition directe au soleil.

Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser pour des pénétrations anales !

Nous vous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau pour l'usage de l'appareil. Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base de silicone ou d'alcool.

CHARGE

Avant la première utilisation du chargeur, vérifiez le voltage local car celui-ci ne doit pas excéder la valeur indiquée sur celui-ci.

L'appareil ne doit être rechargé qu'à un voltage approprié et extrêmement bas correspondant à celui indiqué sur l'appareil.

N'utilisez et ne nettoyez pas le produit pendant le chargement de la batterie.

N'immergez jamais le chargeur ou le câble de recharge dans de l'eau ou dans d'autres fluides.

L'appareil contient des piles non remplaçables.

Cet appareil contient une pile li-ion rechargeable.

Débranchez le câble de charge de l'alimentation électrique après chaque processus de charge.

CONSIGNES RELATIVES AUX BATTERIES

La réglementation européenne nous impose de transmettre les consignes suivantes :

Les batteries et les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de restituer les batteries usagées. Pour ce faire, utilisez les points de dépôt officiels tels que les points de collecte des services publics d'élimination des déchets. Les batteries peuvent également être restituées dans les magasins où elles sont neuf peuvent nous être retournées. Pour cela, vous pouvez nous contacter à cette adresse : customercare@lovehoney.com. Pour éviter tout risque de

MATERIAUX/INGREDIENTS

LINGETTES NETTOYANTES POUR SEXTOYS FRESH (PAQUET DE 10)	Lingettes: Fibre de pâte de bois non filaste. Ingrédients: Aqua (eau), Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid.
MANCHON VIBROMASSEUR LAPIN	Fabriqué en silicone.
BANDEAU POURLES YEUX	Fabriqué en polyester et polyamide.
ANNEAU PÉNIEN COUPLE	Fabriqué en silicone.
PLUG ANAL BASE CRISTAL	Fabriqué en aluminium et acrylique.
DOIGT VIBRANT	Fabriqué en silicone.
MANCHON DE MASTURBATION RAINURÉ	Fabriqué en TPE.
HUILE DE MASSAGE À LA VANILLE (30ML / 1 FL OZ.)	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma).
BAUME ORGASMIQUE À LA MENTHE (7G / 0.25 OZ.)	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Beeswax, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Menthol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Menthol Lactate (Peppermint) Oil, Eucalyptus Globulus Oil, Parfum (Fragrance), Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tritium Vulgare (Wheat) Bran Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Ruscus Hypoglossum Root Extract, Ruscus Vesicubosus Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Linalool, Acid.
STIMULATEUR CONNECTÉ POUR COUPLE WE-VIBE SYNC LITE	Fabriqué en silicone.
MENOTTES ET CHEVILLÈRES	Fabriqué en alliage de zinc, polyester, polyamide et néoprène.
BOULES DE KEGEL	Fabriqué en silicone.
GODE EN VERRE	Fabriqué en verre.
PINCES À TÉTONS ET CLITORIS	Fabriqué en silicone et fer.
SAC	Fabriqué en nylon.
PETITE PALETTE À FESSÉE	Fabriqué en polyester et PVC.
MOULINET	Fabriqué en alliage de zinc.
MASTURBATEUR ARCWAVE ZING	Fabriqué en silicone et plastique ABS.
ATTACHE-TOUS MATELAS	Fabriqué en polypropylène, fer et polyoxyméthylène.
JEU DE CARTES SNAP POSITIONS SEXUELLES	Carte.
JEU DE DÉ SEXUEL	Fabriqué en acrylique.
MINI VIBROMASSEUR BAGUETTE MAGIQUE	Fabriqué en silicone et plastique ABS.
PERLES ANALES	Fabriqué en silicone.
BIJOUX DE CORPS	Fabriqué en fer et acrylique.
MASSEUR POINT G/P	Fabriqué en silicone.
WOMANIZER ENHANCE STIMULATEUR CLITORIDIEN	Fabriqué en silicone et plastique ABS.

DE LUXURIÖSER SEXTOY-ADVENTSKALENDER 2026

Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig vor dem ersten Gebrauch. Bewahren Sie dieses Handbuch zum erneuten Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Warnhinweise gelten für alle Produkte:

WARNUNG

Dieses Produkt wird als Produktneuheit verkauft. Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Nicht für medizinische Zwecke geeignet. Wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden oder an einer Krankheit leiden, die die Verwendung eines Medizinprodukts erfordert, konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden. Schmerzen oder Beschwerden auftreten, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnissen fehlt, dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie in die sichere Bedienung des Produktes eingewiesen sind oder die Anwendung der damit verbundenen Gefahren verstehen. Das Produkt ist kein Spielzeug für Kinder. Kinder dürfen das Produkt nicht reinigen oder Arbeiten, die vom Benutzer durchgeführt werden müssen, durchführen. Nicht auf geschwollene oder entzündete Hautpartien verwenden.

Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch.

Wenn nicht anders angegeben, ist das Produkt nicht für die anale Anwendung konzipiert, nicht anal verwenden!

Reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch immer gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.

Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, dürfen Sie das Produkt und seinen Akku keinen Temperaturen über 45°C aussetzen, sie nicht auseinandernehmen und sie nicht mechanisch oder elektrisch beschädigen.

Über Sexspielzeuge können Geschlechtskrankheiten übertragen werden. Teilen Sie Ihre Sexspielzeuge nur mit Ihrem Sexualpartner. Benutzen Sie beim Sex mit einem Partner gegebenenfalls Schutzmaßnahmen.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

An einem kühlen, trockenen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren.

Wir empfehlen die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis für Ihr Produkt. Verwenden Sie keine parfümierten Gleitmittel, Gele oder Massageöle auf Silikon- oder Alkoholbasis, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

LADEN

Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch des Ladegeräts die Spannung vor Ort, damit diese nicht die auf dem Ladegerät angegebenen Werte für Netzspannung nicht überschreitet.

Das Produkt darf nur mit einer geeigneten Niederspannung betrieben werden, wie auf der Kennzeichnung am Produkt angegeben.

Verwenden Sie das Produkt nicht während des Aufladens.

Tauchen Sie das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Das Produkt enthält nicht austauschbare Batterien/Akkus.

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Trennen Sie nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis.

HINWEISE ZU BATTERIEN

Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet:

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endverbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Nutzen Sie dafür die öffentlichen Rücknahmestellen wie zum Beispiel unsere Sammelstellen oder überall, wo Batterien verkauft werden. Altbatterien, die wir als Neubatterie führen oder geführt haben, können Sie uns zurückgeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu per E-Mail an customercare@lovehoney.com. Zur Vermeidung von Kurzschlüssen sollten die Pole von Lithiumbatterien überklebt werden. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, Batterien nicht per Post an uns zu senden und verweisen dazu auf die Regelungen zum Versand von Gefahrgütern durch Postdienstleister.

Sollten die Batterien in dem Produkt fest verbaut sind, versuchen Sie bitte nicht selbst, sie zu entfernen. Dies könnte das Gerät dauerhaft beschädigen. Ihre Pflichten als Kunde richten sich im Übrigen nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz.

Zur Abfallvermeidung und zur Vermeidung von Vermüllung sollten die Hinweise in der Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise beachtet werden.

Gebrauchte Batterien enthalten Schadstoffe, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Besonders gilt dies beim unsachgemäßen Umgang mit lithiumhaltigen Batterien. Batterien enthalten auch wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel, die recycelt werden können. Beachten Sie die genannte Sammlung empfohlen die Wiederverwertung dieser Rohstoffe und schützen Sie durch die Entsorgung von Altbatterien die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Das Zeichen mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Unter diesen Zeichen müssen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen voraussichtlich die folgenden Bezeichnung bei der Kennzeichnung der Batterien verwendet werden:

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Prozent Quecksilber

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Massenprozent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Massenprozent Cadmium

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN

Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet:

Wir weisen Besitzer von Elektrogeräten darauf hin, dass Elektrogeräte getrennt vom Hausmüll gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden müssen. Batterien und Akkumulatoren sind vor der Entsorgung des Altgerätes zu entfernen, sofern das Altgerät zerstörungsfrei entfernt werden kann. Altgeräte sind vor der Entsorgung in einer zerstörungsfreien Weise von diesem zu trennen. Beachten Sie hierzu die gesonderten Hinweise.

Das nebenstehend abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Entsorgung hin.

Nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz sind wir als Vertreiber von Elektrogeräten zur unentgeltlichen Rücknahme unentgeltlich zurückzunehmen.

Bei Erwerb eines neuen elektrischen und Elektrogeräts können Sie uns ein Elektrogerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, kostenlos zur Entsorgung übergeben. Kleine Elektrogeräte ohne Abmessung größer als 25 Zentimeter ist, können Sie uns dieses ohne Erwerb eines neuen Gerätes kostenlos zurückgeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu per E-Mail an customercare@lovehoney.com. Alternativ möchten wir Sie bitten, die Rücksendung von Beleuchtungsmitteln (wie Lampen) zu vermeiden. Bitte nutzen Sie für eine Rückgabe von Altgeräten die kostenlosen Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder kontaktieren Sie uns unmittelbar unter der vorgenannten E-Mail-Adresse.

Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie sie nicht, wenn Beschädigungen festgestellt werden.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie

MATERIALIEN/INHALTSSTOFFE

WEIDERAUFLADBARER USB-BULLET-VIBRATOR MIT FERNBEDIENUNG	Hergestellt aus ABS-Kunststoff und Silikon.
WOMANIZER SEX TOY GEL (60ML / 2 FL OZ.)	Water, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Lactic acid.
FRISCH SEXTOY-REINIGUNGSTÜCHER (10ER PACK)	Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hazelwood Extract, Polyester, Polypropylene, Propylene Glycol, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid.
RABBIT-VIBRATOR-AUFSATZ	Hergestellt aus Silikon.
ANALKETTE	Hergestellt aus Polyester und Polyamid.
PENISRING FÜR PAARE	Hergestellt aus Silikon.
ANALPLUG MIT KRISTALL	Hergestellt aus Aluminium und Acryl.
FINGERVIBRATOR-HÜLLE	Hergestellt aus Silikon.
GERIPPTER MASTURBATOR	Hergestellt aus TPE.
VANILLE-MASSAGEÖL (30ML / 1 FL OZ.)	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma).
DER MUNDRAUM ANALPLUG-SET (10)	Hergestellt aus Silikon, Aluminium und Acryl.
ANALPERLEN	Hergestellt aus Silikon.
SCHLÄGE-FÜR-SCHLÄGE-PADDEL	Hergestellt aus Polyester und PVC.
WE-VIBE SYNC LITE APP-KONTROLLIERBARER PAARVIBRATOR	Hergestellt aus ABS-Kunststoff und Silikon.
HAND- UND FUSSFESSELN	Hergestellt aus einer Zinklegierung, Polyester, Polyamid und Neopren.
LIEBESKUGELN	Hergestellt aus Silikon.
GLASDILDO	Hergestellt aus Glas.
NIPPEL- UND KLITORISKLEMMEN	Hergestellt aus Silikon und Eisen.
STRUMPFHALTER	Hergestellt aus Nylon.
MINI-PADDEL	Hergestellt aus Polyester und PVC.
WARTENBERG-RAD	Hergestellt aus Edelstahl.
ARCWAVE ZING MASTURBATOR	Hergestellt aus ABS-Kunststoff und Silikon.
BETTFESSEL-SET	Hergestellt aus Polypropylen, Eisen und Polyoxymethylen.
SNAP SEXSTELLUNG-KARTENSPIEL	Hergestellt aus Karton.
SEXWÜRFEL	Hergestellt aus Acryl.
MINI-MASSAGESTAB	Hergestellt aus Silikon und ABS-Kunststoff.
ANALKETTE	Hergestellt aus Silikon.
KÖRPERSCHMUCK	Hergestellt aus Eisen und Acryl.
G-UND O-PUNKT MASSAGEGERÄT	Hergestellt aus Silikon.
WOMANIZER KLITORISSTIMULATOR	Hergestellt aus ABS-Kunststoff und Silikon.

ES CALENDARIO DE ADVIENTO DE JUGUETES ERÓTICOS DE LUJO 2026

Por favor lea este documento cuidadosamente antes del primer uso.
Conserve este manual para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes advertencias se aplican a todos los productos:

AVISO

Producto comercializado exclusivamente como producto lúdico. Utilice el producto únicamente para los fines previstos. Mantén el producto alejado de los niños. No lo utilice bajo supervisión médica y/o si padece alguna afección que requiera el uso de un dispositivo médico, consulte a su médico antes de usar el producto. Deje de utilizar el producto inmediatamente si experimenta irritación cutánea, dolor o malestar y consulta con su médico.

Este producto solo puede ser utilizado por adultos y personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento si cuentan con supervisión o las instrucciones adecuadas para el uso seguro del producto y comprenden los riesgos que entrañas. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por

Si tienes alguna inquietud sobre tu salud, no sientas vergüenza y consulta a tu médico antes de usar este anillo para el pene.

Si tienes síntomas de disfunción eréctil, es decir, imposibilidad de lograr una erección satisfactoria para una relación sexual, consulta con tu médico antes de usar este anillo para el pene para evitar una demora potencialmente perjudicial en el diagnóstico de cualquiera de las causas subyacentes, como enfermedad cardíaca, diabetes, esclerosis múltiple, consumo excesivo de alcohol, insuficiencia renal crónica o alcoholismo.

El uso de anillos para el pene puede agravar enfermedades preexistentes tales como la enfermedad de Peyronie (formación de un tejido endurecido en el pene que causa dolor, curvatura y desviación, en general durante la erección), priapismo (erección continua del pene, en general dolorosa como consecuencia de la enfermedad y no relacionada con la excitación sexual) y estenosis uretral (zona de tejido endurecido dentro de la uretra causando, en algunos casos, dificultad para orinar).

El uso de un anillo para el pene puede magullar o romper los vasos sanguíneos dentro del pene o el escroto, causando petequias (pequeños moretones rojos) o hematomas (moretones más grandes). Además, la elasticidad del miembro normalmente disminuirá a lo largo del tiempo con la formación de hematomas (inflamaciones localizadas llenas de sangre o rota de la ruta de vasos sanguíneos).

ANTIFAZ (4)
ATADURAS PARA MUÑECAS Y TOBILLOS (11)
MINIPALA DE CONTEO (16)
RESTRICCIONES PARA CAMA (18)
RUEDA DE WARTENBERG (16)

Elige el juguete sexual perfecto según el juego sea seguro y placentero para todos las personas que participen:

- Nunca dejes solo a una persona atada.
- En los juegos de inmovilización, deja siempre dos dedos de holgura entre las esposas o las ataduras y la piel de la persona inmovilizada.
- Utiliza los productos única y exclusivamente para el fin que han sido concebidos.
- Si el uso de un producto resulta doloroso o incómodo, deja de utilizarlo de inmediato.
- Elige de antemano una palabra de seguridad fácil de recordar que cualquiera de los participantes pueda usar para indicar que hay que interrumpir el juego.
- Para evitar las manchas, no coloques el producto sobre una superficie absorbente si se moja.

MATERIALES / INGREDIENTES	
BALA VIBRADORA RECARGABLE POR USB CON MANDO A DISTANCIA	Materiales: plástico ABS y silicona.
GEL WOMANIZER PARA JUGUETES SEXUALES (60ML / 2 FL OZ.)	INGREDIENTES: Water, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Lactic acid.
TOALLITAS LIMPIADORAS PARA JUGUETES SEXUALES FRESH (10 TOALLITAS)	Toallitas: Fibra de pulpa de madera no tejido Ingredientes: Aqua (Water), Propylene Glycol, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid.
FUNDA PARA VIBRADOR CONEJITO	Material: silicona.
ANTIFAZ	Material: poliéster y poliamida.
ANILLO PARA EL PENE PARA PAREJAS	Material: silicona.
PLUG ANAL CON JOYA	Materiales: aluminio y acrílico.
DEDAL VIBRADOR	Material: silicona.
MASTURBADOR ESTIRADO	Material: TPE.
ACEITE DE MASAJE SABOR VAINILLA (30ML / 1 FL OZ.)	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma).
BÁLSAMO ORGÁSMICO DE MENTA (70 / 0.25 OZ.)	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Tocopherol (Grape) Seed Oil, Beeswax, Tridecyl Trimellitate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric Triglyceride, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Menthol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Tocopheryl Acetate, Propylparaben, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Parfum, Gratiosina (Avocado) Oil, Isoborneol Acetate, Propylparaben, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Ferula Vesiculosa Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Linoleic Acid.
VIBRADOR CONTROLADO POR APLICACIÓN PARA PAREJAS WE-VIBE SYNC LITE	Material: silicona.
ATADURAS PARA MUÑECAS Y TOBILLOS	Material: aleación de zinc, poliéster, poliamida y neopreno.
BOLAS DE KEGEL	Material: silicona.
BOLAS DE VIDRIO	Material: vidrio.
PINZAS PARA PEZONES Y CLÍTORIS	Materiales: silicona y hierro.
MEDIAS	Material: nailon.
MINI PALA DE AZOTES	Materiales: poliéster y PVC.
RUEDA DE WARTENBERG	Material: aleación de zinc.
MASTURBADOR ARCWAVE ZING	Materiales: plástico ABS y silicona.
RESTRICCIONES PARA CAMA	Materiales: polipropileno, hierro y poliomnitorno.
JUEGO DE CARTAS SNAP DE POSICIONES SEXUALES	Material: cartón.
DADO ERÓTICO	Material: acrílico.
MINI VIBRADOR MASAJEADOR VARITA	Materiales: silicona y plástico ABS.
BOLAS ANALES	Material: silicona.
JOYAS PARA EL CUERPO	Materiales: hierro y acrílico.
MASAJEADOR PUNTO G Y P	Material: silicona.
SUCCIONADOR DE CLÍTORIS ENHANCE DE WOMANIZER	Materiales: plástico ABS y silicona.

CALENDARIO DELL'AVVENTO DI SEX TOY DI LUSSO 2026

Leggi attentamente questo documento prima del primo utilizzo.
Conserva questo manuale per consultazioni future.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Le seguenti avvertenze sono valide per tutti i prodotti:

ATTENZIONE

Venduto solo come novità. Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Non adatto a scopi medici. Se siete in cura da uno specialista e/o soffrite di un problema che richiede l'uso di un dispositivo medico, consultate il vostro medico prima di utilizzare questo prodotto. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di irritazioni cutanee, dolore o disagio e rivolgersi al vostro medico. Questo apparecchio può essere utilizzato solo da adulti e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure da persone prive di esperienza e conoscenza, solo se sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o se hanno ricevuto istruzioni dall'apparecchio in maniera sicura, e se ne hanno compreso i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini. Non utilizzare su aree di pelle gonfia o infiammata.

Non utilizzare se presenti piercing o gioielli nella zona intima.

Se non diversamente specificato, il prodotto non è destinato all'uso anale. Non utilizzare per via anale!

Pulire sempre il prodotto prima e dopo l'uso secondo le istruzioni riportate nel manuale.

Per evitare danni, il prodotto e la sua batteria non devono essere esposti a temperature superiori a 40°C, non devono essere immersi e non devono essere lavati meccanicamente o elettricamente.

La condivisione di giocattoli sessuali può trasmettere malattie sessuali. Non condividere i giocattoli sessuali con altre persone al di fuori del proprio partner. Se necessario, usare misure di protezione con il partner. Non utilizzare il giocattolo se si rilevano crepe o segni di deterioramento nel materiale di rivestimento.

Conservare in un luogo sicuro e asciutto senza esposizione diretta alla luce del sole.

Con il giocattolo, consigliamo di utilizzare un lubrificante a base di acqua. Per evitare danni, non utilizzare lubrificanti, gel o oli da massaggio profumati a base di alcohol o a base di silicone.

Non possiamo garantire la compatibilità del prodotto su una superficie assorbente per evitare macchie.

Oltre agli avvertimenti validi per tutti i prodotti, i seguenti avvertimenti sono validi per i seguenti prodotti:

MINI VIBRATORE BULLET RICARICABILE USB CON TELECOMANDO (1)
STIMOLATORE CONNESSO PER COPPIA WE-VIBE SYNC LITE (10)
MASTURBATORE ARCWAVE ZING (17)
MINI VIBRATORE WAND (20)
STIMOLATORE CLITORIDEO SUCCHIA CLITORIDE WOMANIZER ENHANCE (24)

Controllare regolarmente il cariconatatore e il giocattolo per verificare la presenza di eventuali danni o non utilizzare il dispositivo se i componenti sono danneggiati.

I campi magnetici possono influenzare componenti meccanici ed elettronici, quindi tenere il prodotto lontano da carte bancomat, CD e dischi rigidi di computer. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio medico. Non avvicinare al prodotto schede con bande magnetiche (per es. carte di credito), in quanto i magneti presenti nel prodotto potrebbero danneggiarle. Se il giocattolo sembra funzionare in modo anomalo, spegnerlo e consultare la sezione di assistenza sul nostro sito web.

PER UN USO OTTIMALE DEL PRODOTTO, SEGUIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE:

Per garantire una lunga durata della batteria, si prega di ricaricare il dispositivo regolarmente, anche se non utilizzato.

Conservare in un luogo sicuro e asciutto senza esposizione diretta alla luce del sole.

Questo apparecchio non è stato sviluppato per l'uso anale. Non utilizzare per via anale!

Con il giocattolo, consigliamo di utilizzare un lubrificante a base di acqua. Per evitare danni, non utilizzare lubrificanti, gel o oli da massaggio profumati a base di silicone o a base alcolica.

RICARICA

Prima dell'primo utilizzo del caricabatteria, verificare la tensione di alimentazione locale, in quanto quest'ultima non deve superare la tensione di uscita indicata sul caricabatteria.

L'apparecchio deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.

Non utilizzare o pulire il prodotto mentre la batteria è in carica.

Non immergere mai il caricabatteria o il cavo di ricarica in acqua o altri liquidi.

Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio.

Scollegare il cavo di ricarica dall'alimentazione elettrica dopo ogni ricarica.

INDICAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

In ottemperanza alle normative europee siamo tenuti a dare le seguenti indicazioni:

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. Il consumatore ha l'obbligo per legge di smaltire le batterie esauste. Usare i centri di raccolta ufficiali adibiti a questo scopo, come i punti di raccolta delle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti.

Le batteria esauste che diamo in dotazione come batterie nuove possono anche essere restituite a noi.

Per assistenza si prega di contattare customercare@lovehoney.com. Per evitare cortocircuiti, i terminali della batteria al litio devono essere coperti con nastro isolante prima della restituzione. Per motivi di sicurezza, invitiamo a rimuovere la batteria tramite posta e di ottenerci al regolamento dell'operatore postale riguardante l'invio di merci pericolose.

La batteria che sono installate in modo fisso al prodotto, non devono in nessun modo essere rimosse di propria iniziativa, altrimenti l'apparecchio potrebbe subire danni permanenti. Gli obblighi del consumatore sono altresì regolati dalle direttive WEEE e dalle leggi nazionali.

Per ridurre il consumo di energia e il rischio di danni, essere attenersi alle istruzioni del manuale e ai nostri tempi sulla sicurezza.

La batteria esaurita contenuta in questo prodotto che possono recare danno all'ambiente o alla salute se non conservate e smaltite correttamente. Questo pericolo è particolarmente alto per la batteria al litio. La batteria contengono, inoltre, importanti materie prime come ferro, zinco, manganeso o nichel che possono essere riutilizzate. La raccolta differenziata permette il riutilizzo di queste materie prime ed evita l'impatto di sostanze inquinanti sull'ambiente e sulla salute umana.

Il simbolo del bidone barrato indica che le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici.

Sotto questo simbolo devono essere utilizzate, a norma di legge, le seguenti sigle (Cd sul significato è riportato di seguito) per contrassegnare le batterie:

Hg: La batteria contiene più di 0,0005 percento peso di mercurio

Pb: La batteria contiene più di 0,004 percento peso di piombo

Cd: La batteria contiene più di 0,002 percento peso di cadmio

Indicazioni relative allo smaltimento di apparecchiature elettroniche e elettriche

In ottemperanza alle normative europee siamo tenuti a dare le seguenti indicazioni:

Segnaliamo ai proprietari di apparecchi elettronici ed elettrici che, in conformità con la normativa in vigore, i vecchi apparecchi devono essere raccolti separatamente dai rifiuti urbani. Le batterie e gli accumulatori che non sono montati in modo fisso agli apparecchi elettrici, nonché le lampade, che possono essere rimosse dall'apparecchio senza danno, devono essere rimosse dall'apparecchio prima che quest'ultimo venga consegnato al smaltimento designato. Per lo smaltimento delle batterie, si prega di attenersi alle seguenti indicazioni. Il simbolo del bidone sbarrato mostrato qui sotto e apposto sugli apparecchi elettronici e elettrici indica l'obbligo di raccolta separata.

Secondo la direttiva WEEE e le leggi nazionali siamo obbligati, come produttori di apparecchi elettronici e elettrici, a ritirare gratuitamente i vecchi apparecchi.

Quando si acquista un nuovo apparecchio elettronico o elettrico , è possibile restituire gratuitamente il vecchio apparecchio ai vostri rivenditori che svolgono le stesse funzioni del nuovo. Se il vecchio apparecchio non eccede i 25 cm su ogni lato, può essere restituito gratuitamente a prescindere dall'acquisto di un nuovo apparecchio. Per assistenza si prega di contattare customercare@lovehoney.com. Organizzeremo la restituzione dei vecchi apparecchi elettronici. Per motivi di sicurezza di prega di non inviare apparecchi con batterie installate. Se non è possibile rimuovere gli apparecchi di illuminazione, si prega di utilizzare i punti di raccolta delle pubbliche aziende di smaltimento dei rifiuti o contattarci direttamente all'indirizzo e-mail indicato sopra.

Presso i punti di raccolta delle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti è possibile consegnare anche i vecchi apparecchi elettronici e elettrici. Tramite la raccolta differenziata e la consegna dei vecchi apparecchi elettronici e elettrici presso punti di raccolta corretti si dà un importante contributo al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei vecchi apparecchi.

Le informazioni sopra riportate sono fornite per ottemperare agli obblighi sugli apparecchi da smaltire prima di consegnarci.

Per ridurre la produzione di rifiuti, occorre seguire le istruzioni del manuale e le avvertenze sulla sicurezza, e informarsi sulle possibilità di riparazione.

BALSAMO ORGASMICO ALLA MENTA 7G / 0.25 OZ.

6M — Destinato unicamente a uso esterno. Da conservare a temperatura ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Interrompere l'utilizzo in caso d'irritazione o di fastidio. Evitare il contatto con gli occhi. Non è una crema lubrificante. Contiene olio di mandorle. Non consigliato alle persone allergiche alla frutta secca.

OLIO DA MASSAGGIO ALLA VANIGLIA 30ML / 1 FL OZ.

6M — Da conservare in un luogo fresco e secco lontano dalla Luce diretta del sole e a temperatura non superiore ai 25°C. Destinato unicamente a uso esterno. Non utilizzarlo sulle cute infiammata o lacerata. Interrompere l'utilizzo in caso d'irritazione o di fastidio. Evitare il contatto con gli occhi.

GEL WOMANIZER PER SEX TOYS 60ML / 2 FL OZ.

36M — Solo per uso esterno. Non è un contraccettivo. Evitare il contatto con gli occhi. Compatibile con preservativi in lattice. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla luce. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di fastidio o irritazione, interrompere l'uso. Sciacquare i giocattoli e le mani dopo l'uso.

SALVIETTINE DETERGENTI PER SEX TOYS FRESH (10 SALVIETTINE)

24M — Evitare il contatto con gli occhi. Compatibile con tutti i sex toys. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla luce. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di fastidio o irritazione, interrompere l'uso. Sciacquare i giocattoli e le mani dopo l'uso.

GUAINA PER VIBRATORE CON ORECCHIE DI CONIGLIO (3)
PLUG ANALE CON BASE CRISTALLO (6)
DILDO DI VETRO (13)
PALLINE ANALI (21)
MASSAGGIATORE PUNTO G/P (23)

Prima dell'utilizzo, consultate il vostro medico se siete una delle seguenti condizioni di salute: un problema di coagulazione sanguigna, una malattia vascolare periferica, una malattia nervosa, un'emorragia rettale, una malattia di Crohn o una colite ulcerosa attiva (UC).

Interrompi subito l'uso e consulta un medico se:

- Avverti dolore durante l'uso o nell'ambito dell'utilizzo del prodotto, interrompi subito l'uso e consulta un medico.

Se hai dubbi o inquietudini riguardo la tua salute, non esitare a consultare il tuo medico prima dell'utilizzo di questo dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo se presenti tagli o abrasioni.

Una lubrificazione insufficiente può provocare lacerazioni della pelle delicata che riveste l'ano.

Per evitare la trasmissione di batteri, non alternare l'utilizzo anale e vaginale senza aver prima lavato il toy con del sapone e con un equivalente.

Un cattivo utilizzo degli stimolatori anali/del dispositivi di massaggio della prostata può causare lividi, ferite dolorose o, in rari casi, dei danni permanenti ai tessuti.

Non esercitare gli stimolatori anali/i massaggiatori della prostata sotto l'effetto dell'alcool o di droghe, in quanto tali sostanze possono alterare il giudizio di chi utilizza il prodotto e così aumentare il rischio di ferirsi.

Non utilizzare spray o creme desensibilizzanti prima dell'inserimento, in quanto impediranno di tuoi sensori del dolore di reagire.

Non utilizzare il dispositivo se hai una sensazione ridotta nella zona dell'ano, perché così può influenzare la tua capacità di rilevare eventuali ferite.

Non provare a inserire completamente il prodotto nell'ano. Nel caso in cui questo avvenga, consulta immediatamente un medico. La stimolatore del perineo e/o la base devono essere comodamente installati all'esterno del corpo (se possibile).

PINZE PER CAPEZZOLI E CLITORIDE (14)

Non utilizzarle per più di 10 minuti per utilizzo. L'uso prolungato del prodotto (così senza tagliarlo) può causare ferite irreversibili. Aspetta 30 minuti tra un utilizzo e il successivo. Non indossare mai più di 30 minuti (in totale) in 12 ore.

ANELLO PER IL PENE PER COPPIE (6)

Se provi del fastidio o dolore durante l'utilizzo e durante l'erezione, interrompi il rapporto sessuale ed evita l'eccitazione sessuale per almeno 30 minuti. Se il dolore persiste per più di 30 minuti, rivolgiti a un medico durante un'erezione può causare lesioni, ferite dolorose o danni permanenti del pene o dei testicoli.

Non utilizzare il dispositivo se hai poca forza nelle mani, altrimenti potrebbe risultare difficile da togliere.

Utilizza il cockring per un massimo di 30 minuti per utilizzo. Un uso prolungato del prodotto (così senza tagliarlo) può causare lesioni permanenti del pene. Aspetta 60 minuti tra un utilizzo e il seguente.

È sconsigliato utilizzare il prodotto quando si fa sport. Se lo fai, fermati se senti dolore o fastidio.

MATERIALI / INGREDIENTI	
MINI VIBRATORE BULLET RICARICABILE USB CON TELECOMANDO	Realizzato in silicone e ABS.
GEL WOMANIZER PER SEX TOYS (60ML / 2 FL OZ.)	INGREDIENTI: Water, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Lactic acid.
SALVIETTINE DETERGENTI PER SEX TOYS FRESH (10 SALVIETTINE)	Salviette: Fibra di polpa di legno non tessuto. Ingredienti: Aqua (Water), Propylene Glycol, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid.
GUAINA PER VIBRATORE CON ORECCHIE DI CONIGLIO	Realizzato in silicone.
BENDA PER GLI OCCHI	Realizzato in poliestere e poliammide.
ANELLO PER IL PENE PER COPPIE	Realizzato in silicone.
PLUG ANALE BASE CRISTALLO	Realizzato in alluminio e acrilico.
DITO VIBRANTE	Realizzato in silicone.
GUAINA PER MASTURBAZIONE CON RIEVATURE	Realizzato in TPE.
OLIO DA MASSAGGIO ALLA VANIGLIA (30ML / 1 FL OZ.)	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma).
BÁLSAMO ORGÁSMICO ALLA MENTA (70 / 0.25 OZ.)	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Tocopherol (Grape) Seed Oil, Beeswax, Tridecyl Trimellitate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric Triglyceride, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Menthol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Tocopheryl Acetate, Propylparaben, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Parfum, Gratiosina (Avocado) Oil, Isoborneol Acetate, Propylparaben, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Ferula Vesiculosa Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Linoleic Acid.
STIMOLATORE CONNESSO PER COPPIA WE-VIBE SYNC LITE	Realizzato in silicone.
MANETTE E CAVIGLIERE	Realizzato in legno di zinco, poliestere, poliammide e neoprene.
PALLINE DA GEISHA	Realizzato in silicone.
DILDO DI VETRO	Realizzato in vetro.
PINZE PER CAPEZZOLI E CLITORIDE	Realizzato in silicone e ferro.
AUTOREGGENTI	Realizzato in nylon.
MINI PADDLE	Realizzato in poliestere e PVC.
RUOTA DI WARTENBERG	Realizzato in legno di zinco.
MASTURBATORE ARCWAVE ZING	Realizzato in silicone e ABS.

MATERIALI / INGREDIENTI	
SET DI COSTRIZIONE PER MATERASSO	**Realizzato in polipropilene, ferro e poliomnitorno.**
GIOCO DI CARTE SNAP POSIZIONI SESSUALI	**Realizzato in cartone.**
DADO SESSUALE	**Realizzato in acrilico.**
MINI VIBRATORE WAND	**Realizzato in silicone e ABS.**
PALLINE ANALI	**Realizzato in silicone.**
GIOIELLI PER IL CORPO	**Realizzato in ferro e acrilico.**
MASSAGGIATORE PUNTO G/P	**Realizzato in silicone.**
STIMOLATORE CLITORIDEO A SUZIONE WOMANIZER ENHANCE	**Realizzato in silicone e ABS.**

SKU	EAN
58193	5060181994592
58194	5060181994608
58195	0747916400960
58591	4251460637312

ELECTRICAL RATING

Model: Lovehoney Group Luxury Sex Toy Advent Calendar 2026
Model No.: 58193, 58194, 58195, 58591
Bullet vibrator and remote control:
3.7V ⎓ 0.3A; Toy built-in li-ion rechargeable battery.
3.7V ⎓ 0.3A; Remote control built-in li-ion rechargeable battery.
5V ⎓ 1.0A; Toy when charged using USB charging device.
5V ⎓ 1.0A; Remote control when charged using USB charging device.
We-Vibe Sync Lite:
3.7V ⎓ 0.2AH ; Built-in li-ion rechargeable battery.
5V ⎓ 0.5A ; When charged using USB Charging device.
Arcwave Zing:
3.7V ⎓ 0.5A ; Built-in li-ion rechargeable battery.
5V ⎓ 0.75A ; When charged using USB Charging device.
Lovehoney Wand vibrator:
3.7V ⎓ 0.3A ; Built-in li-ion rechargeable battery
5V ⎓ 0.35A ; When charged using USB Charging device.
Womanizer Enhance:
3.7V ⎓ 0.5A ; Built-in li-ion rechargeable battery.
5V ⎓ 0.6A ; When charged using USB Charging device.
Use USB AC adaptor (not included) with power output corresponding to product rating.

Use original provided cable only.

COMPLIANCE INFORMATION

FCC SDoC (Lovehoney Group Luxury Sex Toy Advent Calendar 2026):
Responsible party – U.S. Contact Information:
WOW Tech USA, Ltd.
103 Foulk Rd, Ste. 202
Wilmington, DE, USA
19803-3742
Attention: President

FCC and IC STATEMENTS:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license exempt RSS

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

The device is compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correspondantes.

Sync Lite Remote / Mini vibromasseur:
FCC ID: 2ASY5-REO03
IC: 28182-REO03
HVIN: REO03
Model: USB rechargeable remote control
Model number: RE-003

Sync Lite:
FCC ID: 2ASAR-SCL2A
IC: 28044-SCL2A
HVIN: SCL2A
Model: We Vibe Sync Lite
Model number: SCL2A

OPERATION FREQUENCY (MHZ):	MAX. RF OUTPUT POWER (DBM):
2402-2480	-0,81

RADIO EQUIPMENT:

WOW Tech Europe GmbH hereby declares that the radio equipment type (Non-Specific Short Range Device) is compliant with Directive 2014/53/EU. WOW Tech Europe GmbH declares that the product is also compliant with Directive 2011/65/EU (RoHS). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: we-vibe.com/legal.

Por la presente, WOW Tech Europe GmbH declara que le type de material radio (dispositivo de corto alcance no específico) cumple con la Directiva 2014/53/UE. WOW Tech Europe GmbH declara que el producto también cumple con la Directiva 2011/65/CE (RoHS). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: we-vibe.com/legal

WOW Tech Europe GmbH dichiara che la tipologia di apparecchiatura radio (dispositivo a corto raggio non specifico) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. WOW Tech Europe GmbH dichiara che il prodotto è conforme anche alla direttiva 2011/65/CE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Web: we-vibe.com/legal.

Safety Guide
Guide de sécurité
Sicherheitshinweise
Manual de seguridad
Manuale di sicurezza

Safety Guide
Guide de sécurité
Sicherheitshinweise
Manual de seguridad
Manuale di sicurezza

Textiles
quefairedemesdechets.fr
Manuals
Packaging
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
Products
FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr